



Silikonové potravinové fólie

CS Informace o výrobku

Vážení zákazníci,

Vaše nová silikonová fólie zakryje potraviny v miskách a sklenicích a udrží je déle čerstvé. Silikonová potravinová fólie je šetrná k životnímu prostředí, protože se dá opakovaně použít.

Potravinové fólie jsou ...

... vhodné pro použití při teplotách od -20 °C do +40 °C. **Nejsou** vhodné pro pečení, vaření ani použití v mikrovlnné troubě.



... vhodné pro použití
v mrazničce.



... vhodné k mytí v myčce nádobí.
Nepokládejte je však přímo nad
topná tělesa v myčce.



Při manipulaci s fólií nepoužívejte
žádné špičaté nebo ostré předměty. Tím se potravinové fólie
poškodí.

- ▷ Před prvním použitím a po každém dalším potravinové fólie umyjte horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky ani abrazivní houbičky. Abyste zabránili vzniku plísní, nechte fólii před dalším použitím nebo uskladněním zcela vyschnout. Dbejte na to, aby potravinové fólie za mokra neležely jedna na druhé a aby se nepřehýbaly.
- ▷ Přiložte fólii rovnoměrně na nádoby hladkou stranou dolů. Vroubkovaná strana musí být nahoře. Dbejte na to, aby na zakrývaných plochách nebyly žádné záhyby. V případě potřeby zatáhněte za strany fólie, abyste případné záhyby vyhladili.
- Aby fólie optimálně fungovala, musí být povrchy, s nimiž přichází do styku, čisté a odmaštěné.
- Upozorňujeme, že potravinová fólie neuzavírá nádobu vzduchotěsně.
- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkve) mohou způsobit zabarvení potravinových fólií. Toto zabarvení však není zdraví škodlivé, ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo jejich funkci.

Váš tým Tchibo

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz