

Tchibo

Světelný závěs s LED

CS Informace o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125680CE5X6XII · 2022-05

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.




Výrobek je určen pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován pro použití ve suchých vnitřních prostorách.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nepoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Nikdy nenechte děti používat elektrospotřebiče bez dozoru.
- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto výrobek nepoužívejte v koupelně ani v podobně vlhkých prostorách. Výrobek také nepoužívejte venku.
- Neponořujte výrobek a síťový adaptér do vody ani jiných tekutin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a teprve potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než odpojíte připojovací kabel od síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... za bouřky,
... když opouštíte byt,
... než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud výrobek, připojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelné škody. Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Ani připojovací kabel nesmíte vyměňovat Vy sami. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače



1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdíčky síťového adaptéru a ochrannou krytku pevně zašroubujte.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte vypínač na síťovém adaptéru ...
 - ... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
 - ... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.
LED světleného závěsu zablikají 2x a poté se rozsvítí natrvalo.
 - ... **3x** pro vypnutí výrobku.

Jestliže výrobek po připojení k zásuvce již svítí, pořadí se adekvátně změní:
1x stisknout = zapnutí funkce časovače, 2x stisknout = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED sa zapínajú a vypínajú v nasledujúcim rytmu:

zapnuté: 6 hodin


vypnuté: 18 hodin

zapnuté: 6 hodin atd.

Čištění

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Technické parametry

Model:	645 936
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V $\overline{\text{---}}$, 1 W
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP20
Osvětlovací prostředky:	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



www.tchibo.cz/navody

Upevnění světelného závěsu s LED pomocí přiložených lepicích polštářků

- Lepicí polštářky přilnou jako přísavka ke všem hladkým, lesklým povrchům, např. k zrcadlovým a skleněným plochám, dlaždicím, kovovým nebo k povrchům nábytku potažených melaminem. Aby polštářky dobře držely, musí být povrch suchý a bez prachu, mastnoty, silikonu, vodního kamene a jiných nečistot.
- Na strukturovaných, příp. ne lesklých površích lepicí polštářky optimálně ne drží. Umístění na tapety proto nedoporučujeme. Vyhněte se místům citlivým na barvy.
- Samolepicí polštářky lze odstranit bez zanechání stop.
- Polštářky se mohou časem uvolnit. Čas od času se proto ujistěte, zda polštářky pevně drží a příp. je znovu přitlačte.
- Pro případ, kdyby se polštářky uvolnily, na ně nezavěšujte žádné jiné křehké předměty krom samotného světelného závěsu s LED.
- Nepřetěžujte lepicí polštářky.
 1. Než samolepicí polštářky nalepíte, očistěte příp. plochu, na kterou chcete lepicí polštářky připevnit.
 2. Přidržte světelný závěs s LED na místě určení tak, abyste dobře rozpoznali, kam musíte lepicí polštářky připevnit.
 3. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany lepicích polštářků, přilepte je a důkladně na ně zatlačte.
 4. Světelný závěs s LED zavěste na háček.

Číslo výrobku: 645 936

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz