

Důležité pokyny

- Dóza na potraviny je vhodná pouze pro skladování **suchých** potravin.
Pro skladování jiných potravin není vhodná.
- Dóza není určena k přepravě potravin.
- Dóza na potraviny je odolná teplotám od +3 do +40 °C.
Je vhodná pro použití při pokojové teplotě i v chladničce.
Není vhodná pro použití v mrazničce.
Také **není** vhodná k ohřívání potravin.
- Neumisťujte dózu na potraviny do otevřeného ohně, na plotýnky sporáku, na dno pečicí trouby nebo na jiné zdroje tepla.
- Nekrájejte v dóze žádné pokrmky a nepoužívejte v ní žádné špičaté nebo ostré předměty.
Tím dojde k jejímu poškození.
- Dózu lze mýt v myčce nádobí. Neumisťujte ji však přímo nad topná tělesa myčky.
- Před prvním použitím a po každém dalším použití dózu omyjte teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky a houbičky s drátěnkou.
- Pro důkladnější vyčištění můžete z víka vyjmout těsnicí kroužek. Nasadte jej znovu teprve tehdy, až budou všechny díly zcela suché.
Dbejte na správné usazení těsnicího kroužku, aby šlo víko opět zavřít.
- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkve) mohou způsobit zabarvení povrchové plochy dózy.
To není zdraví škodlivé ani nezhoršuje kvalitu či funkci dózy.
- Dělicí přepážky lze vyjmout.
Můžete tak měnit objem a počet přihrádek.
Při opětovném vkládání se ujistěte, že jsou přepážky v kolejnicích správně usazený. **Šipka** na přepážkách musí směřovat **dolů**.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 692 165
