



Skleněná forma s víkem



Informace o výrobku

Vážení zákazníci,

v této nové skleněné formě můžete potraviny uchovávat, zamrazovat, přepravovat a servírovat, ale také je v ní můžete ohřívat. S příslušným víkem budou Vaše potraviny zabaleny vzduchotěsně a vodotěsně.

Pozorně si přečtěte pokyny, které jsme pro Vás sestavili.

Věříme, že Vám bude tato nová skleněná forma s víkem dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám dobrou chuť!

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Důležité pokyny



Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál a všechny fólie.

- Skleněná forma je vhodná jak k vaření a ohřívání pokrmů, tak také k jejich přepravě a zmrazování. Je možné ji používat v klasické troubě i mikrovlnné troubě a také v ledniče a mrazniče.
- **Skleněná forma** odolává teplotám od -40 °C do +200 °C.
Víko odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Při ohřívání v klasické a mikrovlnné troubě používejte skleněnou formu vždy **bez víka**. Než budete skleněnou formu zakrývat víkem, nechte ji a pokrm vychladnout.

- Před nasazením víka se přesvědčte, že je v něm správně vložené těsnění.
- Skleněnou formu nestavte do otevřeného ohně, na horké plotýnky sporáku, na dno pečící trouby ani jiné zdroje tepla.
- Když budete ve skleněné formě ohřívat nebo vařit potraviny, dotýkejte se jí pouze kuchyňskou rukavicí nebo podobným předmětem. Hrozí nebezpečí popálení!
- Když budete skleněnou formu vytahovat z trouby, dobře ji držte, aby Vám nevyklouzla z rukou.
- Skleněnou formu chraňte před silnými nárazy.
- Horká skleněná forma se nesmí prudce zchlazovat, protože jinak by mohlo sklo prasknout. Hrozí nebezpečí poranění!
Horkou skleněnou formu např. nikdy nestavte na studený nebo vlhký podklad.
- Pokud sklo vykazuje poškození jako jsou trhliny nebo otlučená místa, nesmí se výrobek dále používat, protože by se mohl rozbít úplně.
- Horkou skleněnou formu stavte vždy na vhodný žáruvzdorný podklad.
- Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte skleněnou formu a víko horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí. K čištění nepoužívejte ostré čisticí prostředky, tvrdé kartáče, špičaté předměty ani abrazivní houbičky. Následně všechny díly dobře utřete.
Skleněná forma i víko jsou vhodné do myčky. Víko však neumísťujte přímo nad topná tělesa myčky.
Abyste mohli víko důkladně umýt, můžete z něj vyjmout těsnění. Než těsnění opět vložíte do víka, nechte víko i těsnění úplně uschnout.
- Může se stát, že se těsnění z víka uvolní. To je normální a nijak to neovlivňuje kvalitu nebo funkci víka. Těsnění jednoduše opět vložte a víko používejte jako obvykle.
- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkev) mohou způsobit zabarvení spodní strany víka. Toto zabarvení není zdraví škodlivé ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo funkci víka.