



Pekáč z ušlechtilé oceli

 Informace o výrobku

Vážení zákazníci,

Váš nový pekáč je zhotoven z ušlechtilé oceli 18/10 a má zapouzdřené sendvičové dno, které zajišťuje optimální přenos tepla.

Pokličku lze také použít samostatně jako pánev ke grilování a servírování.

Pekáč můžete používat na plynových a elektrických sporácích, a též na indukčních a sklokeramických varných deskách.

Je vhodný do trouby do max. 180 °C.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám dobrou chuť!

Váš tým Tchibo

Použití



VÝSTRAHA před popálením/opařením/požárem

- Hrnec a poklička jsou během používání horké! Dotýkejte se hrnce, pokličky, **ale i držadel** pouze chňapkou apod.!
- Pokličku zvedejte na obou stranách vždy stejnoměrně a přitom ji držte tak, aby Vás nezasáhla unikající pára. Držadla jsou párou zahřívána na velmi vysokou teplotu - v každém případě používejte kuchyňské rukavice apod.!
- Pokud pokličku používáte jako grilovací pánev, nesmí se spodní díl pekáče nasadit jako poklička. Nebezpečí opaření kapající zkondenzovanou vodou!
- Při používání na plynovém sporáku dbejte na to, aby plameny nepřesahovaly dno hrnce.
- Pokud budete hrnec nebo obrácenou pokličku používat jako grilovací pánev k pečení, smažení nebo fritování:
Při zahřívání oleje nebo tuku **nepokládejte** na hrnec **poklici**.
Nenechávejte hrnec s horkým tukem nikdy bez dozoru!
Horký tuk se může velmi snadno vznítit. Hrozí nebezpečí požáru!
- Hořící tuk nikdy nehaste vodou. Hrozí nebezpečí výbuchu! Hořící tuk haste hasicím přístrojem, který je vhodný k hašení hořícího jedlého oleje a tuku.

POZOR na věcné škody v důsledku přehřátí

- Hrnec nebo grilovací pánev nezahřívajte, pokud jsou prázdné, zabraňte úplnému vypaření tekutiny a hrnec ani pokličku **neumísťujte** do pečicí trouby, pokud je nastavená na teplotu vyšší než 180 °C. Přehřátí hrnce/pokličky může k zabarvení materiálu a trvalému poškození hrnce/pokličky.



Působením vysokých teplot se může tento pekáč – tak jako každé jiné nádobí z ušlechtilé oceli – zbarvit. Nejedná se přitom o vadu materiálu a nijak to nesnižuje kvalitu ani funkci hrnce.

- Před použitím dbejte na to, aby dno hrnce a varná deska byly čisté.
- Při vaření budete šetřit energií, když zvolíte plotýnku odpovídající průměru dna hrnce. Jakmile hrnec dosáhne správné teploty, můžete sporák nastavit na nižší stupeň.
- Indukční varnou zónu je nutno zvolit podle průměru dna hrnce. Pokud je dno hrnce příliš malé nebo hrnec nestojí uprostřed varné zóny, nebude jí případně rozpoznán. Podle typu indukční varné desky může případně dojít k chybovému hlášení.
- Při používání hrnce na indukční varné desce mohou vznikat nezvyklé zvuky, které mají svůj původ v elektromagnetických vlastnostech varné desky.
- Při vaření a čištění hrnce nepoužívejte žádné ostré ani špičaté předměty, a to ani při silném znečištění. Uvnitř hrnce používejte výhradně kuchyňské náčiní ze dřeva nebo žáruvzdorného plastu. Kovové kuchyňské náčiní zkracuje životnost hrnce a může poškrábat jeho povrch. Přímo v hrnci také nic nekrájejte.
- Sůl přidávejte do horké vody jen za současného míchání.
- Při servírování postavte horký hrnec vždy na rovnou, žáruvzdornou podložku.
- Všechny pokyny platí i pro pokličku, pokud ji používáte samostatně jako grilovací pánev.

Tipy k ošetřování

- **Před prvním použitím** vyvařte hrnec a pokličku (grilovací pánev) vodou.
- Po použití hrnec a pokličku umyjte horkou vodou, prostředkem na mytí nádobí a měkkou houbou apod.
- Hrnec a poklička jsou vhodné také do myčky. Jejich údržba je tedy obzvlášť snadná. Naše doporučení: Používejte tekuté prostředky na mytí nádobí. Vyberte úsporný mycí program s nízkou teplotou. Ten šetří hrnec a životní prostředí.
- K mytí nepoužívejte abrazivní prostředky, ocelovou vlnu, prostředky na mytí nádobí v prášku ani čističe na trouby.
- Po umytí hrnec a pokličku vždy ihned utřete, aby se na nich nevytvořily skvrny.

Číslo výrobku:

364 320

Plnicí množství

Pekáč: ~ 7 l

Grilovací pánev (poklička): ~ 3 l

Průměr dna

30 x 18 cm

Číslo výrobku najdete také na dně hrnce a na pokličce!

Pokud máte nějaké dotazy k výrobku, můžete se na nás kdykoli s důvěrou obrátit.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.cz



www.tchibo.cz/navody