



## **CS** Informace o výrobku

Doporučujeme, abyste při ošetřování dodržovali následující body:

- Nůž nenechávejte ležet s přilepenými zbytky potravin, ale důkladně ho umyjte ihned po použití. Pokud nůž nemůžete hned umýt, opláchněte ho krátce teplou vodou.
- K čištění používejte pouze šetrné prostředky na mytí nádobí a po umytí nůž ihned vyleštěte měkkým hadříkem. Zabráňte tak skvrnám, které se tvoří na základě přirozeného ukládání vápníku.
- Nůž je vhodný i do myčky. Po umytí v myčce ho co nejdříve vyjměte a popř. dobře osušte.
- Nepatrné částice rzi z hrnců, pánví nebo vadných košů na příbory se usazují především na kovových částech a jsou ze začátku patrné jen jako rezavá skvrna. Odstraňte tyto skvrny prostředkem na ošetřování kovů, abyste zabránili jejich dalšímu rozšíření.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 153348AS4XXVI · 2025-10 · 728 682