



POZOR - nebezpečí poranění

Nedotýkejte se ostrých stran čepelí.

Doporučujeme, abyste dodržovali následující body k ošetřování:

- Univerzální škrabku nenechávejte ležet s ulpělými zbytky potravin, nýbrž ji vždy ihned po použití očistěte. K čištění používejte jemný prostředek na mytí nádobí. Abyste zabránili případnému poranění, měla by být voda na mytí čirá, aby byly při čištění vidět čepele škrabky.
- Univerzální škrabku můžete čistit také v myčce nádobí. Po umytí ji ale co nejrychleji vyjměte z myčky a příp. ji dobře osušte.

Číslo výrobku: 707 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany