



cs Informace o výrobku

Doporučujeme, abyste při ošetřování dodržovali následující body:

- Vlnkový kráječ nenechávejte ležet s přilepenými zbytky potravin, ale důkladně ho umyjte ihned po použití. Pokud ho nemůžete hned umýt, opláchněte ho krátce teplou vodou.
- K čištění používejte pouze šetrné prostředky na mytí nádobí a po umytí vlnkový kráječ ihned vyleštěte měkkým hadříkem. Zabráníte tak skvrnám, které se tvoří na základě přirozeného ukládání vápníku.
- Vlnkový kráječ je vhodný i do myčky. Po umytí v myčce ho co nejdříve vyjměte a popř. dobře osušte.
- Nepatrné částice rzi z hrnců, pánví nebo poškozených košů na příbory se usazují především na kovových částech a jsou ze začátku patrné jen jako rezavá skvrna. Odstraňte tyto skvrny prostředkem na ošetřování kovů, abyste zabránili jejich dalšímu rozšíření.
- Při ukládání na čepel kráječe vždy nasuňte ochranu čepele.
- Udržujte mimo dosah dětí.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147615AS44XXV · 2025-02 · 707 742