

Chlebník s krájecím prkénkem

Informace o výrobku

Chlebník

- Před prvním použitím a poté v pravidelných intervalech čistěte chlebník horkou vodou s jemným mycím prostředkem. Chlebník **není** vhodný pro mytí v myčce nádobí.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Chlebník umístěte na suché místo a používejte jej pouze ke skladování chleba nebo jiného pečiva.
- Chlebník není vhodný pro ohřev v troubě, na varné desce ani v mikrovlnné troubě.

Bambusové víko / krájecí prkénko

- **Chcete-li bambusové víko použít jako krájecí prkénko, nezapomeňte ho vyjmout z chlebníku.** Nekrájejte nic na bambusovém víku, dokud je ještě nasazeno na chlebníku. Chlebník může vyklouznout a hrozí nebezpečí poranění!
- Krájecí prkénko rychle ručně očistěte trochou teplé vody a v případě potřeby jemným mycím prostředkem. Krájecí prkénko nesmí být delší dobu ponecháno ve vodě na mytí nádobí ani delší dobu čištěno pod tekoucí vodou. Poté jej nechte důkladně vyschnout ve vzpřímené poloze. Prkénko **není** vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Aby Vám krájecí prkénko dlouho sloužilo, doporučujeme pravidelně olejovat bambusové dřevo. Postupujte následovně:
 1. Vyčistěte krájecí prkénko, jak je popsáno výše, a poté jej nechte důkladně vyschnout ve svislé poloze.
 2. Přidejte několik kapek kuchyňského oleje (ne lněného!). Bambusové dřevo naolejujte štětcem nebo hadříkem, který nepouští vlákna. Přebytný olej setřete hadříkem.
 3. Než začnete krájecí prkénko opět používat, nechte olej pořádně vsáknout. Abyste zabránili vzniku skvrn na podkladu, položte příp. pod krájecí prkénko vhodnou podložku.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz