

Informace o výrobku

Misky

Číslo výrobku: 714 916

Důležitá upozornění!

- Misky jsou vhodné pro přepravu a servírování studených potravin.
- Misky nejsou vhodné k ohřívání, vaření nebo pečení. Nepoužívejte je na sporáku, v mikrovlnné nebo pečicí troubě!
- Nekrájejte pokrmy na silikonových víčkách a nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty. Tím se víčka poškodí.
- Při správně zavřeném víčku brání misky vytečení obsahu. Vytečení tekutých potravin, např. kompotů, však nelze zcela vyloučit. Misky proto vždy postavte, resp. držte ve vzpřímené poloze, zejména při přepravě.
- Na uzavřené misky neodkládejte žádné předměty. Tím může dojít ke stlačení silikonových víček a k jejich uvolnění!
- Před prvním použitím a po každém dalším použití vyčistěte misky horkou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani špičaté pomůcky. Poté misky pečlivě osušte, abyste zabránili tvorbě skvrn. Výrobek je také vhodný do myčky nádobí. Víčka však neumísťujte nad topná tělesa.
- Výrobek umyjte pokud možno ihned po použití, protože tehdy lze zbytky potravin snadno odstranit.
- Po čištění misky a víčka vždy hned osušte, abyste zabránili tvorbě skvrn.
- Potravin s intenzivní vlastní barvou (např. mrkve) mohou způsobit zabarvení povrchu silikonových víček. To není zdraví škodlivé ani nezhoršuje kvalitu či funkci výrobku.
- Misky skladujte suché a s otevřenými silikonovými víčky, abyste zabránili tvorbě plísně.