

Informace o výrobku

Nerezová mísa s přísavnou základnou

Číslo výrobku: 692 075

Důležité pokyny k používání a čištění

- Před prvním použitím a po každém dalším použití mísu důkladně vyčistěte horkou vodou s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani ostré nástroje.
Poté mísu pečlivě osušte, abyste zabránili vzniku skvrn. Mísu lze mýt i v myčce nádobí.
- Mísu čistěte pokud možno vždy ihned po použití, protože právě tehdy nejlépe odstraníte zbytky jídla.
- Mísa není vhodná k ohřívání, vaření ani pečení. Nepoužívejte ji na varné desce, v mikrovlnné troubě ani v troubě!

Přísavka

Aby přísavka dobře držela, musí být povrch čistý, zbaven mastnoty a hladký.

- ▷ Mísu přitlačte na povrch a zafixujte ji pomocí přísavky. Pokud se přísavka během používání uvolní, mísu v případě potřeby znovu přitlačte.
- ▷ Chcete-li přísavku uvolnit z povrchu, jednoduše zatáhněte za jazýček.

 Nenechávejte mísu s přísavkou trvale na pracovní desce. Barvy, plasty nebo čisticí prostředky, které ulpívají na pracovní desce, mohou obsahovat složky, které napadají silikonovou přísavku. Tím mohou na pracovní desce ulpívat stopy.