

Než začnete

Abyste mohli za pomoci internetového rádia přijímat rozhlasové stanice přes internet, musí rádio navázat spojení se stávající bezdrátovou sítí (WLAN).

Přitom musí být splněny následující požadavky:

- Potřebujete následující:
 - širokopásmové připojení k internetu, tzn. zpravidla DSL připojení k internetu;
 - bezdrátový přístupový bod, zpravidla WLAN router nebo WLAN modem router, který zajišťuje propojení mezi internetovým rádiem a internetem;
 - časově neomezený přístup k internetu za paušální poplatek, protože během poslechu rádia jsou neustále stahována data z internetu a bez paušálního poplatku by mohlo být zapotřebí zaplatit značné poplatky;
 - osobní počítač, pokud chcete mít s internetovým rádiem přístup ke své sbírce digitální hudby na svém počítači.
- Pokud je Vaše síť chráněla klíčem WEP nebo WPA, musíte tento klíč znát, protože jej musíte při prvním připojování zadat. Pro přístup k nechráněným sítím nepotřebujete žádný klíč.
- Pokud by Vaše bezdrátová síť WLAN nebyla viditelná, je nutné do routeru zapsat MAC adresu internetového rádia, aby bylo spojení možné.
 MAC adresu najdete v Informační centrum > Systémové informace > Informace o bezdrátové síti > MAC adresa.

Pokyny k zadávání MAC adresy v routeru najdete v návodu/pomoci přístupového bodu (WLAN routeru).

- Dbejte na to, aby byl přístupový bod (WLAN router) zapnutý a byla aktivována funkčnost WLAN.
- Pokud jste v routeru přidělili pevné IP adresy, zadejte jednu z těchto adres do internetového rádia. Dodatečně pak ještě musíte nastavit následující: maska sítě, brána a DNS (viz kapitola "Nastavování", oddíl "Síť").

První připojování

Abyste zabránili problémům s bezdrátovým spojením, měli byste první připojování provádět v blízkosti přístupového bodu (WLAN routeru). Když bude vytvořeno připojení k síti, můžete případně změnit jazyk pod *Nastavení (Einstellungen) > Jazyk (Sprache)*. Viz také návod k použití, kapitola "První připojování".

Při **prvním** připojování k bezdrátové síti WLAN postupujte krok za krokem tak, jak je zde popsáno. Pro bližší vysvětlení si přečtěte podrobný návod k použití. Pokud v dialogovém okně *Aktivovat "Ověření sítě po zapnutí"?* ("*Netzwerk prüfen beim Anschalten"*) vyberete možnost *Ano (Ja*), připojí se internetové rádio později při každém zapnutí automaticky k síti.

1. Zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.



1 01:44]•	Zadat heslo (Passwort eingeben) (když je Vaše bezdrátová síť WLAN
Zadat heslo		chráněná heslem).
134441476834764 <mark>0</mark>	5.	Zadejte heslo za pomoci tlačítek s číslicemi
16/16		a pismeny na dalkovem ovladani nebo přímo na přístroji
← POHYB → ZADANI: ↑↓ OK ↔		Při zadávání dbeite na správné psaní
		malých a velkých písmen.
€ 00.00]•	Připojování k síti
Připojování k síti		(Verbinden zum Netzwerk)
>>>>>		
(<u>+</u>) , 01:44		Jakmile je připojení navázáno, objeví se hlavní nabídka.
Internetové rádio	6.	Vyberte si položku Internetové rádio
Mediální centrum		(Internet Radio).
FM		
1/6 >		
🖞 🖬 🛛 iRadio	7.	Vyberte si např. Rozhlasová stanice/hudba (Radiosender/Musik)
Moje oblíbené		(Radioschael/ Masik).
Rozhlasová stanice/hudba		
Místní stanice		
< 1/5 >		
(+) II iRadio	1	Můžete vybrat:
Světových top 20		• Světových top 20 (Weltweite Top 20)
Žánr		• Země / místo (Land/Region)
Země / místo		
< 1/3 >		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]	
🖞 📕 iRadio	8.	Zvolte si jednu rozhlasovou stanici.
alster radio 106!8 rock'n p	9.	Svou voidu potvrate.
hr3		
Hit Radio Antenne		
< 7/14 >		

Listování v nabídce

V nabídce se můžete pohybovat jak za pomoci dálkového ovládání tak i za pomoci ovládacích prvků samotného přístroje.

	Dálkové ovládání	Přístroj
pohyb v seznamu směrem nahoru		otáčet regulátorem Select (Volba) směrem doleva
pohyb v seznamu směrem dolů	▼	otáčet regulátorem Select (Volba) směrem doprava
pohyb v řádku směrem doleva / o jednu úroveň výš	•	•
pohyb v řádku směrem doprava / o jednu úroveň níž	►	►
potvrzení volby	ОК	stisknout regulátor Select (Volba)
návrat zpět do hlavní nabídky –	A	
	MODE	

Zadávání číslic, písmen a zvláštních znaků

Dbejte na správné psaní velkých a malých písmen!

Na přístroji:

následující znak
předchozí znak
k následujícímu místu zadání Þ

regulátorem Select (Volba) otáčet doprava regulátorem Select (Volba) otáčet doleva

k předchozímu místu zadání 🗲

stisknout regulátor Select (Volba).

Za pomoci dálkového ovládání:

potvrzení celého zadání

Stiskněte opakovaně tlačítko s příslušnou číslicí:

- **0** (smazat záznam) 1 (mezera) @ ! " # \$ % & ' () * + , -. / :; <=>?[\]^``{|}~ 2 2ABCabc
- 3 3DEFdef
- 4 4GHlghi
- 5 5JKLjkl
- 6 6MNOmno
- **7** 7 P Q R S p q r s
- 8 8TUVtuv
- 9 WXYZwxyz

- k následujícímu místu zadání k předchozímu místu zadání
- výběr znaku
- výběr znaku
- OK potvrzení celého zadání