Glas-Auflaufform mit Deckel
Glass Casserole Dish with Lid
Plat à gratin en verre avec couvercle
Skleněná zapékací forma s víkem
Szklana forma do zapiekania z pokrywką
Sklenená zapekacia misa s vekom
Üveg sütőforma fedéllel
Kapaklı cam fırın kalıbı

de Produktinformation
en Product information
fr Fiche produit
cs Informace o výrobku
pl Informacja o produkcie
sk Informácia o výrobku
hu Termékismertető
tr Ürün bilgisi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - 109336CE66XX - 2020-08 - 601 399

de Liebe Kundin, lieber Kunde!

In Ihrer neuen Auflaufform aus Glas können Sie Lebensmittel garen oder backen und anschließend direkt servieren.

Den Deckel können Sie auch als zusätzliche Auflaufform verwenden.

Damit Sie lange Freude an diesem Artikel haben, lesen und beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!

Ihr Tchibo Team

Reinigung

- Reinigen Sie Auflaufform und Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel.
  Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keine harten Bürsten, spitzen Gegenstände oder Scheuerschwämme.
  Trocknen Sie beide Teile anschließend gut ab.
- Auflaufform und Deckel sind auch spülmaschinengeeignet.

Wichtige Hinweise zum Gebrauch

- Auflaufform und Deckel sind sowohl für den Gebrauch im Backofen und in der Mikrowelle als auch im Kühlschrank und im Gefriergerät geeignet.
- Auflaufform und Deckel sind temperaturbeständig von -20 °C bis +220 °C.
- Stellen Sie Auflaufform und Deckel nicht in offene Flammen, auf heiße Herdplatten, auf den Boden des Backofens oder auf andere Wärmequellen.
- Erhitzen Sie Auflaufform und Deckel nicht in leerem Zustand im Ofen oder in der Mikrowelle.
- Wenn Sie in der Auflaufform Lebensmittel erhitzen, garen oder backen, fassen Sie sie nur mit einem Backhandschuh o.Ä. an, wenn Sie sie aus dem Backofen oder der Mikrowelle herausnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Aufgrund ihrer Größe ist die befüllte Auflaufform relativ schwer und unhandlich. Damit Ihnen die heiße Auflaufform beim Herausnehmen aus dem Backofen nicht versehentlich wegrutscht, ziehen Sie sie nach Möglichkeit samt Ofenrost oder Backblech aus dem Backofen heraus.
- Die Auflaufform ist für den Gebrauch im Gefriergerät geeignet. Frieren Sie jedoch keine Flüssigkeiten ein. Durch die Ausdehnung der Flüssigkeit kann das Glas zerbrechen.
- Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen der Auflaufform und des Deckels.
- Wenn Auflaufform und Deckel Beschädigungen wie Risse oder angeschlagene Stellen aufweisen, dürfen sie nicht mehr verwendet werden, da sie sonst vollständig zerbrechen könnten.
- Setzen Sie Auflaufform und Deckel keinen schockartigen Temperaturänderungen aus, da dann das Glas brechen kann. Es besteht Verletzungsgefahr!
  Füllen Sie z.B. keine kalte Flüssigkeit in die heiße Form und keine heiße Flüssigkeit in die kalte Form. Fassen Sie die heiße Form auch nie mit einem feuchten Tuch an und stellen Sie sie nie auf eine kalte oder nasse Unterlage (z.B. Stein-Arbeitsplatte). Legen Sie stattdessen eine geeignete, hitzebeständige Unterlage (z.B. Holzbrett o.Ä.) unter.
- Geben Sie Tiefkühlkost erst nach vollständigem Auftauen in die Form.

en Dear Customer

Your new casserole dish is great for cooking and baking food, which can be served directly in the dish.

The lid can also be used as a casserole dish.

Make sure you read and observe the following instructions so that you can enjoy using this product for a long time.

We hope you enjoy using your new casserole dish. Bon appétit!

Your Tchibo Team

Cleaning

- Clean the casserole dish and lid with hot water and a little washing-up liquid before using them for the first time and after every subsequent use. Do not use any caustic cleaning products, hard brushes, sharp objects or abrasive sponges. Dry both parts thoroughly after cleaning.
- The casserole dish and lid are also dishwasher-safe.

Important information for use

- Both the casserole dish and the lid are suitable for use in the oven and microwave, and can also be used in the fridge and freezer.
- The casserole dish and lid are suitable for use at temperatures from -20 °C to +220 °C.
- Do not place the casserole dish or lid on open flames, a hot hob, the base of the oven or any other sources of heat.
- Do not heat the casserole dish or lid in the microwave or in the oven while empty.
- When using the casserole dish to heat up, cook or bake food, always wear oven gloves or similar protection when taking it out of the oven or microwave. There is a risk of burns!
- Due to its size, the casserole dish is rather heavy and difficult to carry when full. If possible, remove the dish from the oven along with the oven rack or baking tray in order to ensure that the hot casserole dish does not accidentally slip out of your hands as you take it out of the oven.
- The casserole dish is suitable for use in the freezer. However, do not use the dish to freeze any liquids. Liquid expands as it freezes, which may cause the glass to shatter.
- Set the casserole dish and lid down gently.
- Discontinue use of the casserole dish and lid if they shows any signs of damage, such as cracks or weak spots, as they could shatter completely.
- The casserole dish and lid must not be cooled or heated suddenly, as this can cause the glass to break. There is a risk of injury!
  Do not, for example, fill a hot dish with any cold liquids or a cool dish with any hot liquids. Never touch the hot dish with a damp cloth and never place the hot dish on a cold, wet, or sensitive surface (e.g. stone worktops). Always place the hot dish on a suitable, heat-resistant surface (e.g. a wooden board).
- Only place frozen food in the dish once it has defrosted completely.

fr Chère cliente, cher client!

Votre nouveau plat à gratin en verre vous permet de cuire et de servir les aliments.

Le couvercle s'utilise également comme plat à gratin supplémentaire.

Pour profiter longtemps de cet article, lisez et respectez impérativement les consignes suivantes.

Nous vous souhaitons de très bons résultats!

L'équipe Tchibo

Nettoyage

- Nettoyez le plat à gratin et le couvercle avant leur première utilisation et après chaque emploi en utilisant de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. N'utilisez jamais de détergents agressifs, de brosses dures, d'objets pointus ou d'éponges à récurer.
  Séchez bien ensuite les deux pièces.
- Le plat à gratin et le couvercle peuvent aussi être lavés au lave-vaisselle.

Conseils importants pour l'utilisation

- Le plat à gratin et le couvercle sont adaptés à une utilisation au four et au micro-ondes, ainsi qu'au réfrigérateur et au congélateur.
- Le plat à gratin et le couvercle résistent aux températures comprises entre -20 °C et +220 °C.
- Ne placez pas le plat à gratin et le couvercle sur des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes, le fond du four ou d'autres sources de chaleur.
- Ne faites pas chauffer le couvercle et le plat à gratin vides au micro-ondes ou au four.
- Lorsque vous réchauffez ou cuisez des aliments dans le plat à gratin, utilisez toujours des gants de cuisine ou un accessoire similaire pour manipuler ou sortir le plat du four ou du micro-ondes. Risque de brûlure!
- En raison de sa taille, le plat à gratin, une fois rempli, est assez lourd et difficile à manier. Pour ne pas laisser tomber le plat brûlant lorsque vous le retirez du four, nous vous recommandons de le sortir du four autant que possible avec la plaque de cuisson ou la grille.
- Le plat à gratin convient à une utilisation au congélateur, mais ne congelez jamais des liquides dans le plat. Autrement, il risque de se briser sous l'effet de la dilatation.
- Évitez tout choc dur contre le plat à gratin et le couvercle.
- Si le plat à gratin et le couvercle sont endommagés, p. ex. s'ils présentent des fissures ou des éclats, ils ne doivent plus être utilisés, car ils risqueraient de se briser complètement.
- N'exposez pas le plat à gratin et le couvercle à des différences de température trop importantes (chocs thermiques) car le verre pourrait se briser. Risque de blessure!
  Par exemple, ne versez pas de liquide froid dans le plat à gratin chaud ni de liquide chaud dans le plat froid. Ne vous servez pas d'un chiffon humide pour saisir le plat à gratin chaud et ne posez jamais le plat encore chaud sur une surface froide ou humide (plan de travail en pierre, p. ex.). Intercalez un support approprié résistant à la chaleur (planche en bois, p. ex.) entre le plat et le plan de travail.
- Attendez que les surgelés aient complètement dégelé avant de les mettre dans le plat.

cs Vážení zákazníci,

v této nové skleněné zapékací formě můžete potraviny vařit nebo péct a následně je v ní přímo servírovat.

Víko můžete použít i samostatně jako dodatečnou zapékací formu.

Aby Vám mohl tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti, bezpodmínečně si přečtěte a dodržujte následující pokyny.

Přejeme Vám, aby se Vám s ním vždy vše podařilo!

Váš tým Tchibo

Čištění

- Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte zapékací formu a víko horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí.
  K čištění nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani tvrdé kartáče, špičaté předměty nebo abrazivní houbičky.
  Následně oba dva díly dobře utřete.
- Zapékací forma a víko jsou vhodné také do myčky.

Důležité pokyny k používání

- Zapékací fromu a víko je možné používat v pečicí troubě i mikrovlnné troubě a také v lednici a mrazničce.
- Zapékací forma a víko odolávají teplotám od -20°C do +220°C.
- Skleněnou zapékací formu a víko nestavte do otevřeného ohně, na horké plotýnky sporáku, na dno trouby ani na jiné zdroje tepla.
- Zapékací formu a víko neohřívejte prázdné v pečicí troubě nebo v mikrovlnné troubě.
- Když budete v zapékací formě a víku ohřívat, vařit nebo péct potraviny, dotýkejte se jich při vyjímání z pečicí nebo mikrovlnné trouby pouze kuchyňskými rukavicemi apod. Hrozí nebezpečí popálení!
- Díky své velikosti je naplněná zapékací forma relativně těžká a špatně se s ní manipuluje. Aby Vám horká zapékací forma při vyjímání z trouby nechtěně nevyklouzla, vytahujte ji z trouby pokud možno zároveň s roštem nebo plechem na pečení.
- Zapékací forma je vhodná i pro používání v mrazničce. Ve formě však nemrazte žádné tekutiny. Zvětšením objemu tekutiny by mohlo dojít k prasknutí skla.
- Chraňte zapékací formu a víko před tvrdými nárazy.
- Pokud vykazuje skleněná zapékací forma a víko poškození jako jsou trhliny nebo otlučená místa, nesmí se dále používat, protože by se mohly rozbít úplně.
- Zapékací formu a víko nevystavujte prudkým změnám teploty, sklo by se mohlo rozbít. Hrozí nebezpečí poranění!
  Nenalévejte např. žádné studené tekutiny do horké formy a žádné horké tekutiny do studené formy. Na horkou formu také nikdy nesahejte vlhkou utěrkou a nepokládejte ji na studené nebo vlhké podklady (např. kamennou pracovní plochu). Položte pod ni namísto toho nějakou vhodnou, žáruvzdornou podložku (např. dřevěné prkénko nebo podobný předmět).
- Zmrazené potraviny dávejte do formy až po úplném rozmrazení.

www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Artikelnummer | Product number | **Référence** | Číslo výrobku
Numer artykułu | **Číslo výrobku** | Cikkszám | **Ürün numarası : 601 399**

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz • www.tchibo.pl
www.tchibo.sk • www.tchibo.hu • www.tchibo.com.tr

pl Drodzy Klienci!

Państwa nowa szklana forma służy do zapiekania lub pieczenia żywności, którą można następnie serwować bezpośrednio w formie.

Pokrywki można używać jako dodatkowej formy do zapiekania.

Aby produkt ten służył Państwu jak najdłużej, należy przeczytać tę instrukcję i stosować się do zawartych w niej wskazówek.

Życzymy Państwu wielu smacznych potraw!

Zespół Tchibo

Czyszczenie

- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu należy umyć formę do zapiekania oraz pokrywkę w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
  Nie używać ostrych środków czyszczących, twardych szczotek, spiczastych przedmiotów ani gąbek do szorowania. Następnie dobrze osuszyć obie części.
- Forma do zapiekania oraz pokrywka nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń.

Ważne wskazówki dotyczące użytkowania

- Forma do zapiekania oraz pokrywka nadają się zarówno do użytku w piekarniku i kuchence mikrofalowej, jak i w lodówce i zamrażarce.
- Forma do zapiekania oraz pokrywka są odporne na temperatury z zakresu od -20°C do +220°C.
- Nie wolno stawiać formy do zapiekania i pokrywki na otwartym ogniu, na gorących płytach kuchennych, na dnie piekarnika ani wystawiać na działanie innych źródeł ciepła.
- Nigdy nie nagrzewać pustej formy oraz pokrywki w piekarniku/piecu lub kuchence mikrofalowej.
- Jeżeli forma jest wykorzystywana do podgrzewania, zapiekania lub pieczenia żywności, podczas wyjmowania formy z piekarnika lub z kuchenki mikrofalowej należy jej dotykać tylko przez rękawicę kuchenną itp.
  Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
- Ze względu na swój rozmiar, napełniona forma do zapiekania jest stosunkowo ciężka i nieporęczna. Aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu gorącej formy z rąk podczas wyjmowania jej z piekarnika, należy w miarę możliwości wysunąć formę z piekarnika wraz z rusztem lub blachą do pieczenia.
- Forma do zapiekania nadaje się do użytku w zamrażarce. Jednakże nie należy zamrażać w niej cieczy. W skutku rozprężenia zamrożonej cieczy może dojść do pęknięcia szkła.
- Należy unikać uderzania formą i pokrywką o podłoże podczas ich odstawiania.
- Jeśli forma do zapiekania i pokrywka są uszkodzone (np. posiadają pęknięcia lub wyszczerbienia), należy zaprzestać ich użytkowania, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby dojść do ich całkowitego pęknięcia.
- Nie wystawiać formy do zapiekania oraz pokrywki na gwałtowne zmiany temperatur, ponieważ szkło może się wtedy potłuc.
  Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała!
  Nigdy nie należy wlewać zimnej cieczy do gorącej formy ani gorącej cieczy do zimnej formy. Gorącej formy nie należy również dotykać przez wilgotną ścierecz̨kę ani stawiać jej na zimnym lub mokrym podłożu (np. na kamiennym blacie). Gorącą formę należy stawiać na przystosowanej do tego podkładce odpornej na wysokie temperatury (np. drewnianej desce).
- Żywność mrożoną można włożyć do formy dopiero po całkowitym rozmrożeniu.

sk Vážení zákazníci!

Vo vašej novej zapekacej mise zo skla môžete potraviny dusiť alebo piecť a následne piamo servírovať.

Veko môžete používať aj ako dodatočnú zapekaciu misu.

Aby ste sa mohli dlho tešiť z tohto výrobku, pozorne si prečítajte a zohľadnite nasledujúce pokyny.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Čistenie

- Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití vyčistite zapekaciu misu a veko horúcou vodou a trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy, ostré predmety alebo drsné špongie. Následne oba diely dôkladne osušte.
- Zapekacia misa a veko sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

Dôležité pokyny na použitie

- Zapekacia misa a veko sú vhodné na používanie v rúre na pečenie a v mikrovlnnej rúre ako aj v chladničke a mrazničke.
- Zapekacia misa a veko sú odolné voči teplotám od -20 °C do +220 °C.
- Neumiestňujte zapekaciu misu a veko do otvoreného plameňa, na horúce varné dosky, na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.
- Zapekaciu misu a veko nezohrievajte bez obsahu v rúre na pečenie alebo v mikrovlnnej rúre.
- Ak v zapekacej mise zohrievate, dusíte alebo pečiete potraviny, pri vyberaní z rúry na pečenie alebo mikrovlnnej rúry ju chytajte len kuchynskými rukavicami a pod.
  Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Vzhľadom k svojej veľkosti je plná zapekacia misa relatívne ťažká a zle sa s ňou manipuluje. Aby sa vám horúca zapekacia misa pri vyberaní z rúry náhodne nevyšmykla, podľa možností ju vyberajte spolu s roštom alebo plechom na pečenie.
- Zapekacia misa je vhodná na použitie v mrazničke. Nezamrazujte v nej ale tekutiny. Rozpätím tekutiny sa môže rozbiť sklo.
- Chráňte zapekaciu misu a veko pred tvrdými nárazmi.
- Ak zapekacia misa a veko vykazujú poškodenia ako praskliny alebo obité miesta, nesmú sa ďalej používať, pretože by sa mohli úplne rozbiť.
- Zapekaciu misu a veko nevystavujte prudkým zmenám teplôt, sklo by sa mohlo rozbiť.
  Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
  Horúcu misu nepĺňte napr. studenými tekutinami a do studenej misy nenalievajte horúce tekutiny. Horúcu zapekaciu misu nikdy neuchopujte vlhkou utierkou a neumiestňujte ju na studený alebo mokrý podklad (napr. kameninová pracovná doska). Namiesto toho pod ňu položte vhodnú žiaruvzdornú podložku (napr. drevenú dosku a pod.).
- Zmrazené pokrmy vkladajte do misy až po úplnom rozmrazení.

hu Kedves Vásárlónk!

Új üveg sütőformájában elkészítheti vagy megsütheti, majd azonnal tálalhatja is az ételeket.

A fedelet is használhatja további sütőformaként.

Ahhoz, hogy sokáig örömét lelje a termékben, kérjük olvassa el feltétlenül a következő tudnivalókat.

Sok sikert kívánunk!

A Tchibo csapata

Tisztítás

- Tisztítsa meg a sütőformát és a fedelet az első használat előtt és minden használat után meleg vízzel és némi mosogatószerrel.
  A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószert, durva kefét, hegyes tárgyakat vagy súrolószivacsot.
  A tisztítást követően mindkét részt alaposan törölje szárazra..
- A sütőforma és a fedél mosogatógépben is tisztíthatók.

Fontos tudnivalók a használathoz

- A sütőforma és a fedél használhatók a sütőben és a mikrohullámú sütőben, de a hűtőszekrényben és a fagyasztóban is.
- A sütőforma és a fedél -20 °C és +220 °C közötti hőmérsékleten hőállóak.
- Ne helyezze az üveg sütőformát és a fedelet nyílt lángra, forró főzőlapra, a sütő aljára vagy más hőforrásra.
- Ne melegítse az üveg sütőformát és a fedelet üresen a sütőben vagy a mikrohullámú sütőben.
- A sütőből és a mikrohullámú sütőből történő kivétel során csak sütőkesztyűvel vagy hasonló eszközzel fogja meg a sütőformát, amikor élelmiszert melegít, főz vagy süt benne.
  Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Mérete következtében a megtöltött sütőforma elég nehéz és nehezen kezelhető. Annak érdekében, hogy a forró sütőforma a sütőből való kivétel során ne csússzon ki a kezéből, javasoljuk, a formát lehetőleg a sütőráccsal, illetve a tepsivel együtt húzza ki a sütőből.
- A sütőforma mélyhűtőben használható. Azonban ne fagyasszon le benne folyadékot. A folyadék tágulása következtében az üveg elrepedhet.
- Ügyeljen arra, hogy az üveg forma ne ütődjön erősen kemény tárgyakhoz.
- Ha a formán vagy a fedélen rongálódás látható, pl. repedés vagy lecsorbult perem, akkor azokat nem szabad tovább használni, mert eltörhetnek.
- A forró sütőformát és a fedelet nem szabad hirtelen nagy hőmérséklet-változásnak kitenni, mert ennek hatására az üveg eltörhet. Sérülésveszély áll fenn!
  Ne töltsön például hideg folyadékot a forró formába vagy forró folyadékot a hideg formába. Soha ne fogja meg a forró üveg sütőformát nedves kendővel és ne helyezze pl. hideg vagy nedves felületre (pl. kő munkalapra). Szükség esetén helyezzen alá egy megfelelő hőálló alátétet (pl. fa vágódeszkát stb.).
- A mélyhűtött ételeket csak akkor tegye a formába, ha azok teljesen felolvadtak.

tr Değerli Müşterimiz!

Yeni cam fırın kalıbınızda yiyecekler pişirebilir ve ardından hemen servis edebilirsiniz.

Kapağı ilave fırın kalıbı olarak da kullanabilirsiniz.

Bu ürünü uzun süre kullanabilmek için mutlaka aşağıdaki açıklamaları okuyun ve dikkate alın.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz

Temizleme

- Fırın kalıbını ve kapağı ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı ile yıkayın. Keskin temizleme maddeleri ve sert fırçalar, sivri maddeler veya ovma süngerleri kullanmayın.
  Ardından iki parçayı iyice kurulayın.
- Fırın kalıbı ve kapak bulaşık makinesi için de uygundur.

Kullanım ile ilgili önemli bilgiler

- Fırın kalıbı ve kapak fırında ve mikrodalgada ve aynı zamanda buzdolabı ve dondurucuda kullanım için uygundur.
- Fırın kalıbı ve kapak -20 °C ila +220 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Fırın kalıbını ve kapağı hiçbir şekilde açık ateşle, sıcak ocakla, fırının alt tabakasıyla ya da diğer ısı kaynaklarıyla temas ettirmeyin.
- Fırın kalıbını ve kapağı boş durumda fırında veya mikrodalgada ısıtmayın.
- Fırın kalıbında yiyecek ısıttığınızda ve pişirdiğinizde, kalıbı fırından veya mikrodalgadan çıkarmak için sadece bir fırın eldiveni vb. ile tutun. Aksi takdirde yanma tehlikesi vardır!
- Boyutlarından dolayı dolu olan fırın kalıbı nispeten ağırdır ve tutması zordur. Sıcak olan fırın kalıbını fırından çıkarırken istem dışı ellerinizden kaymaması için mümkünse tüm tel izgara veya fırın sacı ile birlikte dışarı çekin.
- Fırın kalıbı derin dondurucuda da kullanılabilir. Ancak sıvıları dondurmayın. Sıvının genleşmesi nedeniyle cam kırılabilir.
- Fırın kalıbına ve kapağa sert vuruşlar yapmaktan kaçının.
- Fırın kalıbında ve kapakta çizik veya çatlak gibi hasarlar görünüyorsa artık kullanılmamalıdır; aksi takdirde tamamıyla kırılabilir.
- Fırın kalıbını ve kapağı ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmayın, aksi halde cam kırılabilir. Yaralanma tehlikesi oluşur!
  Örneğin sıcak kaliba soğuk sıvılar ve soğuk kaliba sıcak sıvılar doldurmayın. Ayrıca sıcak olan kalıbı asla nemli bir bezle tutmayın ve asla soğuk veya ıslak bir alttlık üzerine koymayın (örn. taştan çalışma plakası). Bunun yerine uygun, ısıya dayanıklı bir alttlık (örn. ahşap bir tahta vb.) üzerine koyun.
- Derin dondurulmuş gıdaları, ancak buzları çözüldükten sonra kaliba yerleştirin.