




Stříkačka na marinování masa



Používání a ošetřování

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70832AS5X6IIIAS

Vážení zákazníci,

s touto novou stříkačkou na marinování masa, kterou jste si zakoupili, se Vám hravě podaří upéct kořeněné a šťavnaté pečeně. Stříkačka na marinování masa je vhodná pro všechny druhy masa.

Přejeme Vám i Vaším hostům dobrou chuť.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

- Výrobek je určen ke vstřikování studených marinád do masa. Výrobek není vhodný k jiným účelům.
- Nepoužívejte výrobek na marinády s pevnými součástmi, protože by mohly ucpat dutou jehlu.
- Výrobek je určen pro osobní potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti


- Tento výrobek není hračka pro děti. Výrobek se nesmí dostat do rukou dětem. Ukládejte jej mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před poraněním

- Neplňte stříkačku horkými marinádami, jinak bude velmi horká.
Nebezpečí popálení!

- Dutá jehla je velmi špičatá. Zacházejte s ní velmi opatrně.
 - Ukládejte stříkačku po použití nejlépe rozloženou v jejím obalu.
-

Před použitím



- ▷ Stříkačku důkladně vyčistěte tak, jak je uvedeno v kapitole „Ošetřování“. **Namažte silikonové kroužky na pístu stříkačky trochou rostlinného oleje. Tak půjde píst zasunout do komory stříkačky snadněji.**
- ▷ Stříkačku úplně složte:
Zasuňte píst do komory stříkačky.
Našroubujte dutou jehlu na ústí stříkačky.

Použití

1. Zatlačte píst zcela do komory stříkačky.
2. Ponořte dutou jehlu do marinády.
3. Vytahujte píst stříkačky pomalu směrem nahoru tak dlouho, až bude ve stříkačce dostatečné množství tekutiny. Dávejte pozor, abyste nevytáhli píst z komory stříkačky úplně, protože jinak by marináda vystříkla ven.
4. Vpichujte dutou jehlu opatrně do různých míst pečeně nebo jiného masa a přitom vždy stlačujte píst stříkačky tak, abyste vždy vstříkli do masa trochu marinády.

Ošetřování

1. Po použití stříkačku rozložte a všechny její části důkladně umyjte teplou vodou s jemným prostředkem na mytí nádobí.

2. Stříkačku opět složte dohromady a vtáhněte do ní vodu s prostředkem na mytí nádobí. Vypláchněte stříkačku opakovaným vtahováním a následovným vytlačováním vody s prostředkem na mytí nádobí.
 3. Potom stejným způsobem stříkačku vyplachujte čistou vodou tak dlouho, dokud z ní neodstraníte poslední zbytky prostředku na mytí nádobí.
 4. Než stříkačku uložíte, nejdřív ji opět rozložte a nechte ji dobře uschnout.
- ▷ Příležitostně namažte silikonové kroužky na pístu stříkačky trochou rostlinného oleje.

Stříkačka na marinování masa je vhodná do myčky.

Číslo výrobku:

CZ 297 160

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz