


Tchibo Funkční svítidlo s LED

CS Informace o výrobku


stojan
s lepicí
podložkou
tesa®



přísavka



USB-C kabel



Další rozsah dodávky
(není zobrazen):

1x náhradní lepicí podložka tesa®



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Funkční svítidlo s LED je koncipováno k používání ve venkovních i vnitřních prostorách. Je vhodné pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodné k osvětlování místnosti.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Svítidlo samotné je vhodné pro použití venku a splňuje stupeň krytí IP44. To znamená, že je svítidlo při správně uzavřené USB připojovací zdířce chráněno proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. V žádném případě se svítidlo nesmí používat pod vodou. Svítidlo by se přitom poškodilo.

- Při nabíjení lampy dbejte následujících pokynů:
 - Výrobek k nabíjení připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům svítidla.
 - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům svítidla.
 - Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. šálky s kávou. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se tento opravit.
- Svítidlo nebo USB-C kabel nepoužívejte, pokud vykazují viditelná poškození nebo Vám výrobek spadl na zem.
- Akumulátor je ve svítidle pevně zabudovaný. Není možné jej vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. Svítidlo nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech.
- Svítidlo obsahuje jeden lithium-polymerový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/ nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozené akumulátory přišly do styku s vodou.
- Svítidlo nezapínejte, pokud se nachází v obalu.
- Během nabíjení svítidlo nezakrývejte.
- Chraňte všechny díly výrobku před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Karty s magnetickým proužkem, jako jsou např. kreditní karty, platební karty apod., udržujte v dostatečné vzdálenosti od stojanu. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. V dostatečné vzdálenosti od stojanu udržujte také magnetická paměťová média a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být omezena působením magnetického pole.
- Aby stojan dobře držel na požadovaném místě pomocí lepicí podložky tesa® nebo přísavky, musí být podklad před nalepením suchý, zbavený prachu, mastnoty, silikonu a vápenných usazenin. Podklad musí být navíc také pevný, hladký a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovné a porézní podklady nejsou jako podklady k nalepení vhodné.

- Lepicí podložka tesa® je určena k trvalému upevnění. Trvalé teploty vyšší než 40 °C snižují lepicí sílu lepicí podložky tesa®. Lepicí podložka tesa® není vhodná k použití při teplotách nižších než 15 °C.
- Lepicí podložka tesa® dosáhne své plné lepicí síly až přibližně za 24 hodin. Nezatěžujte stojan předčasně.
- Stojan nebo přísavku připevněte tak, aby se nic nepoškodilo, pokud by funkční svítidlo s LED spadlo..
- Když stojan s lepicí podložkou tesa® zase odstraníte, nelze vyloučit, že na podkladu nezůstanou zbytky. Zbytky lepidla je však možné z vhodných, hladkých povrchů ve většině případů jednoduše seškrábnout prstem.
Důležité: U podkladů opatřených nějakým nátěrem se může při odstranění lepicího proužku odstranit také barva!
- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.
- Na základě extrémně dlouhé životnosti není nutné světelné diody vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace




Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto

mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Použití

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze naplň. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.



1. Otevřete kryt na zadní straně svítidla.
2. Svítidlo připojte pomocí dodaného USB-C kabelu do síťového adaptéru s USB portem (není součástí balení) tak, jak je znázorněno na obrázku.

3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně. Jakmile bude kontrolka svítit zeleně, je akumulátor plně nabitý.

4. Poté odpojte svítidlo od elektrické sítě.



Když zbývá cca 10 % kapacity akumulátoru, kontrolka akumulátoru bliká. Akumulátor brzy nabijte.


Zapnutí / vypnutí / stmívání

- ▷ Chcete-li svítidlo zapnout nebo vypnout, 1x **krátce** klepněte na vypínač. LED svítí s naposledy nastaveným jasem.
- ▷ Ke změně jasu podržte vypínač vždy **dlouze** stisknutý. Jas se bude měnit následovně: 25 % > 50 % > 100 % > 25 % > 50 % > 100 % atd.

Číslo výrobku: 680 651


Postavení svítidla pomocí stojanu nebo přilepení

Postavení




- ▷ Zasuňte svítidlo do středu stojanu podle obrázku. Vypínač musí přitom směřovat nahoru.
- Svítidlo je v poloze drženo magnety.


Přilepení



1. Stáhněte ochrannou fólii z lepicí podložky a pevně přitlačte stojan na požadované místo.




2. Svítidlo můžete umístit vodorovně ...




... nebo zasunout do stojanu ve svislé poloze.

Svítidlo je v poloze drženo magnety.

Přípevnění svítidla pomocí přísavky



1. Přísavku pevně přitiskněte na požadované místo.



2. Zatlačte svítidlo do držáku s přísavkou, dokud slyšitelně a citelně nezapadne.

Technické parametry

Model:	680 651
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-polymerový akumulátor 3,7 V --- 600 mAh (symbol --- označuje stejnosměrný proud) Jmenovitá energie: 2,22 Wh
Vstup:	5 V --- 500 mA
Doba nabíjení:	cca 2 hodiny
Doba svícení (s plně nabitou baterií):	min. 2,5 hodiny (100% jas) min. 5 hodin (50% jas) min. 10 hodin (25% jas)
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

