



Sněhové řetězy na boty



Použití • Bezpečnost • Ošetřování

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71022AB6X5IIICE

Vážení zákazníci,

Vaše nové sněhové řetězy na boty Vám v případě náledí a sněhu zajistí potřebné bezpečí při chůzi a pomohou Vám, bez nehod a bezpečně zdolávat „kluzké“ a tmavé roční období.

Tajemství spočívá v kombinaci hrotů a řetězů, které jak na ledě, tak i na sněhu zajistí správné přilnutí.

Přejeme Vám, abyste ve zdraví a bezpečně prošli každou zimou.

Váš tým Tchibo



Tento výrobek se shoduje se směrnicí o osobních ochranných prostředcích 89/686/EH.

Otestoval a certifikát udělil:
TÜV Süd Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 München,
Deutschland
Notified body no. 0123

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Sněhové řetězy na boty slouží jako pomocný prostředek při stání a chůzi na ledě a sněhu. Výrobek můžete v závislosti na modelu připevnit na pánské a dámské boty ve velikostech 36 až 47.

Ve sportovním sektoru (sprint, metaná, horská turistika atd.) nebo v sektoru bezpečnosti práce se nesmí sněhové řetězy na boty používat.

Výrobek je určen k soukromému použití a není vhodný pro komerční účely.

Sněhové řetězy na boty podléhají opotřebení. Za normálních podmínek je možno je použít asi 600krát.

POZOR na věcné škody / poranění

- Upozornění: Sněhové řetězy na boty snižují riziko uklouznutí. Nemohou Vás však zcela ochránit před pády a s nimi spojenými zraněními.
- Před každým použitím se přesvědčte, zda jsou sněhové řetězy na boty kompletní a nepoškozené. Pokud na nich zjistíte jakoukoli závadu, nesmíte je používat.
- Sněhové řetězy upevňujte pouze na odolnou obuv s plochou podrážkou.
- Podrážky musí při chůzi doléhat na výrobek po celé ploše. Boty s vysokými podpatky nejsou vhodné proto, že podpatky nemohou ležet na řetězech, popř. mohou snadno vyklouznout.
- Pozor u světlých popř. citlivých bot. Guma, kterou jsou sněhové řetězy upevněny na boty, by mohla na Vaší obuvi zanechat zabarvená místa.
- Sněhové řetězy sejměte hned, když bude podklad opět neklouzavý. Jinak byste mohli poškodit podklad, popř. rychleji opotřebovat hroty a řetězy.
- Sněhové řetězy na boty nepoužívejte na citlivých podlahách jako např. kobercové krytiny, parkety, dřevěné desky apod. Tyto podklady by mohly být poškozeny.
- Pozor! Na leštěných kamenných podlahách apod. hrozí z důvodu sníženého tření nebezpečí uklouznutí.
- Při přenášení nasměrujte sněhové řetězy na boty hroty k sobě, aby se nic nemohlo poškodit.

Likvidace

Obal roztříďte a zlikvidujte.

Před použitím pravidelně kontrolujte, jestli nejsou zlomené plastové díly řetězů na boty. Pokud je výrobek poškozený nebo jeví známky únavy podmíněné stářím, zlikvidujte jej do domovního odpadu.

Použití



Sněhové řetězy na boty jsou vhodné na velikosti bot 36-41 (3,5-7,5) a 42-47 (8-12).

- 

Velký otvor na straně s hroty zahákněte za špičku Vaší boty. Hroty musí ukazovat dolů.
- 

Gumu natáhněte dozadu a zahákněte ji za patu.
- Zkontrolujte, zda sněhové řetězy na boty doléhají po celé ploše a zda jsou správně zaháknuté.

Ošetřování

- Sněhové řetězy na boty po použití vyčistěte měkkým hadříkem a vytřete dosucha.
- Výrobek uchovávejte na chladném a suchém místě. Chraňte jej před přímým slunečním zářením. Sluneční záření by mohlo způsobit zkřehnutí a rozdrolení gumy.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Číslo výrobku: CZ 296 920 (velikosti 36-41)
CZ 296 921 (velikosti 42-47)