


Tchibo

Dávkovač těsta

cs Návod k použití



Vážení zákazníci,

s tímto novým dávkovačem těsta můžete tekuté těsto dávkovat čistě a přesně. Díky tomu bude pečení palačinek nebo vafelí úplná hračka.

Aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit k Vaší spokojenosti, přečtěte si pozorně všechny pokyny na tomto listě.

Přejeme Vám dobrou chuť!

Váš tým Tchibo


Účel použití

- Dávkovač těsta je určen k dávkování spíše tekutého těsta, jako je např. těsto na lívance, vafle nebo palačinky, a vychladlé tekuté marmelády.
- Do dávkovače těsta neplňte horkou marmeládu. Mohl by se tím poškodit.
- Dávkovač těsta není určen k uchovávání potravin ani k jejich přenášení.
- V dávkovači těsta se nesmí nic míchat, tzn. není vhodný k míchání těsta.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Použití

Před prvním použitím dávkovač těsta vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a uchovávání“.

1. Do dávkovače těsta nalijte těsto maximálně po značku 900 ml.
2. Nasadte víko.
3. Dávkovač těsta držte nad formičkou na muffin nebo nad vaflovačem.



4. Stiskněte držadlo.

Těsto začne vytékat z dávkovače.

5. Pokud chcete, aby těsto z dávkovače přestalo vytékat, pusťte držadlo.

Čištění a uchovávání

POZOR - věcné škody

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

1. Sejměte víko.
 2. Z dávkovače odstraňte zbytky těsta.
 3. Dávkovač těsta a víko umyjte teplou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí.
Přitom několikrát stiskněte držadlo, aby se uvolnily zbytky těsta.
 4. Zkontrolujte, jestli je otvor k vytékání těsta na spodní straně dávkovače úplně čistý. Případně jej ještě jednou umyjte.
 5. Následně dávkovač těsta důkladně utřete.
- ▷ Dávkovač těsta uložte až když bude úplně suchý.

Dávkovač těsta je také vhodný do myčky do max. 50 °C. Doporučujeme ale šetrnější ruční mytí.

Čistěte jej ale také občas v ruce, protože úporné zbytky těsta by mohly uschnout a nešlo by je později odstranit.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 678 241