


Tchibo

Budík



cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128657CE1X2XIII · 2022-08

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Účel použití

Tento výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah

děti. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
 - Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
-


Technické parametry

| | |
|-----------------------|---|
| Model: | 659 953 |
| Baterie: | 1x LR6 (AA) / 1,5 V |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz |


 Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

Přehled (rozsah dodávky)


Přední strana



Zadní strana



Uvedení do provozu / vložení baterie



1. Otevřete přihrádku na baterii.
2. Vložte přiloženou baterii do přihrádky. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Přihrádku na baterii opět zavřete.
4. Kolečkem k nastavení času ➤ nastavte správný čas.
 - ▷ K zapnutí světla na několik sekund tiskněte krátce tlačítko nahoře na budíku.

Funkce buzení

Nastavení času buzení

- ▷ Kolečkem k nastavení času buzení 🔔 nastavte čas buzení.

Zapnutí funkce buzení

- ▷ K zapnutí funkce buzení posuňte vypínač na **ON**.
V nastavený čas buzení zazní alarm.

Přerušení / vypnutí alarmu

- ▷ K přerušení alarmu stiskněte krátce tlačítko nahoře na budíku.

Alarm umlkne a světlo zůstane po několik sekund rozsvícené. Asi po 5 minutách zazní alarm znovu.

V intervalu cca 35 minut může alarm být libovolně často přerušen a začne se ozývat znovu.

Když alarm nepřerušíte ani nevypnete, bude znít po dobu cca 35 minut a jeho hlasitost bude stoupat ve 3 stupních. Pak se vypne a ozve se znovu za 12 hodin.

- ▷ K vypnutí signálu i funkce buzení posuňte vypínač na **OFF**.

Likvidace

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 659 953