



Budík



cs **Návod k použití**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 93023FV04X00VIII · 2017-10 · 350 948

Vážení zákazníci,

Váš nový budík ve sportovním designu je díky plynulé sekundové ručičce velmi tichý.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.



Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Účel použití

- Tento výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách.
 - Výrobek je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.
 - Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
-

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.

Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti.

Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Přehled (rozsah dodávky)


přední strana

sekundová ručička

minutová ručička

hodinová ručička

ukazatel
času buzení




zadní strana

kolečko
k nastavení času

kolečko
k nastavení
času buzení


kryt
příhrádky na baterie

vypínač
funkce buzení
ON/OFF




Uvedení do provozu / Vložení baterie

1. Otevřete přihrádku na baterii.


2.  Vložte baterii do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).

3. Přihrádku na baterii opět zavřete.

4. Kolečkem k nastavení času  nastavte správný čas.

Funkce buzení

Nastavení času buzení

▷ Kolečkem k nastavení doby buzení  nastavte dobu buzení.

Zapnutí a vypnutí funkce buzení

▷ K zapnutí funkce buzení posuňte vypínač alarmu na **ON**.

V nastavený čas buzení se začne ozývat signál buzení.

- ▷ K vypnutí signálu i funkce buzení posuňte vypínač na **OFF**.
-

Technické parametry

Model:	350 948
Baterie:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 350 948
