




Tchibo

Multifunkční nástroj



Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71696HB66XIIIJSMIT - 300 166

Vážení zákazníci,

s tímto praktickým multifunkčním nástrojem jako průvodcem na cesty budete vybaveni pro každou situaci.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro lehčí řemeslnické práce, avšak není náhrada za profesionální nářadí.

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek je určen pouze pro používání plnoletými osobami.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není určen na hraní. Nedovolte dětem jej používat a ukládejte jej na místo, chráněné před přístupem dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ poranění

- Výrobek obsahuje ostré a špičaté nástroje a čepele. Při otevírání, zavírání, používání a údržbě postupujte opatrně, abyste se neřízli nebo nepohmoždili.
- Vždy otevřete a používejte pouze jeden nástroj. Všechny ostatní nástroje zaklapněte. Aby se zamezilo poranění, před prací s nástrojem nejdříve vyklepte příslušný nástroj a pak uzavřete rukojeti. Před používáním nástroje se přesvědčte, že nástroj zapadl.

- Při zavírání se mezi nástrojem a rukojeťmi nesmí nacházet prsty apod.!
- Multifunkční nástroj po použití vždy úplně zavřete.
- Multifunkční nástroj před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen. Multifunkční nástroj se nesmí používat poškozený.
- Při práci venku doporučujeme neklouzavou obuv. Dbejte na stabilní postoj, zamezte nepřirozenému držení těla a vždy udržujte rovnováhu. Aby se předešlo poraněním, používejte pracovní rukavice. Nikdy nesahejte na čepele, pilový list nebo jiné nástroje.
- Pracujte vždy velmi pozorně a věnujte veškerou svou pozornost dané práci. Multifunkční nástroj nepoužívejte při snížené koncentraci, pod vlivem alkoholu nebo po požití léků.


VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Zdraví ohrožující materiály (např. azbest) se nesmí pilovat, řezat nebo jinak opracovávat.
- S nástrojem nepracujte na elektrických vedeních, pokud jsou pod proudem.


POZOR na věcné škody

- Multifunkční nástroj chraňte před vlhkostí.

Přehled



(rozsah dodávky)




Použití

Vyklopení

1.




2.




Používání nástrojů (příklad: pilník)

1.



2.



Čištění

- ▷ Multifunkční nástroj pravidelně čistěte a sušte, zejména po případném zvlhnutí. Na klouby po čišění naneste lehký strojový olej nebo rez rozpouštějící olej.

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

**Číslo
výrobku: CZ 300 166**
