




Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením



CS Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 113484FV05X02X1 · 2020-11

Vážení zákazníci,

Vaše nové kosmetické zrcadlo s LED osvětlením má schopnost desetinásobného zvětšení a díky tomu umožňuje spolu s LED osvětlením simulujícím denní světlo detailní kosmetickou péči.

Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením má silnou přísavku, díky které jej lze postavit na stůl nebo bezpečně upevnit na kachlovou stěnu či zrcadlo.

Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením můžete naklánět a otáčet o 360°, abyste ho optimálně přizpůsobili svým požadavkům.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny


Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je koncipován pro použití ve vnitřních prostorách. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.


- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí.
Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud by jednou baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat.
Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozličnou kapacitou.
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Výrobek stavte vždy tak, aby nemohl spadnout. Nebezpečí poranění rozbitým sklem.
- Pokud výrobek nepostavíte, ale upevníte např. na kachlové stěně nebo zrcadle, bezpodmínečně dbejte pokynů k přísavce, které jsou uvedeny v kapitolách „Všeobecné informace k přísavkám“ a „Upevnění přísavky“.
- To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Abyste zabránili poškození, čas od času držák přísavky uvolněte a znovu jej upevněte.

Přehled (rozsah dodávky)



zadní strana



Všeobecné informace k přísavkám

Přednosti přísavek

- snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku



Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené!

- ▷ Přímo pod přísavky nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.
- ▷ Běžné přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

Rozhoduje správná příprava!

Hladký podklad:



např. skleněné nebo zrcadlové plochy
a glazované dlaždičky

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet znatelně déle.

Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin
a nečistot

Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem).

Čistá a suchá přísavka:

zbavená mastných zbytků z výroby

Náš tip: Přílnavou plochu přísavky čistěte teplou vodou a běžným mycím prostředkem.

Přísavka odpadla z podkladu?

- ▷ Vyčistěte podklad a přílnavou plochu přísavky a znovu upevněte držák přísavky. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadá, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

Podklad není dostatečně hladký?

Náš tip: Na přílnavou plochu přísavky nastříkejte trochu laku na vlasy a přísavku hned přitiskněte na vyčištěný podklad.




Je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně průhledného materiálu. V daném případě přísavka dosáhla své přirozené životnosti.

Vložení / výměna baterií

1. Stlačte lamelu na víku přihrádky na baterie směrem dolů a víko sundejte.

2.



Vložte baterie do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).


3. Nasadte víko přihrádky na baterie zpět a přitlačte jej tak, aby slyšitelně a citelně zacvaklo na místo.

Jestliže je světlo tmavší nebo zcela zhasne, musí se vyměnit baterie.

Pripevnění přísavky


1. **Pečlivě** vyčistěte podklad a přilnavou plochu přísavky a vysušte je.

2.



Pevně přitlačte držák přísavky na podklad.

3.



Otáčejte držákem přísavky ve směru hodinových ručiček, dokud slyšitelně a citelně nezacvakne.

Nyní se přísavka dostatečně přisála.


POZOR na věcné škody

- To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Abyste zabránili poškození, čas od času držák přísavky uvolněte a znovu jej upevněte.

Uvolnění přísavky


1. Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením pevně uchopte, především pak pokud jste jej upevnili na kachlovou stěnu, zrcadlo apod.

2.




Otáčejte držákem přísavky proti směru hodinových ručiček, dokud se citelně neuvolní.

3.



Zatáhněte za lamelu držáku přísavky.
Nyní lze výrobek sundat.

Pohybování s kosmetickým zrcadlem s LED osvětlením




Kosmetické zrcadlo
s LED osvětlením
je na držáku přísavky
upevněno pomocí
kulového kloubu
a díky němu jej lze
naklánět a otáčet
do všech stran.

S kosmetickým zrcadlem s LED osvětlením tak můžete pohybovat zcela dle svých potřeb.

Přitom jej držte pokud možno za rám, aby na ploše zrcadla nezůstaly otisky prstů.

Zapnutí a vypnutí LED osvětlení



Pro zapnutí a vypnutí LED osvětlení stiskněte vypínač.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Z výrobku vyjměte baterie.
2. Výrobek čistěte lehce navlhčeným hadříkem a utřete jej suchou utěrkou bez pouštějících vláken.
3. Znovu vložte baterie.

Technické parametry

Model:	610 938
Baterie:	3x LR6 (AA)/1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 610 938