




Noční světlo s LED ve tvaru obláčku



CS

Návod k použití

Vážení zákazníci,

s Vaším novým nočním světlem vždy najdete cestu.

Jakmile se setmí, LED v nočním světle se automaticky zapnou a při dostatečném jasu se příští ráno zase vypnou.

Přejeme Vám s tímto výrobkem dobrou zábavu!

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Noční světlo je určeno k použití v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Není vhodné k používání v živnostenských místnostech.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Noční světlo nevystavujte vlhkosti ani stříkající nebo kapající vodě, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Noční světlo připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá „Technickým parametrům“ nočního světla.

- Noční světlo vytáhněte ze zásuvky:
při bouřce, dojde-li během používání k poruše, nebudete-li jej po delší dobu používat nebo před čištěním.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Díky dlouhé životnosti LED není jejich výměna zapotřebí. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Světelné diody jsou ve světle pevně namontovány. Otevřením můžete noční světlo poškodit.
- Noční světlo nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadlo na zem.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Noční světlo oprašujte měkkým a suchým hadříkem.

Použití



Světelný senzor se nachází na horní straně nočního světla. Nad nočním světlem nesmí být ve vzdálenosti min. 200 mm žádný regál nebo podobné - jinak bude světelný senzor aktivován a noční světlo bude nezámysleně trvale zapnuto.

- ▷ Zasuňte noční světlo do zásuvky. Jakmile se setmí, LED v nočním světle se automaticky zapnou a při dostatečném jasu se příští ráno zase vypnou.

Technické parametry

Model: 369 663

Síťové napětí: 220-240 V ~ 50 Hz

Třída ochrany: II 

Příkon: max. 0,5 W

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku
s i vyhraujeme právo technických
a vzhledových změn.



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 369 663