

Venkovní LED lampa



Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Tento výrobek je koncipován k používání ve venkovních i vnitřních prostorách.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách. Lampa odpovídá stupni krytí IP44. Tento stupeň znamená ochranu proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a střikající vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá „Technickým parametrům“ lampy.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky
... a než začnete přístroj čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, aby z ní bylo možné v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým teplotám, mechanické zátěži apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud došlo k viditelnému poškození výrobku, síťového kabelu nebo síťové zástrčky.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborných servisech.
- Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Pokud lampu nepoužíváte, uchovávejte ji stále v suchu, abyste kov chránili před tvorbou rezu.
- Používejte pouze typ osvětlovacích prostředků, který je uvedený v „Technických parametrech“. Maximální výkon osvětlovacích prostředků nesmí být překročen.
- Žárovka a lampa se během provozu v okolí žárovky zahřívají. Dbejte na to, aby se nikdo nedotkl horkých částí. Před výměnou žárovky nechte lampu nejdříve vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení. Lampu nezakrývejte a v žádném případě na ni ani nad ní nezavěšujte žádné předměty.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Lampa je chráněna před střikající vodou, ale není vodotěsná. Chraňte ji před silným deštěm a tekoucí vodou a neponořujte ji do vody. Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepříznivých počasí! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte a uchovávejte chráněně.

Technické parametry

Model:	55929
Číslo výrobku:	604 884
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I 
Stupeň krytí:	IP44
Osvětlovací prostředky:	1x typ E27, max. 40 W (příloženo: 1x typ E27 T30, 4 W, LED filament žárovka, 350 lumen, barva světla teplá bílá)
Okolní teplota:	-20 až +40 °C
Výrobce:	Edi-Light Gmbh, Heiligenkreuz 22, 6136 Pill, Österreich (Rakousko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Umístění a připojení


1. Lampu smontujte tak, jak vidíte vedle na obrázku.
2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Zapnutí/vypnutí

- ▷ K zapnutí lampy přepněte vypínač do polohy **I**.
- ▷ K vypnutí lampy přepněte vypínač do polohy **0**.

Čištění

1. Příp. vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Otřete všechny součásti lehce navlhčenou houbičkou.



Model:

55929

Výrobce:

Edi-Light Gmbh,
Heiligenkreuz 22,
6136 Pill,
Österreich (Rakousko)