


Solární svítidlo



Vážení zákazníci,

toto nové solární svítidlo se postará o působivé osvětlení.

Jakmile se setmí, LED dioda ve svítidle se automaticky zapne a při dostatečném jasu se následující den ráno zase vypne.

V solárním svítidle je zabudován akupack, který ukládá energii zachycenou integrovaným solárním modulem a přeměňuje ji na proud.

Solární svítidlo tak svítí i po delších fázích špatného počasí.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární svítidlo slouží k dekoračním účelům a není vhodné k osvětlování venkovních prostor nebo místností. Solární svítidlo je vhodné k používání ve vnitřních prostorách, ale také ke stálému používání venku. Je určeno k soukromému použití a není vhodné ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Případné opravy přístroje nechávejte provádět pouze v odborných opravárnách nebo v servisním centru.

POZOR na věcné škody

- Solární svítidlo je vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že je chráněná proti stříkající vodě, tedy např. proti dešti. Solární svítidlo ale neponořujte do vody.
- Solární svítidlo nikdy neumísťujte do prohlubní a vkleslin, v nichž by se mohly tvořit kaluže.
- Otvory na spodní straně nikdy nezakrývejte, aby mohla případně odtékat dešťová nebo zkondenzovaná voda.
- Umístíte-li svítidlo venku, přeneste jej domů, když bude hrozit bouřka.

- Uvnitř svítidla se nachází solární modul. Solární svítidlo nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- LED není díky její extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Pokud svítidlo používáte v bytě: Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- Solární svítidlo je vhodné pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku teplota nižší, pak jej uchovávejte v domě, protože jinak se může poškodit.

Přehled (rozsah dodávky)



Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ V případě potřeby otřete lampičku lehce navlhčeným hadříkem.

Použití


Vybalení

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Přípevnění bodce k zapíchnutí do země




Solární svítidlo ve tvaru koule můžete postavit také bez použití bodce k zapíchnutí do země.



- ▷ Bodce k zapíchnutí do země připevněte pomocí dodaných tří šroubů.


Zapnutí a vypnutí solárního svítidla ve tvaru koule se střídajícími se barvami nebo trvalým svícením jedné barvy



- ▷ K zapnutí LED diody stiskněte 1x tlačítko střídání barev na spodní straně - LED dioda bude svítit a přitom se budou střídat barvy.
- Když se začne stmívat, lampion se zapne.
- Když se začne rozednívat, lampion se vypne.
- ▷ Pokud chcete přepnout odkládací stolek tak, aby trvale svítila pouze jedna barva, stiskněte znovu tlačítko střídání barev - barva trvalého světla odpovídá té barvě, která během střídání barev svítila v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko střídání barev.
- ▷ K vypnutí LED diody stiskněte tlačítko střídání barev ještě jednou. Při dostatečném jasu se akupack bude nadále nabíjet.

Volba místa k zapíchnutí

Solární svítidlo není závislé na zdroji elektrického proudu. Je však závislá na sluneční energii, a proto je při jejím umístování třeba zohlednit a dodržet následující body:



- Solární svítidlo postavte na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu svitu.
- Neumisťujte ji na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromů, hřebenů střech apod.). Solární svítidlo neumisťujte na severní strany budov. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměl být solární modul stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdů do garáže apod. Myslete na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že nebude akumulátor dostatečně nabit. Pak můžete postupovat následovně:
 - a) Svítidlo na několik dnů vypněte. Akupack se nabíjí i tehdy, když je LED vypnutá.
 - b) Nechte svítidlo nabít pod rozsvíceným světlem v místnosti. Zachovávejte minimální odstup od hořlavých materiálů uvedený na světle v místnosti.
Svítidlo nelze nabíjet pod úspornou žárovkou nebo zářivkou.

Nabíjení akumulátoru

- Akupack se nabíjí pouze tehdy, když je solární svítidlo umístěno na slunném místě solárním modulem směrem nahoru.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akupack zcela nabije.

Výměna akupacku




VÝSTRAHA

před poraněním

- Solární svítidlo nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akupack je určen pro dlouhodobý provoz. Pokud jej však používáte velmi dlouhou dobu, může být zapo třeba jej vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.




1. Povolte všechny čtyři šrouby na krytu přihrádky na akumulátory pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt přihrádky na akumulátory.
3. Stiskněte zaskakovací výstupky na zástrčce starého akupacku směrem k sobě a zástrčku vytáhněte. Případně si vezměte na pomoc ploché kleště.
4. Zasuňte zástrčku nového akupacku. Ten můžete objednat v servisním centru Tchibo (viz kapitolu „Záruka“).
5. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasadte na přihrádku.
6. Všechny čtyři šrouby opět pevně přišroubujte.

Závada / náprava

| | |
|--|--|
| Solární svítidlo nesvítí. | <ul style="list-style-type: none">• Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). V takovém případě svítidlo přemístěte.• Je akupack úplně nabitý? Viz kapitola „Použití“. |
| Vadná LED. | <ul style="list-style-type: none">• LED není možné vyměnit. |
| Solární svítidlo ve tvaru koule svítí jen slabě. | <ul style="list-style-type: none">• Akupack není plně nabitý nebo je opotřebovaný; svítidlo na několik dní vypněte nebo nabijte pod rozsvíceným světlem v místnosti. Pokud nedojde ke zlepšení, případně vyměňte akupack. Viz kapitola „Výměna akupacku“. |
| Výkon kolísá v závislosti na ročním období. | <ul style="list-style-type: none">• To je podmíněno povětrnostními podmínkami a není to na závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě. |

Technické parametry

| | |
|-----------------------------------|---|
| Model: | 384 857 |
| Napájení | |
| Solární modul: | 5 V, 1,5 W |
| Akumulátor: | 3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh |
| Ochrana proti stříkající vodě: | IPX4 |
| Třída ochrany: | III  |
| Osvětlovací prostředky: | LED |
| Okolní teplota: | -10 až +40 °C |

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku
si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akupack byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem a také **vybité akumulátory/baterie** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory/baterie** ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*:
(prosím zaškrtněte)

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
základního servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO**



800 900 826
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 384 857



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 384 857

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

