


Lis na citrusy



Vážení zákazníci,

s tímto novým lisem na citrusy můžete rychle a bez vynaložení síly lisovat čerstvou šťávu. Lis na citrusy je vybaven dvěma různými lisovacími kužely pro různě velké citrusové plody a snadno se čistí.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3 K tomuto návodu | 8 Lisování šťávy |
| 4 Bezpečnostní pokyny | 9 Po použití |
| 6 Přehled (rozsah dodávky) | 9 Tipy |
| 7 Před prvním použitím | 10 Čištění |
| 7 Umístění přístroje | 10 Závada / náprava |
| 7 Nastavení sítka | 11 Technické parametry |
| 7 Výběr lisovacího kužele | 11 Likvidace |
| 7 Lisování citrusových plodů | |

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbols uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým zraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Tento přístroj je vhodný k lisování šťávy z citrusových plodů (citronů, pomerančů atd.).
- Přístroj je koncipován ke zpracovávání množství běžných v domácnostech. Přístroj není vhodný k používání v kuchyních pro zaměstnance podniků průmyslového a živnostenského sektoru, v zemědělských podnicích, v penzionech poskytujících ubytování se snídaní a není určen ani pro hosty hotelů, motelů a podobných zařízení, ani ke komerčním účelům.
- Přístroj je určen k používání v suchých vnitřních prostorách.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Neponořujte blok motoru do vody nebo jiných kapalin ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametřům síťové zástrčky.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, když přístroj nepoužíváte nebo jej chcete nechat bez dozoru, než začnete přístroj rozebírat nebo skládat, za bouřky a než přístroj začnete čistit. Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Zásuvka musí být vždy dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

- Síťový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran. Síťový kabel položte tak, aby nebylo možné přístroj síťovým kabelem nechtěně strhnout dolů.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je sám přístroj nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu nebo v servisním centru.

POZOR na věcné škody

- Při lisování netlačte příliš silně na lisovací kužel. Silný tlak na lisovací kužel může zablokovat motor.
- Přístroj postavte na pevnou a rovnou plochu, kterou je možné dobře čistit a která je dobře přístupná. Plocha by měla být odolná proti postříkání, protože během používání přístroje není možné postříkání zcela zabránit.
- Lis umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo kamna.
- Lis na citrusy je dimenzován pro krátkodobý provoz. Bude-li motor přetížený, tak ochrana proti přehřátí přístroj dočasně vypne. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte motor vychladnout na pokojovou teplotu. Až potom můžete lis na citrusy začít znovu používat.
- Přístroj má přísavky, které drží na všech hladkých površích. Aby přísavné nožky dobře držely, musí být podklad zbaven prachu a mastnoty a musí být hladký. Na strukturovaném povrchu přísavné nožky držet nebudou. Než přísavné nožky přitlačíte k povrchu, mírně je navlhčete.
- Přísavky neupevňujte na citlivé povrchy. Nelze zcela vyloučit, že některé laky nebo plasty nenaruší a nezměkčí materiál přísavek tak, že by na nábytku nezůstaly nežádoucí stopy.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)



Před prvním použitím


1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Přesvědčte se, že přístroj nevykazuje zjevné vady, a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti k dispozici a nejsou poškozené.
3. Vyčistěte přístroj podle návodu v kapitole „Čištění“.

Lisování citrusových plodů

Umístění přístroje

- ▷ Přístroj postavte na rovnou plochu, která se dá snadno čistit, a na které budou nožky s přísavkami dobře držet.

Nastavení sítka



Pro nastavení velikosti otvorů sítka posuňte malou páčku na sítku.


Výběr lisovacího kužele

- ▷ Vyberte si jeden z lisovacích kuželů podle velikosti citrusového plodu, který chcete lisovat:

Malý lisovací kužel - k lisování malých plodů, např. citronů, limetek atd.

Velký lisovací kužel - k lisování velkých plodů, např. grapefruitů, pomerančů atd.

- ▷ **Malý lisovací kužel** nasadte přímo na hnací hřídel.




Chcete-li použít **velký lisovací kužel**, pak nejdříve na hnací hřídel nasuňte malý lisovací kužel. Potom na malý lisovací kužel nasadte velký lisovací kužel.

Přitom musíte cítit, jak otvory velkého lisovacího kuželu zapadly na míchací křídélka malého lisovacího kuželu.

Když budete chtít lisovací kužely od sebe opět oddělit, pevně přidržte míchací křídélka a vysuňte velký lisovací kužel směrem nahoru.

Lisování šťávy

1. Zvedněte přítlačnou páku spolu s víkem.
2. Zvolte vhodný lisovací kužel (viz odstavec „Výběr lisovacího kužele“).
3. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.



Výlevku nádoby na šťávu můžete zavřít.

- ▷ Aby šťáva tekla do nádoby na šťávu, stiskněte výlevku směrem nahoru, čímž ji zavřete.
- ▷ Pokud chcete, aby šťáva tekla přímo do skleničky, stiskněte výlevku směrem dolů, čímž ji otevřete, a postavte pod ni skleničku.

5. Citrusový plod rozkrojte poloviny a stranu s dužinou jedné poloviny přitlačte na lisovací kužel. Netlačte přitom příliš silně. Silný tlak na lisovací kužel může zablokovat motor.

- ▷ Jestliže používáte **malý lisovací kužel**, zatlačte **rukou**.
- ▷ Jestliže používáte **velký lisovací kužel**, stlačte dolů **přítlačnou páku**.

Při stlačení citrusového plodu směrem dolů se přístroj automaticky zapne a lisovací kužel se sám rozběhne.

Jakmile tlak na lisovací kužel poleví, přístroj se automaticky vypne.


Lisovací kužel vyškrabává dužinu citrusového plodu a lisuje z ní šťávu. Šťáva protéká přes sítko do nádoby na šťávu a odtud teče přímo do skleničky. K tomuto účelu musí být výlevka otevřená. Hrubá dužina a pecky zůstávají v sítku.



Abyste z každého citrusového plodu vylisovali pokud možno co nejvíc šťávy, přitlačujte každou polovinu citrusového plodu na lisovací kužel vícekrát.

Po použití


1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Vyjměte víko lisovacího kuželu z přítlačné páky tak, jak je uvedeno na obrázku.

3. Vyjměte z přístroje lisovací kužel, sítko, nádobku na šťávu a hnací hřídel a všechny díly vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

4. Než lis na citrusy opět složíte, nechte všechny součásti úplně uschnout.



Víko lisovacího kuželu umístěte na přítlačnou páku tak, jak je uvedeno na obrázku.

Tipy

- Citrusové šťávy by se měly okamžitě spotřebovat a nikdy by se neměly uchovávat v kovové nádobě.
- Citrusové šťávy lze výborně míchat. Smíchejte například pomerančovou šťávu s citronovou pro dodatečnou dávku vitamínu C.
- Citronová šťáva se výborně hodí také do horkého čaje a při nachlazení navíc posiluje imunitní systém.
- Koktejly s čerstvě vylisovanou šťávou získají zvláštní příchutí a chutnají mnohem lépe.

Čištění



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neponořujte blok motoru do vody nebo jiných kapalin, ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Otřete blok motoru vlhkým hadříkem.
2. Umyjte víko lisovacího kužele, lisovací kužel, sítko, nádobu na šťávu, víko a hnací hřídel v teplé vodě s malým množstvím prostředku na mytí nádobí.



Víko lisovacího kužele, lisovací kužel, sítko a nádoba na šťávu jsou vhodné také do myčky.


3. Než přístroj opět složíte, nechte všechny součásti úplně uschnout. Tak zabráníte tomu, aby se vlhkost dostala do motoru.

Když budete výlevku na nádobce na šťávu používat často, může se v ní usadit dužina. Proto po každém použití vyčistěte i výlevku.

Závada / náprava

- | | |
|--|---|
| • Motor nenabíhá. | • Je zástrčka v zásuvce? |
| • Motor se během lisování zastavuje. | • Netlačíte příliš silně na lisovací kužel?
• Lis na citrusy je dimenzován pro krátkodobý provoz. Pokud je motor přetížený, tak ochrana proti přehřátí přístroj dočasně vypne. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte motor vychladnout na pokojovou teplotu. Až potom můžete lis na citrusy začít znovu používat. |
| • Výlevka je zavřena, šťáva přesto teče ven. | • Nejsou ve výlevce zbytky dužiny? |
-

Technické parametry

Model:	414
Číslo výrobku:	388 485
Síťové napětí:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	II 
Výkon:	85 W
Krátkodobý provoz:	1 pracovní chod = 15 sek. provozu, 15 sek. klidového režimu. Po 10 pracovních chodech nechte výrobek na cca 30 minut vychladnout na pokojovou teplotu.
Max. objem náplně nádoby na šťávu:	0,4 l
Výrobce:	De'Longhi Appliances Srl, Via S. Quirico, 300, 50013 Campi Bisenzio (FL), Italy (Itálie)



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model: 414

Číslo výrobku: 388 485

Výrobce:

De'Longhi Appliances Srl,
Via S. Quirico, 300,
50013 Campi Bisenzio (FL),
Italy (Itálie)