



Odstraňovač žmolků 4 v 1

cs Návod k použití

Vážení zákazníci,

tento nový odstraňovač žmolků 4 v 1 zbabí textilie jako např. úplety, mikiny, bundy, ale i čalounění žmolků - důkladně, šetrně a rovnoměrně.

Pomocí kartáčového nástavce odstraní žmolky, vlákna, chlupy apod. z látky.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni!

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Odstraňovač žmolků oddělí žmolky a vlákna, které se tvoří na textiliích tzv. žmolkováním a oddělené žmolky, vlákna a chlupy odstraní.

Odstraňovač žmolků není vhodný pro textilie s výraznou strukturou, jako jsou úplety s copánkovým vzorem nebo vyšívané tkaniny, ani pro jemné textilie, jako je krajka.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

POZOR na věcné škody


- Při práci s hřebenovými nástavci postupujte velmi opatrně. Začněte vždy s nejjemnějším hřebenovým nástavcem a případně jej vyměňte za hrubší.
- Odstraňovač žmolků by mohl poškodit strukturované textilie nebo velmi měkký materiál, jako je např. angorská vlna. Proto s odstraňováním žmolků začněte na skrytém místě textilie.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Čištění

- ▷ Odstraňovač žmolků otřete mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Odstraňte vlákna, vlasy apod. otřením kartáčového nástavce na oděvy rukou. Postupujte přitom proti směru, ve které postupujete při čištění látky: přejíždějte odstraňovačem vláken přes ruku.

Přehled (rozsah dodávky)

**odstraňovač
žmolků**



drážka pro nástavec


aretační posuvník

rukojeť

nástavce

hrubý hřebenový nástavec (tmavě šedý)

na velké žmolký:
např. vlna



střední hřebenový nástavec (středně šedý)

na střední žmolký:
např. kašmír, vlna merino, žerzej, flís,
polyesterové tkaniny




jemný hřebenový nástavec (světle šedý)

na malé, jemné žmolký:
např. hedvábí, jemná vlna, viskóza,
polyamid



kartáčový nástavec na oděvy
pro odstraňování oddělených žmolků,
vláken, chlupů apod.



úložný pytlík (není vyobrazen)


Použití



- U citlivých tkanin se doporučuje začít s jemnějším nástavcem, aby se předešlo poškození látky. Pokud stále zůstávají na látce žmolky, použijte nástavec s o stupeň vyšší hrubostí.
- Začněte s odstraňováním žmolků vždy na skrytém místě textilie, kterou chcete ošetřit.
- Pracujte pomalu, opatrně a netlačte příliš.

Nasazení nástavce


1. Vyberte požadovaný nástavec.
2. Otočte nástavec tak, aby očko na zadní straně nástavce směřovalo nahoru.
Tak může zacvakávací výstupek v drážce pro nástavec zapadnout do očka.



Nasadte nástavec do drážky a zatlačte jej tak, aby slyšitelně a citelně zacvakl.

Oddělování žmolků

1. Položte textílii, ze které chcete odstraňovat žmolky, na rovnou podložku a uhladte ji.




Položte ruku na textílii kvůli napnutí a několikrát vedte hřebenový nástavec lehkým a jemným tlakem pryč od ruky přes ošetřované místo na tkanině.

3. Odstraňte žmolky z nástavce a z textílie.
4. Změňte pozici své ruky a postupujte podle popisu, dokud nebudou odstraněny všechny žmolky.

Odstranění žmolků, vláken a vlasů

1. Nasadte kartáčový nástavec na oděvy podle popisu v odstavci „Nasazení nástavce“.
2. Položte ruku na textílii kvůli napnutí a několikrát vedte kartáčový nástavec na oděvy lehkým a jemným tlakem pryč od ruky přes ošetřované místo na tkanině.
3. V průběhu práce odstraňujte vlákna, chlupy apod. otřením kartáčového nástavce na oděvy rukou. Postupujte přitom proti směru, ve které postupujete při čištění látky: přejděte odstraňovačem vláken přes ruku.
4. Změňte pozici své ruky a postupujte podle popisu, dokud nebudou odstraněny všechny žmolky, vlákna a chlupy.

Odebrání nástavce



Posuňte aretační posuvník dopředu a opatrně odeberte nástavec.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností k třídění a sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Výrobek zlikvidujte dle platných předpisů. Bližší informace Vám podá Vaše obecní nebo městská správa.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 375 573