



# Náramkové hodinky



## Návod k použití

## **Vážení zákazníci,**

číslice těchto vesele barevných hodinek lze lehce rozpoznat.

To pomůže Vašemu dítěti přečíst správný čas.

Přejeme Vám i Vašemu dítěti krásný čas.

## **Váš tým Tchibo**



Odstraňte ochranné fólie.

## Nastavení času



Natahovací korunka má dvě možné polohy:

- ① normální poloha
- ② zastavení a nastavení ručiček

Po vytažení korunky do polohy ② jsou hodinky vypnuté. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou.








## Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se v nich netvořil kondenzát.
- Je třeba se vyhnout velmi silným magnetickým polím, jinak by mohlo při měření času dojít k odchýlkám.
- V žádném případě sami neotevírejte plášť.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným typu 377.

**Důležité:** Vybitou baterii nenechávejte v hodinách dlouho, protože by mohla vytéct, a tak hodinky poškodit.

## Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

<b>water resistant</b>					
například	mytí, déšť	koupání	sprchování	plavání, šnorhlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení a zašroubování korunky vodotěsné.

Nejsou vhodné k potápění!

K zajištění vodotěsnosti nechte baterii vyměňovat jen odborníky!

## Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

**Pb**  
**Cd**  
**Hg**

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

**Číslo výrobku : CZ 292 010 (růžová)**  
(barva)                      **CZ 292 011 (modrá)**

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)