




# Stolní lampa



**CS** Informace o výrobku

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.

### VÝSTRAHA před poraněním

- Akumulátor je pevně zabudován. Není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat svépomocí. V případě poškození akumulátoru nebo samotné lampy výrobek zlikvidujte.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

### POZOR na věcné škody

- Výrobek chraňte před vlhkostí. Neponořujte ho do vody nebo jiných kapalin.
- Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.


- Při dobíjení akumulátoru ...
- ... při připojení k elektrické síti přes USB adaptér dodržujte technické parametry.
- ... při připojení k počítači zavřete nejdřív všechny otevřené aplikace, abyste v případě problémů zabránili ztrátě dat.
- ... při použití powerbanky dodržujte její technické parametry a příslušný návod k použití.

---

## Připojení lampy k elektrické síti / nabití akumulátoru

Lampu můžete provozovat přímo přes vstup USB, resp. připojením k síti prostřednictvím síťového adaptéru (není součástí balení). Přitom se bude integrovaný akumulátor současně nabíjet. Kromě toho můžete lampu používat bezdrátově (bez síťového kabelu) díky nabitému akumulátoru.

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Budete-li lampu používat v režimu akumulátoru, pak před prvním použitím akumulátor plně nabijte.



- ▷ Lampu připojte podle obrázku dodaným nabíjecím kabelem USB do portu USB svého počítače nebo síťovým adaptérem se vstupem USB (není součástí balení). Nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka nabíjení svítí červeně. Akumulátor nabíjejte tak dlouho, dokud se kontrolka nezmění z červené na zelenou.

## Doba nabíjení

vybitého akumulátoru je:

cca 3 hodiny.

## Provozní doba

(když je akumulátor zcela nabitý) je: cca 4 hodiny (jasné světlo - 100 %),  
cca 8 hodin (tlumené světlo - 75 %)  
cca 10 hodin (tlumené světlo - 50 %)  
cca 13 hodin (tlumené světlo - 25 %)




Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

---

## Použití

Svítilno je vybaveno funkcí step dimming se čtyřmi různými stupni jasu.



▷ Stiskněte, resp. ťukněte na nohu svítilna:

- stisknout 1x:** - jasné světlo (100 %)
- stisknout 2x:** - tlumené světlo (75 %)
- stisknout 3x:** - tlumené světlo (50 %)
- stisknout 4x:** - tlumené světlo (25 %)
- stisknout 5x:** - vypnuto

## Technické parametry

Model:	607 034
Akumulátor:	lithium-iontový (akumulátor) 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 1800 mA (symbol $\overline{\text{---}}$ znamená stejnosměrný proud)
(testováno podle UN 38.3)	jmenovitá energie: 6,66 Wh
Vstup:	USB DC5V 1A
Doba nabíjení:	cca 3 hodiny
Doba provozu:	cca 4 hodiny (jasné světlo - 100 %), cca 8 hodiny (tlumené světlo - 75 %) cca 10 hodiny (tlumené světlo - 50 %) cca 13 hodiny (tlumené světlo - 25 %)
Osvětlovací prostředky:	světelné diody (LED)
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



## Likvidace



**Přístroje** označené tímto symbolem a také **vybité baterie a akumulátory** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie/akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

---

**Číslo výrobku: 607 034**

---