


Vysoušeč vlasů



Vážení zákazníci,

Váš vysoušeč vlasů má ionizační funkci, která vytváří negativní ionty. Tyto negativní ionty zabraňují vzniku elektrostatického náboje na vlasech a jejich odstávání. Vaše vlasy tak budou působit měkčím a lesklejším dojmem. Ionizační funkce se aktivuje automaticky, jakmile zapnete vysoušeč vlasů.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!



Přečtěte si návod k použití! Důležité pokyny
- uchovejte pro pozdější použití!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 10 Přehled (rozsah dodávky)**
- 11 Použití**
- 13 Ochrana proti přehřátí**
- 13 Čištění**
- 14 Uchovávání**
- 14 Likvidace**
- 15 Technické parametry**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje před použitím přístroje v blízkosti vody. Příklad: se nesmí používat v blízkosti vody ani ve vodě (např. v umyvadle, ve sprše ani ve vaně) - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Přečtěte si návod k použití.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není dimenzován pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a za nepříznivých podmínek hrozí i nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.

- Před prvním použitím odstraňte veškerý balicí materiál a správně ho zlikvidujte. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Příklad neponořujte do vody ani jiných tekutin. Příklad nesmí být vystaven vlhkosti. Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj venku.
-  **VÝSTRAHA:** Vysoušeč vlasů se nesmí používat v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Příklad nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze. Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poradte se s instalátérem.
- Spadne-li přístroj i přes veškerá preventivní opatření do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

V žádném případě nesahejte do vody. Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

- Udržujte kovové předměty (jako např. šperky) v dostatečné vzdálenosti od otvoru k nasávání vzduchu, abyste zabránili nechtěnému nasátí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř přístroje se nacházejí vodivé části, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Používejte přístroj pouze s dodaným originálním příslušenstvím. Nepoužívejte žádné dodatečné části, které nedoporučil výrobce přístroje nebo které nenabízí jako příslušenství k přístroji.
- Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
- Připojujte přístroj pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístroje.
- V koupelně nepoužívejte žádný prodlužovací kabel, aby byla síťová zástrčka v nouzovém případě rychle dostupná.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Protože se síťový kabel při vysoušení vlasů pohybem namáhá, pravidelně kontrolujte, jestli nedošlo k jeho poškození. Nenavíjejte síťový kabel na přístroj.
- Přístroj nezavěšujte za kabel, ale za očko k zavěšení.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je přístroj samotný nebo jeho síťový kabel viditelně poškozený, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Přístroj v žádném případě sami neotevírejte ani neopravujte, protože v opačném případě by již nebyla zajištěna jeho bezchybná funkce. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Je-li síťový kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou

osobou vyměněn, aby se předešlo ohrožení. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.

Nebezpečí popálení

- Příklad a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké. Před čištěním přístroje nebo sejmutím nástavce nechte obě tyto části vychladnout.
Hrozí nebezpečí popálení!


Nebezpečí poranění

- Abyste zabránili nechtěnému zapnutí, vypněte přístroj po inicializaci ochrany proti přehřátí posunutím spínače stupňů ventilátoru a teploty na **0** a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)



Použití



Při prvním použití může být po krátkou dobu cítit zápach, což však není na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasů nejdříve dobře osušte. Utřete si pořádně i ruce.
2. Síťovou zástrčku zasuněte do dobře přístupné zásuvky.

Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s tvarovacím nástavcem, nebo bez nástavce.



K dosažení optimálních výsledků ionizační funkce používejte vysoušeč vlasů bez tvarovacího nástavce.

▷ Nasuňte tvarovací nástavec na přístroj. Musí citelně zaskočit.



POZOR - nebezpečí popálení

Přístroj a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké.
Před sejmutím tvarovacího nástavce nechte obě části vychladnout.
Hrozí nebezpečí popálení!

▷ Pokud budete chtít tvarovací nástavec sejmout, jednoduše jej stáhněte z přístroje.

3. Posuňte přepínač ventilátoru a teploty do požadovaných poloh:

Stupně ventilátoru a teploty:

- 2** = silný proud vzduchu a intenzivní teplo
- 1** = šetrný proud vzduchu a mírné teplo
- 0** = vypnutý přístroj



POZOR - nebezpečí požáru


Vysoušeč vlasů, ventilátor a otvor k nasávání vzduchu nesmí být zakryté. Dbejte na to, aby ventilátor a otvor k nasávání vzduchu nebyly zakryté vlasy nebo prsty a aby se v nich neusazovaly nitky nebo vlasy.

4. K vypnutí přístroje posuňte přepínač stupňů ventilátoru a teploty do polohy **0**.
5. Po použití nechte přístroj vychladnout na tepelně odolné podložce.



Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, se pojistka přístroje automaticky vypne. Vypněte přístroj a před opětovným zapnutím ho nechte vychladnout.

Tvarovací nástavec a tlačítko pro studený vzduch



Tvarovací nástavec Vám umožní cíleně vysoušet určité partie vlasů.

Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů je užitečné ❄ tlačítko pro studený vzduch.

- ▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte nástavec cíleně na tento pramínek vlasů.
- Stiskněte k tomuto účelu tlačítko ❄ pro studený vzduch a držte jej stisknuté.

Ochrana proti přehřátí

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Jestliže se přístroj nadměrně zahřeje, automaticky se vypne a po dostatečném ochlazení se rovněž automaticky znovu zapne.

Proto nebudete-li po spuštění ochrany proti přehřátí přístroj více potřebovat, posuňte spínač stupňů ventilátoru a teploty na **0** a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste zabránili nechtěnému zapnutí.

Čištění



POZOR - nebezpečí popálení

Přístroj a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké. Před čištěním nechte obě části vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otřete kryt a tvarovací nástavec hadříkem mírně navlhčeným vodou.
- ▷ V případě potřeby opatrně vytáhněte vlasy nebo nitě, které se zachytily ve vzduchové mřížce.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Uchovávání

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
 - ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte jej kolem přístroje.
 - ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.
-

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	HD 903
Číslo výrobku:	647 033
Síťové napětí:	220-240 V~, 50-60 Hz
Třída ochrany:	II  (přístroj má dvojitou izolaci)
Výkon:	max. 1800 - 2200 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Výrobce: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Tento přístroj splňuje požadavky
platných evropských a vnitrostátních norem.

Model: HD 903

Číslo výrobku: 647 033

Výrobce: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Německo)