


Akumulátorová stolní LED lampa

cs Návod k použití



Další obsah balení (nevyrobeno):
nabíjecí kabel USB-C



Pro Vaši bezpečnost



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. Svítidlo je vhodné pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodné jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve venkovních i vnitřních prostorech. Svítidlo je koncipováno pro soukromé použití a není vhodné ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto výrobek a nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud přihrádka na baterie řádně nedovírá, přestaňte dálkové ovládání používat a udržujte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Svítidlo nabíjejte pouze v suchých interiérech.
- Výrobek je v případě uzavřené připojovací zdířky USB vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Svítidlo připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k poruše během nabíjení, při bouřce a před čištěním svítidla.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

- Akumulátor zabudovaný ve svítidle není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Během procesu nabíjení svítidlo nezakrývejte.
- Pozor!** Lithiové akumulátory mohou explodovat, ...

.... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, např. slunci, ohni apod., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Svítidlo používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Neumisťujte do blízkosti svítidla žádné zdroje ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od svítidla, aby se zabránilo šíření ohně.

- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/ nezahřívejte/nerozebírejte. Výrobek neponořujte ani do vody.

Výrobek obsahuje jednu lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru: **Pozor!** Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat nebo drtit, vzhazovat do ohně nebo horkých kamen ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozené baterie přišly do styku s vodou.

- Baterie nesmí být přilíši vybité. Nepoužité baterie skladujte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do neuspořádaného vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.

- Baterie, které jsou vystaveny nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách) nebo extrémním teplotám, mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením, extrémním tlakem vzduchu a extrémními teplotami.

- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje v dálkovém ovládání. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Výstraha před nebezpečími způsobenými nesprávným používáním

- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Neuvádějte svítidlo do provozu, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadlo na zem.

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody


- Neponořujte svítidlo do vody ani jiných kapalin. Chraňte svítidlo před nárazy, pády, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Baterii vyjměte z dálkového ovládání, pokud je vybitá nebo nebudete dálkové ovládání delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Zabudované LED nelze vyměnit.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiného nepříznivého počasí! Pokud se schyluje k bouřce nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Uvedení do provozu

Nabíjení akumulátoru ve svítidle

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes USB síťový adaptér (není součástí balení) z elektrické sítě.

- V suchém vnitřním prostoru můžete svítidlo během nabíjení používat. Doba nabíjení se pak odpovídajícím způsobem prodlouží.




- Sejměte kryt z připojovací zdířky USB na spodní straně svítidla.
- Připojte příložený nabíjecí kabel USB-C k připojovací zdířce USB a k vhodnému síťovému adaptéru USB (viz „Technické parametry“).
- Zasuňte síťový adaptér do síťové zásuvky. Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně.
- Nabíjení vybitého akumulátoru obvykle trvá cca 2,5 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení svítí zeleně.
- Po nabíjení odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C ze svítidla a síťového adaptéru.
- Pečlivě **uzavřete** připojovací zdířku USB krytem.

Pokyny k akumulátoru

- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když výrobek nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.


Aktivace baterie v dálkovém ovládání



Při prvním uvedení do provozu vytáhněte z přihrádky na baterii izolační proužek. Dálkové ovládání je nyní připraveno k provozu.

Vložení/výměna baterie

- Zatlačte pojistku na stranu **(a)**, pichněte ostrým předmětem do otvoru na přihrádce na baterie **(b)** a vytáhněte držák baterie ven **(c)**.



Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).

- Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při vkládání baterií proto používejte suchý, měkký hadřík.



Držák baterie opět zcela zasuňte do dálkového ovládání. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Použití

Ovládání na svítidle

- Pro zapnutí svítidla stiskněte spínač **ON/OFF Color Selection** na svítidle.
- Stiskněte vždy krátce spínač **ON/OFF Color Selection** pro nastavení požadované barvy: teplá bílá > červená > zelená > modrá > žlutá > oranžová > růžová > fialová > teplá bílá atd. Zvolená barva trvale svítí.
- Pro vypnutí stiskněte cca na 2 sekundy spínač **ON/OFF Color Selection**.
- Ovládání pomocí dálkového ovládání**
 - Namířte dálkové ovládání na svítidlo. Svítidlo nesmí být zakryté předměty, protože jinak nelze navázat žádný rádiový kontakt.

- ON:** zapnutí.
- OFF:** vypnutí.
- PLAY/PAUSE:** světlo plynule přechází z jedné barvy na druhou./ Barva světla trvale svítí.
- COLOR:** trvalé nastavení požadované barvy: teplá bílá > červená > zelená > modrá > žlutá > oranžová > růžová > fialová > teplá bílá atd.
- BRIGHT:** Ztlumení světla: světlé > tmavší > tmavé > velmi tmavé > světlé atd.
- CANDLE:** imitace světla svíčky.
- SPEED:** nastavení rychlosti prolínání světla: pomalu > rychleji > rychle > velmi rychle > pomalu atd.
- WHITE:** trvalé teplé bílé světlo.

- Po zapnutí svítí svítidlo v naposledy nastavené barvě světla a naladěním světla.
- Svítidlo se po 7 hodinách provozu automaticky vypne.

Technické parametry

Model:	LG2501
Číslo výrobku:	725 561
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 1200 mAh, jmenovitá energie: 4,44 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Vstup:	DC 5 V / 1 A
Doba nabíjení:	cca 2,5 hodiny
Doba provozu:	až cca 11 hodin (při trvale svítícím teplém bílém světle)
Spotřeba proudu ve vypnutém stavu:	≤ 0,1 W
Stupeň krytí:	IP44
Síťový adaptér (není součástí balení):	AC 100-240 V 50/60 Hz
Dálkové ovládání:	DC 5 V / 1 A
Baterie:	1x CR2025 / 3 V Jmenovitá energie: 0,45 Wh (testováno podle UN 38.3)
Dosah:	max. 4 m (při přímém vizuálním kontaktu mezi dálkovým ovládáním a svítidlem)
Výrobce:	GRENDOS GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany www.grendos.de

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení

obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o použitém akumulátoru:
Výrobce: Shenzhen Golden Shield Core Energy Technology Co., LTD
Adresa: 8/F, 868 Meilong Road. Longhua District, Shenzhen
E-mail: 185485377@qq.com **Datum výroby:** 2025-09
Vyrobena v: Čína

Informace o přiložené baterii:
Výrobce: DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD
Adresa: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, MachongTown, Dongguan, Guangdong, P. R. China
E-mail: qd@gdtianqiu.com **Datum výroby:** 2025-09
Vyrobena v: Čína