

Chytrý lokalizátor

CS Návod k použití

Vážení zákazníci,

chytrý lokalizátor na bázi Bluetooth® pro zařízení Apple® Vám pomůže rychle a snadno znovu najít ztracené předměty. Pro kufr, kabelku, jízdní kolo, svazek klíčů a mnoho dalšího.

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadl-
šením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uscho-
vejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním
současně předejte i tento návod.

Přístroj je kompatibilní s aplikací Apple „Najít“ a funguje
pouze se zařízeními Apple.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný
ke komerčním účelům.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakous-
ko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

• Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je
možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách
a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že je chráněn proti
stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným
deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí
používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hro-
zilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou
baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu,
výbuchu a požáru:

• Použité baterie neprodleně zlikvidujte. Baterie mohou být
v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spol-
knutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému
poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto
nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se
příhrádka na baterie již správně nedavírá, výrobek nepouží-
vejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte pode-
zření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala
do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékař-
skou pomoc.

• Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vlože-
ní vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na
správnou polaritu (+/-). Používejte pouze baterie stejného
typu nebo stejné hodnoty (viz „Technické parametry“).

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani
zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je
nedeforujte/nezahřívajte/nerozkládejte. Nedovoľte, aby
poškozené baterie přišly do styku s vodou.


• Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie skladujte v
původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí
dostát do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo
dosah kovových předmětů.

• Pokud by baterie/akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jejich
obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa
omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

• Připojovací svorky v příhradce na baterie se nesmí zkratovat.




Works with
Apple Find My



- V případě potřeby před vložením očistěte kontakty baterie/
akumulátoru a zařízení. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pokud jsou baterie/akumulátory vybité nebo přístroj nebude-
te po delší dobu používat, vyjměte baterie/akumulátory z pří-
stroje. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít,
kdyby baterie vytekl.





Aktivace/výměna baterie



Baterie je při dodání již
vložená. Pro aktivaci
odstraňte izolační pásku.
Je pevně zaklíněná mezi
poloviny krytu. Vytáhněte
ji silou co nejpráhěji
z příhrádky na baterie,
ale netahujte za ni násilím.

Výměna baterie

Pokud je nutná výměna baterie, obdržíte příslušné oznámení
prostřednictvím aplikace „Najít“.



1. Otočte obě poloviny
lokalizátoru proti sobě
jen o malý kousek tak,
jak vidíte na obrázku.
Zejména při prvním otev-
ření to vyžaduje větší sílu.

2. Sejměte kryt příhrádky
na baterie tak, že nehtem
zatlačíte do mezery.

3. Vyměňte starou baterii
a vložte novou.
Dbejte přitom na správnou
polaritu (+/-). Plusový pól
ukazuje na obrázku směrem
dolů.

4. Nasadte opět víčko
a utáhněte ho ve směru
hodinových ručiček.

Propojení s účtem Apple

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte funkční tlačítko...
... 1x krátce pro zapnutí lokalizátoru.
Podle toho, zda již byl lokalizátor propojen nebo ne,
zazní různé signální tóny.
- ... 2x krátce a 1x dlouze (cca 3 sekundy) pro vypnutí
lokalizátoru. Zazní 2 krátké signální tóny.
- Chcete-li zkontrolovat, zda je lokalizátor zapnutý, klikněte
dvakrát na funkční tlačítko: při zapnutém lokalizátoru zazní
jeden signální tón. Pokud byl lokalizátor vypnutý, zazní
dlouhý signální tón, lokalizátor je poté zapnutý.

Na zařízení Apple

Mějte na paměti: Lokalizátor může být vždy připojen pouze
přes jeden účet Apple. Pokud ho chcete propojit s novým
účtem, musíte ho nejdříve odstranit z aplikace starého účtu.

1. Ujistěte se, že je nahrána nejnovější aktualizace operačního
systému iOS.
2. Povolte aplikaci „Najít“ zaslání oznámení.
3. Zapněte lokalizátor.
4. V aplikaci „Najít“ jděte na „Předměty“ --> „+“ --> „Přidat jiný
předmět“.
5. Jakmile je Váš lokalizátor nalezen, klepněte na „Propojit“.
6. Zadejte pro lokalizátor vhodné jméno a emotikon.
Emotikon se později zobrazí v aplikaci „Mapy“.
7. Klepněte na „Pokračovat“.
8. Musíte potvrdit propojení lokalizátoru s Vaším Apple ID.
Klepněte na „Potvrdit“.
9. Mapa se zobrazí se zvoleným emotikonem.
Klepněte na „Ukončit“.

Váš lokalizátor je připraven k použití.

Lokalizace

Vyhledání lokalizátoru v bezprostředním okolí (na doslech)

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. Vyhledejte lokalizátor v seznamu a klepněte na „Přehrát
zvuk“.
Lokalizátor poté odešle několik signálních tónů.
3. Klepněte na „Ukončit zvuk“ pro okamžité vypnutí signálních
tónů.

Zobrazení posledního známého místa pobytu lokalizátoru

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. Klepněte na lokalizátor v seznamu.
3. Mapa se zobrazí se zvoleným emotikonem na posledním
známém místě pobytu. Nechte si zobrazit trasu k němu
klepnutím na „Trasa“ a poté na „Spustit“.
4. Jakmile lokalizátor naleznete, ukončete trasu.

Zaslání oznámení při opuštění lokalizátoru na cestě

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. Klepněte na lokalizátor v seznamu.
3. Případně přejděte dolů: Pod bodem „Oznámení“ se zobrazí
„Zaslat oznámení při opuštění“. V případě potřeby nastavte
funkci na „Zap“.

Obdržíte od zařízení Apple oznámení, pokud se vzdálíte
z dosahu lokalizátoru.

Zasílání oznámení při nalezání ztraceného lokalizátoru

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
 2. Klepněte na lokalizátor v seznamu.
 3. Případně přejděte dolů: Pod bodem „Režim ztráty“ klepněte na „Aktivovat“.
 4. Zobrazí se informace o tomto režimu. Klepněte na „Pokračovat“.
 5. Zadejte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail a klepněte na „Další“.
 6. Klepněte na „Aktivovat“.
- Obrázíte zprávu, jakmile byl lokalizátor nalezen.

 Pokud je zapnutý „Režim ztráty“, nemůže se lokalizátor propojit s jiným zařízením Apple.

▷ Jestliže obrázíte zprávu, že byl lokalizátor nalezen, deaktivujte „Režim ztráty“. Poté je lokalizátor opět propojen.

Odstranění lokalizátoru z aplikace

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. Klepněte na lokalizátor v seznamu.
3. Případně deaktivujte „Režim ztráty“.
4. Přejedte zcela dolů a klepněte na „Odstranit objekt“ a poté znovu potvrdíte.

Lokalizátor je odstraněn a pro potvrzení odešle signální tón. Nyní ho můžete propojit s jiným účtem Apple.

Přejmenování lokalizátoru

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. Klepněte na lokalizátor v seznamu.
3. Přejedte dolů a klepněte na „Přejmenovat objekt“.
4. Zvolte nové jméno a klepněte na „Hotovo“.

Vynulování lokalizátoru (reset)

Pokud jste lokalizátor v „Režimu ztráty“ odstranili ze svého zařízení Apple, musíte lokalizátor vynulovat, abyste ho mohli znovu propojit.

▷ Stiskněte čtyřikrát rychle po sobě funkční tlačítko, poté ho stiskněte a podržte popáté, až zazní sled signálních tónů. Lokalizátor je vynulován a opět připraven k použití.

Zabránění nechtěné lokalizace

Pokud Vaše zařízení Apple rozpozná cizí lokalizátor, který se pohybuje společně s Vámi, obrázíte oznámení a cizí lokalizátor vydá tón, abyste ho mohli najít. To platí pro cizí lokalizátory, které aktuálně nejsou propojeny se svým majitelem, tj. jejich majitel není v blízkosti.

Přátelé nebo členové rodiny, se kterými jste právě pohromadě a kteří mohou mít rovněž lokalizátor, který je však propojen s jejich vlastním zařízením, nevydá žádný alarm.

Ošetřování

- Neponořujte lokalizátor do vody ani do jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▷ V případě potřeby otřete lokalizátor navlhčeným hadříkem.

Lokalizátor nelze zapnout	• Stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí a vyčkejte na potvrzovací tón. • Není vybitá baterie? V případě potřeby ji vyměňte.
Aplikace Najít nenajde lokalizátor v seznamu	• Není lokalizátor vypnutý? Stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí a vyčkejte na potvrzovací tón. • Není vybitá baterie? V případě potřeby ji vyměňte. • Není verze aplikace Najít zastaralá? Aktualizujte aplikaci.
Volba „Vyhledat v bezprostředním okolí“ se nezobrazuje	• Nejsou vypnuté „Polohové služby“? Zapněte polohové služby: v nastaveních aplikace (Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby)
Aplikace nemůže od lokalizátoru vyžádat žádný signální tón.	• Není vybitá baterie? V případě potřeby ji vyměňte. • Nachází se lokalizátor mimo dosah funkce Bluetooth®? Vyhledejte v aplikaci trasu k Vašemu lokalizátoru.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete na adrese <https://doc.nedis.com/en-us/149585-727042>.

Model:	727 042
Baterie:	CR2032/3,0 V (Li) jmenovitá energie: 0,66 Wh (testováno podle UN 38.3)
Stupeň krytí:	IPX4 (ochrana před stříkající vodou)
Bluetooth®	
Verze:	V5.2 BLE / nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, nepodporují však případně všechny funkce
Dosah:	max. 20 m (ve volném poli)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. přenosový výkon:	33 mW
Standardy zařízení:	GATT
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce:
Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Nizozemsko), support@commaxxgroup.com

Kompatibilní se

zařízením Apple podporujícím chytré funkce **Bluetooth®**

- mobily s operačním systémem iOS (iOS 14,5 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 14,5 a vyšší)
- Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informace o dodané baterii

Výrobce: Changzhou Anyida Power Technology Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou City, V.R. China, www.anyida-power.net
mail to: anyida@anyida-power.net
Typ baterie: CR2032 lithium-mangan-dioxidový knoflíkový článek
Vyrobeno: 01/2026 Made in China
Importér: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)
mail to: support@commaxxgroup.com

