

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

• Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbelichtung geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrisiche Geräte benutzen.

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie die LED-Tischleuchte und das Micro-USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlag es besteht.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn die Leuchte selbst oder das Micro-USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder der Artikel heruntergefallen ist.

- Wenn Sie die Leuchte aufladen, beachten Sie:
  - Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
  - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Wenn sich der Artikel nicht mehr reparieren lässt, entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Bestimmungen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Der Akku ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Akku oder an der Leuchte selbst entsorgen Sie die Leuchte.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.


VORSICHT - Sachschäden

- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Beim Laden des Akkus beachten Sie ...
  - ... bei Anschluss per USB-Netzadapter an das Stromnetz die technischen Daten des Netzadapters.
  - ... bei Verwendung einer Powerbank die technischen Daten der Powerbank sowie deren Gebrauchsanleitung.

Leuchte ans Stromnetz anschließen / Akku laden

Sie können die Leuchte direkt mit einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben. Dabei wird gleichzeitig der integrierte Akku geladen. Alternativ können Sie die Leuchte kabellos (ohne Netzadapter) über den geladenen Akku betreiben. Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb geladen. Wenn Sie die Leuchte im Akkubetrieb verwenden möchten, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.




de

- ▷ Schließen Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot. Laden Sie den Akku solange, bis die Kontroll-Leuchte von rot zu grün wechselt.


Gebrauch

Ein-/ausschalten / Dimmen



- ▷ Um den Artikel einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1x **kurz**. Die LEDs leuchten mit der vor dem Ausschalten eingestellten Lichtintensität.
- ▷ Um die Lichtintensität zu verändern, drücken Sie den Ein-/Ausschalter jeweils **lang**. Die Lichtintensität verändert sich folgendermaßen: 25% > 50% > 100% > 25% > 50% > 100% usw.
- ▷ Um den Artikel auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1x **kurz**.


Timerfunktion



1. Schalten Sie die Leuchte ein.
2. Schieben Sie den Timer-schalter auf der Unterseite der Leuchte auf ...

- ... **ON**, um den Artikel dauerhaft einzuschalten.
- ... **TIMER**, um den Artikel mit Timerfunktion einzuschalten. Die Leuchte wird im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet: eingeschaltet: 2 Stunden ausgeschaltet: 22 Stunden eingeschaltet: 2 Stunden usw.

Leuchtenkopf ausrichten



- ▷ Der Leuchtenkopf ist beweglich. Richten Sie ihn in der gewünschten Position aus.

Technische Daten

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell:                 | 623 624 (schwarz)<br>639 698 (weiß)                                                                                                                                                                                                                   |
| Akku:                   | Lithium-Polymer,<br>3,7 V  10000 mAh<br>(Das Symbol  steht für Gleichstrom) |
| (nach UN 38.3 getestet) | Nennenergie: 37 Wh                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eingang:                | USB DC 5 V 2 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ladezeit:               | ca. 10 Stunden                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betriebszeit:           | mind. 8 Stunden (100% Lichtintensität)<br>mind. 16 Stunden (50% Lichtintensität)<br>mind. 32 Stunden (25% Lichtintensität)                                                                                                                            |
| Leuchtmittel:           | Leuchtdioden (LEDs)                                                                                                                                                                                                                                   |

Umgebungs-temperatur: +10 bis +40 °C  
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.de  
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Batterien und Akkus** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, **Altgeräte** getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Batterien/Akkus** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Elektrogeräte, Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden.  
Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

- The product is only intended for decoration in private homes and is not suitable for lighting whole rooms. The product has been designed for private use and is not suitable for commercial purposes.
- Children are not aware of the risks involved when handling electrical devices incorrectly. Therefore, never allow children to use electrical devices unsupervised.

DANGER due to electricity

- Never immerse the LED table lamp or the micro-USB charging cable in water or other liquids as there is otherwise a risk of electric shock.
- Do not use the product if the lamp itself or the micro-USB charging cable show any visible sign of damage or if the product has been dropped.
- When charging the lamp, please note the following:

- To charge the lamp, only use a suitable USB mains adapter that complies with the "Technical specifications".
- Do not use a faulty USB mains adapter and do not attempt to repair it.
- Do not take the product apart. Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop. If the product can no longer be repaired, dispose of it in accordance with current regulations.

WARNING - risk of injury

- The rechargeable battery is firmly built into the lamp and cannot be replaced. You should not attempt to replace it yourself. If the rechargeable battery or the lamp itself becomes damaged, dispose of the lamp.
- The product contains a lithium-polymer rechargeable battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not modify and/or deform/heat/dismantle rechargeable batteries.

- Do not switch the product on while it is still in its packaging and do not cover it when it is in use.


CAUTION - material damage

- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.
- Protect the product from impacts, falls, dust, direct sunlight and extreme temperatures.

- Before charging the battery, note the following:
  - ... when connecting the product to the mains with a USB mains adapter, check the technical specifications of the mains adapter.
  - ... when using a power bank, check the technical specifications of the powewr bank as well as its instruction manual.

Connecting the lamp to the mains power / Charging the battery

You can operate the lamp directly via a mains adapter (not included). This charges the built-in rechargeable battery at the same time. Alternatively, you can operate the lamp wirelessly (without a mains adapter) when the battery is charged up. To avoid damage to the rechargeable battery, it is only half charged upon purchase. If you would like to use the lamp in battery operation mode, charge the battery fully before using it for the first time.



en

- ▷ Use the micro-USB charging cable provided to connect the lamp to a mains adapter with a USB socket (not included). The indicator light will turn red. Charge the battery until the indicator light turns from red to green.


Use

Switching on and off / dimming the light



- ▷ To switch the product on, **briefly** press the on/off switch once. The LEDs will light up at the light intensity last set before the lamp was switched off.
- ▷ To change the light intensity, **press and hold** the on/off switch. The light intensity will change as follows: 25% > 50% > 100% > 25% > 50% > 100% and so on.
- ▷ To switch the product off, **briefly** press the on/off switch once.


Timer function



1. Switch on the lamp.
2. Slide the timer switch on the bottom of the lamp to...

- ... **ON** to switch the product with a continuous light.
- ... **TIMER** to switch the product on with the timer function. The light is switched on and off in the following pattern:  
on: 2 hours, off: 22 hours, on: 2 hours, and so on.

Aligning the light head



- ▷ The light head can be moved. Adjust it into the position you would like.

Technical specifications

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                  | 623 624 (black)<br>639 698 (white)                                                                                                                                                                                                                        |
| Rechargeable battery:   | Lithium-polymer,<br>3,7 V  10000 mAh<br>(The  symbol stands for direct current) |
| (tested as per UN 38.3) | Watt-hour rating: 37 Wh                                                                                                                                                                                                                                   |
| Input:                  | USB DC 5 V 2 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charging time:          | approx. 10 hours                                                                                                                                                                                                                                          |
| Operating time:         | min. 8 hours (100% light intensity)<br>min. 16 hours (50% light intensity)<br>min. 32 hours (25% light intensity)                                                                                                                                         |

Bulb: Light-emitting diodes (LEDs)  
Ambient temperature: +10 to +40 °C  
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal



**Devices** marked with this symbol, as well as **flat standard and rechargeable batteries**, must not be disposed of along with normal household waste!  
You are legally obliged to dispose of **old devices** separately from household waste, and **flat standard and rechargeable batteries** at a local authority collection point or to return them to a battery retailer. Electronic devices, batteries and rechargeable batteries contain both useful materials and hazardous substances, and if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment.

Caution! This device contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.

### Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

#### Domaine d'utilisation

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

#### DANGER: risque pour les enfants

Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

#### DANGER: risque électrique

Ne plongez jamais la lampe de table à LED ou le câble de recharge micro-USB dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.

N'utilisez pas l'article si la lampe ou le câble de recharge micro-USB présentent des traces de détérioration ou si l'article est tombé.

Avant de recharger la lampe, prenez les précautions suivantes:

- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux

«caractéristiques techniques» de l'appareil.

- N'utilisez pas d'adaptateur secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Si l'article n'est plus réparable, éliminez-le dans le respect de la réglementation en vigueur.

#### AVERTISSEMENT: risque de blessure

La batterie est montée de façon définitive dans l'article et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. En cas de détérioration de la batterie ou de la lampe, éliminez la lampe.

Cet article contient une batterie au lithium-polymère. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.

Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

N'allumez pas l'appareil dans son emballage et ne le couvrez pas quand il fonctionne.

#### PRUDENCE: risque de détérioration

Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.


À respecter pendant la charge de la batterie:

... en cas de raccordement au secteur via un adaptateur secteur USB, respectez les caractéristiques techniques de l'adaptetur secteur.

... en cas d'utilisation d'une batterie externe, respectez les caractéristiques techniques de cette dernière ainsi que son mode d'emploi.

### Brancher la lampe sur le secteur / charger la batterie

Vous pouvez utiliser la lampe directement avec un adaptateur secteur (non fourni). La batterie intégrée se recharge en même temps. Vous pouvez également utiliser la lampe sans fil (sans adaptateur secteur) avec la batterie rechargée. La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Si vous souhaitez utiliser la lampe avec la batterie, rechargez-la complètement avant la première utilisation.



➤ Raccordez la lampe à un adaptateur secteur USB (non fourni) avec le câble de

charge micro-USB fourni. Le voyant lumineux s'allume en rouge. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant passe du rouge au vert.

### Utilisation

#### Allumer/éteindre la lampe / réguler la luminosité




➤ Pour allumer l'appareil, appuyez **brèvement** 1 fois sur l'interrupteur marche/arrêt. Les LED s'allument avec la luminosité réglée avant la dernière extinction de la lampe.

➤ Pour modifier la luminosité, appuyez **longuement** sur l'interrupteur marche/arrêt. La luminosité se modifie de la manière suivante: 25 % > 50 % > 100 % > 25 % > 50 % > 100 % etc.

➤ Pour éteindre l'appareil, appuyez **brèvement** 1 fois sur l'interrupteur marche/arrêt.


#### Fonction minuterie:



1. Allumez la lampe.
  2. Poussez le minuteur situé sous la lampe sur...
- ... **ON** pour que la lampe reste allumée;
- ... **TIMER** pour allumer la lampe avec la fonction minuterie. La lampe s'allume et s'éteint à la cadence

suivante: allumée: 2 heures éteinte: 22 heures allumée: 2 heures, etc.

#### Orienter la tête de lampe



➤ La tête de lampe est mobile. Orientez-la dans la position souhaitée.

### Caractéristiques techniques

Modèle: 623 624 (noir) 639 698 (blanc)

Batterie: lithium-polymère, 3,7 V ---10000 mAh (le symbole --- signifie courant continu)

(test selon UN 38.3) Énergie nominale 37 Wh

Entrée: USB DC 5 V 2 A

Durée de rechargement: env. 10 h

Durée de fonctionnement:

min. 8 heures (luminosité 100 %)

min. 16 heures (luminosité 50 %)

min. 32 heures (luminosité 25 %)


Agent lumineux: diodes électroluminescentes (LED)

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

### Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **pires, ordinaires ou rechargeables**, et les batteries usagées, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les **appareils** en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les **pires, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Les appareils électriques, les piles et les batteries (piles rechargeables) contiennent des ressources valorisables, mais aussi des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

### Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

#### Účel použití

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

#### NEBEZPEČÍ pro děti

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

#### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Nikdy neponořujte LED stolní lampu a micro USB síťový adaptér do vody nebo jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výrobek nepoužívejte, pokud lampa samotná nebo micro USB nabíjecí kabel vykazují viditelná poškození nebo Vám výrobek spadl na zem.

Při nabíjení lampy dbejte následujících pokynů:

- K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům lampy.

- Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se tento opravit.

Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Nelze-li výrobek již opravit, zlikvidujte jej podle platných předpisů.

#### VÝSTRAHA před poraněním

Akumulátor je pevně zabudován. Není možné jej vyměnit, ani se nesmí vyměňovat svépomocí. V případě poškození akumulátoru nebo samotné lampy výrobek zlikvidujte.

Lampa obsahuje jeden lithium-polymerový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte.

Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.

#### POZOR na věčné škody

Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Při dobíjení akumulátoru ...


... když připojíte akumulátor přes síťový adaptér USB k elektrické síti, dodržujte technické parametry síťového adaptéru.

... při použití náhradního zdroje powerbanky dodržujte její technické parametry a příslušný návod k použití.

### Připojení lampy k elektrické síti / nabítí akumulátoru

Lampu můžete používat přímo přes síťový adaptér (není součástí balení). Přitom se bude integrovaný akumulátor současně nabíjet. Alternativně můžete lampu bezkabelově (bez síťového adaptéru) provozovat přes nabitý akumulátor. Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze naplň.

Budete-li lampu používat v akumulátorovém režimu, pak před prvním použitím akumulátor plně nabijte.




➤ Lampu připojte pomocí dodaného micro USB nabíjecího kabelu do síťového adaptéru s USB portem (není součástí balení) tak, jak je znázorněno

na obrázku. Kontrolka nabíjení červeně. Akumulátor nabíjejte tak dlouho, až kontrolka změní barvu z červené na zelenou.

### Použití

#### Zapnutí / vypnutí / stmívání




➤ Pro zapnutí výrobku stiskněte 1x **krátce** vypínač. LED svítí světelnou intenzitou, která byla nastavena před vypnutím.

➤ Ke změně intenzity světla stiskněte pokaždé vypínač **dlouze**. Intenzita světla se mění následovně: 25 % > 50 % > 100 % > 25 % > 50 % > 100 % atd.


➤ Pro vypnutí výrobku stiskněte 1x **krátce** vypínač.

#### Funkce časovače



1. Zapněte svítidlo.
  2. Posuňte vypínač časovače na spodní straně lampy na ...
- ...**ON** k nepřerušovanému zapnutí výrobku.
- ... **TIMER** pro zapnutí výrobku s funkcí časování. Lampa se zapíná a vypíná v následujícím rytmu: zapnuto: 2 hodiny vypnuto: 22 hodin zapnuto: 2 hodin atd.

### Nasměrování hlavy lampy



➤ Hlava lampy je pohyblivá. Vyrovnajte ji do požadované polohy.

### Technické parametry

Model: 623 624 (černá) 639 698 (bílá)

Akumulátor: lithium-polymerový, 3,7 V ---10 000 mAh (symbol --- označuje stejnosměrný proud)

(testováno podle UN 38.3) Jmenovitá energie: 37 Wh

Vstup: USB DC 5 V 2 A

Doba nabíjení: cca 10 hodin

Doba provozu: min. 8 hodin (100% intenzita světla)

min. 16 hodin (50% intenzita světla)

min. 32 hodin (25% intenzita světla)


Osvětlovací prostředky: světelné diody (LED)

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

### Likvidace



**Přístroje** označené tímto symbolem a také **vybité baterie a akumulátory** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! **Staré přístroje** jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité baterie/akumulátory** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.