




Solární svítidla k cestě



CS Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 145178AB1X1XVHB12XXI · 2024-07

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární svítidla k cestě slouží jako dekorace a nikoli jako osvětlení. Jsou vhodná pro trvalé použití venku.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!
- Pro bezpečnou montáž se výrobek dodává s různými malými díly. Tyto díly mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
- Tento výrobek není určen na hraní dětem. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.


VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Eventuálně postižená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a poté neprodleně vyhledejte lékaře.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu.

POZOR - věčné škody

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že výrobek je chráněn před vodou stříkající ze všech stran, jako je např. déšť. Výrobek však neponořujte do vody.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- V případě, že je na solárních svítlidlech patrné poškození, nepoužívejte je.
- Příložený montážní materiál je vhodný na pevný podklad (kamenné desky apod.). Před montáží se ve specializovaném obchodě informujte o vhodném montážním materiálu pro podklad, na který chcete solární svítidla k cestě připevnit, a popř. použijte jiný.
- Přesvědčte se, zda se v místě vrtání nenachází nějaké trubky nebo kabely.
- Solární moduly se nesmí polepovat, zakrývat nebo pomalovávat.
- LED diodu není díky její extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud by venku bylo chladněji, uchovávejte jej v domě. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (obsah dodávky)



Před montáží / volba umístění

Solární svítidla lze umístit, resp. namontovat nezávisle na elektrickém zdroji.

Protože jsou svítidla závislá na solární energii, musíte během montáže zohlednit následující body:

- Neumísťujte výrobek na místa, která se zcela nebo z větší části nachází ve stínu (stromů, hřebenů střech apod.).
- Solární svítidla neumísťujte na severní stranu Vašeho domu, přístřešku na auto, kůlny apod. Na tato místa se přes den nedostane dostatek slunečního světla.
- Zvolte místo k montáži, na kterém jsou solární svítidla přes den vystavena přímému slunečnímu záření.
- V noci by solární svítidla neměla být trvale osvětlena jinými zdroji světla, např. silným bodovým světlem, které osvětluje vjezd do garáže apod. Mějte na paměti, že mnoho světelných zdrojů se zapíná teprve uprostřed noci nebo v závislosti na pohybu.

Tip: Chcete-li solární svítidla se stojacím sloupem napevno namontovat na jedno místo, postavte je tam provizorně např. pár dní předem se zapichovacím kolíkem. Tak rozpoznáte, jestli je zvolené místo dostatečně ozářeno sluncem.

Montáž solárního svítidla


Svítidla mohou být namontována a používána dvěma způsoby:

- Se zapichovacím kolíkem jako mobilní stojací svítidlo, např. v záhonu, na trávniku, při zahradní oslavě apod.
- Se stojacím sloupem jako napevno instalované stojací svítidlo, např. u cesty nebo na terase.

Montáž se zapichovacím kolíkem




Sokl stojacího sloupu namontujte i při montáži na zapichovací kolík. To svítidlu zajistí dodatečnou stabilitu.



Zapichovací kolík a sokl zesponu přišroubujte pomocí šroubů **C** a podložek **D** na stojací sloup.

2. Zapichovací kolík zcela zapíchněte do měkkého podkladu. Opatrně zatřeste stojacím sloupem, abyste zjistili, zdali pevně stojí.




Nahoře rukou pevně utáhněte světelnou hlavici do závitu stojacího sloupu.

Montáž pomocí šroubového spojení


POZOR - věcné škody

- Přiložený montážní materiál je vhodný na pevný podklad (kamenné desky apod.). Před montáží se ve specializovaném obchodě informujte o vhodném montážním materiálu pro podklad, na který chcete solární svítidla k cestě přimontovat, a popř. použijte jiný.
- Přesvědčte se, zda se v místě vrtání nenachází trubky nebo kabely.




Sokl stojacího sloupu přišroubujte šrouby **C** a podložkami **D** zespona na stojací sloup.

2. Sokl se stojacím sloupem přidrže na požadovaném místě k upevnění. Otvory k vrtání si označte tenkým, špičatým předmětem.



Vyvrtejte otvory a upevněte sokl do země šrouby **A** a hmoždinkami **B**.


4.



Nahoře rukou pevně utáhněte světelnou hlavici do závitů stojacího sloupu.

Použití

Při dodávce jsou aku-packy již vloženy.



1. U každého svítidla odšroubujte kryt světelné hlavice proti směru hodinových ručiček a sejměte ho směrem nahoru.

2. K zapnutí svítidla posuňte vypínač do pozice **ON**. Jedná se o standardní nastavení, ve kterém je solární svítidlo provozováno (viz také kapitola „Polohy vypínače“).

3. Opět nasadte kryt. Musí být správně nasazen do výřezů světelné hlavice. Zašroubujte kryt světelné hlavice ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Polohy vypínače

- ON**
- Během stmívání se svítidlo zapne.
 - Během svítání se svítidlo vypne.
- OFF**
- Svítidlo je vypnuté.
 - Při dostatečném jasu se aku-pack nadále nabíjí.

Nabíjení akumulátorů

Aku-pack lze nabíjet pouze tehdy, pokud se výrobek se solárním modulem umístěným směrem nahoru nachází na slunném místě.

V závislosti na počasí a intenzitě slunečního světla může trvat několik hodin, než solární modul aku-pack plně nabije.

V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že aku-pack nebude dostatečně nabitý. Svítidlo na několik dní vypněte. Aku-pack se nabíjí také při vypnutí LED.


Výměna aku-packu




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobít. Nebezpečí výbuchu!


Aku-packy jsou koncipovány pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí aku-packy vyměnit. Aku-packy podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.



Odšroubujte kryt světelné hlavice proti směru hodinových ručiček a sejměte ho směrem nahoru.



Odšroubujte kryt přihrádky na aku-pack proti směru hodinových ručiček a sejměte ho směrem nahoru.



Stiskněte zarážku na konektoru původního aku-packu a vytáhněte konektor. Na pomoc si příp. vezměte ploché kleště.

4. Aku-pack z úchytu vyjměte a vložte nový.
5. Zasuňte konektor nového aku-packu. Nový aku-pack si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu (viz kapitola „Záruka“).
6. Kryt přihrádky na aku-pack opět správně nasadte na přihrádku a pevně ho přišroubujte ve směru hodinových ručiček.
7. Kryt světelné hlavice opět správně nasadte na světelnou hlavici a pevně ho zašroubujte ve směru hodinových ručiček.

Číslo výrobku: 700 039

Péče a čištění

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Podle potřeby otřete solární svítidla měkkým, lehce navlhčeným hadříkem do čista. Poté je otřete měkkým, suchým hadříkem do sucha.



Výrazným kolísáním teplot se ve světelné hlavici může tvořit zkondenzovaná voda. Aby voda mohla odtékat, nacházejí se na spodní straně světelné hlavice dva malé otvory. Pravidelně kontrolujte, zda jsou otvory volné. Malým hřebíčkem nebo podobným předmětem můžete otvory příp. uvolnit.

Závada / řešení

Výrobek nesvítí.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na výrobek nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). Výrobek případně přemístěte.
- Je aku-pack plně nabitý?
Viz kapitola „Používání“.

LED v solárním svítidle je rozbitá.

- LED nelze vyměnit.

Výrobek svítí pouze slabě.

- Aku-pack není plně nabitý nebo je opotřebovaný. Solární svítidlo na několik dní vypněte, aby se aku-pack mohl opět plně nabít.
- V opačném případě musí být aku-pack vyměněn (viz kapitola „Výměna aku-packu“).

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Technické údaje

Model:	700 039
Napájení	
na solární modul:	5 V / 1 W
na aku-pack:	3x typ AA Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Druh krytí:	IPX4
Třída ochrany:	III
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Vadná osvětlovací zařízení musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo od jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Ty si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **e-mailovou adresu** (pro zaslání informací o stavu a doručení) a **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení)
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nej přesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Před odesláním výrobek vyčistěte a dobře ho zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Nebo můžete výrobek také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, máte následující možnosti:

- Můžete schválit odhadovanou výši nákladů na opravu Vašeho výrobku (náklady hradíte Vy).
- Můžete si nechat zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady).
- Nebo pro Vás můžeme výrobek zdarma zlikvidovat.

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis

 **800 900 826**
(zdarma)

Využijte online servis a rychle
získejte odpovědi na:

www.tchibo.cz/faq

Kontakt:

www.tchibo.cz/contact

Číslo výrobku: 700 039
