

Vodotěsný obal na smartphone

Vážení zákazníci,

obal je vodotěsný až do hloubky 1,5 metru

a vydrží až 30 minut bez přerušení.

Obal je vhodný pro většinu běžných chytrých telefonů s úhlopříčkou do cca 6 palců, např. iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Huawei atd. Není však vhodný pro zařízení se senzorem ovládaným domovským tlačítkem a rozpoznáváním obličeje.

• **VÝSTRAHA!** Udržujte šňůrku k zavěšení výrobku mimo dosah dětí a chraňte ji před dětmi. Hrozí nebezpečí uškrcení!


Mějte na paměti: Rozpoznávání obličeje zařízení přes obal nefunguje.

V mnoha případech se však zařízení automaticky přepne do režimu zadávání kódu pro odemknutí, což je možné bez problémů.


Domovské tlačítko ovládané senzorem na zařízení nefunguje, ale boční tlačítka na zařízení lze stále ovládat přes obal.

- ▷ Před každým použitím zkontrolujte obal, jestli nevykazuje poškození. Pokud je obal poškozený, nepoužívejte jej.
- ▷ Vodotěsnost obalu můžete vyzkoušet vložení proužku papíru do obalu a jeho utěsněním podle obrázku. Ponořte obal pod vodu. Pokud zůstane papír suchý, můžete obal použít. Tuto zkoušku provádějte pravidelně, abyste se ujistili, že je obal nepoškozený a vodotěsný.
- Oblast těsnění musí být vždy bez znečištění. Zvláštní pozornost věnujte zrnkům písku, prachu nebo vlhkosti uvnitř těsnícího prostoru.
- Obal vždy pečlivě zavřete podle obrázku.
- Po použití ve vodě obal před otevřením upevňovacích prvků důkladně osušte.
- Po použití ve slané vodě obal důkladně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili zbytky soli.
- Nepoužívejte výrobek při teplotách nižších než +10 °C nebo vyšších než +40 °C, protože by mohlo dojít k poškození nebo netěsnosti obalu.
- Obal a obsah nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k poškození obalu a obsahu. Obal neposkytuje ochranu proti UV záření!


Otevření




Vložení




Zavření



Uchycení



Nastavení



Číslo výrobku: 706 390

www.tchibo.cz/navody

