




Sada zdobícího sáčku a trysek



cs **Návod na použití**


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 143657FV02X00XV · 2024-11

Důležité pokyny

- Díky šroubovacímu nástavci můžete trysky během zdobení rychle a bez problémů měnit.
- Plnicí tryska je špičatá a ostatní trysky mají z části velmi ostré hrany. Proto udržujte trysky mimo dosah dětí a při používání a čištění buďte opatrní. Nebezpečí poranění!
- Aby byly nanášené ornamenty přesně tvarované, musí být zpracovávaná hmota (např. máslový krém) **dostatečně pevná, ale přesto i dále poddajná**. Hmotu proto před nanášením, příp. ještě trochu v průběhu nanášení zchladte.
- Zdobící sáček není vhodný na horké nebo teplé hmoty (např. rozpuštěnou čokoládu).
- Před zdobením nechte pečivo vychladnout a vyjměte jej z formy na pečení.
- Před prvním použitím a bezprostředně po každém dalším použití všechny díly umyjte teplou vodou a trochou prostředku na umývání nádobí.
- Trysky, šroubovací nástavec a zdobící sáček lze mýt v myčce. Neumísťujte je však přímo nad topné tyče. Úložný box není vhodný do myčky nádobí.


Užitečné tipy, podněty a recepty pro zdobení dortů, cukrové květy apod. naleznete i na internetu.

Přehled (obsah dodávky)





šroubovací nástavec

2x zdobící sáček





Není zobrazeno: úložný box


Zdobící trysky a vzory



**Plnicí
tryska**




Nasazení zdobící trysky



Použití

Zdobící trysky


1. Nasadte požadovanou zdobící trysku.



2. Zdobící sáček naplňte.



3. Zdobící sáček nahoře zatočte.




4. K vytváření bodů přiložte trysku na povrch, náplň pomalu stlačte směrem dolů a zároveň trysku pomalu zvedejte směrem nahoru. Nakonec trysku prudce odtáhněte, abyste uvolnili trysku od krému. Pro vytvoření ornamentů pohybujte tryskou např. v linii hada nebo jí pohupujte.

Plnicí tryska

Plnicí tryska je obzvláště vhodná k plnění nadýchaného pečiva jako např. koblih.

1. Plnicí trysku nasadte.
2. Zdobící sáček podle popisu naplňte a zatočte.



3. Plnicí trysku zapíchněte do pečiva tak, aby se špička trysky nacházela přibližně ve středu.
4. Naplňte pečivo. Množství volte podle pocitu.

Pokyn

Používání trysek vyžaduje trochu praxe. Praktické tipy a návody najdete také na internetu.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 695 304

www.tchibo.cz/navody

