


Multifunkční detektor

CS Návod k použití



Vážení zákazníci,

pomocí Vašeho nového multifunkčního detektoru můžete vyhledávat kabely a kovy pod napětím ve stěnách i dřevěné konstrukce v sádkartonových stěnách. Multifunkční detektor stačí přiblížit k elektrickému vedení nebo ke kovovým či dřevěným částem. Sloupcový graf na displeji poskytuje informace o tom, jak blízko jste k hledanému materiálu.

Přejeme Vám mnoho zdaru.

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k vyhledávání kovů (např. železa, mědi a hliníku) a kabelů pod napětím ve stěnách a v dřevěných podkonstrukcích sádkartonových stěn. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Vezměte prosím na vědomí, že při používání zařízení může zůstat elektrické vedení nezjištěno v důsledku neznámých okolností, např. stavebních prací. Proto vždy dbejte všech bezpečnostních opatření, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Nikdy nevrtajte do stěn s kabely pod napětím. Předtím vypněte pojistku a zkontrolujte, zda jste vypnuli správnou pojistku. Dbejte na to, aby během Vaší práce nemohla být pojistka omylem znovu zapnuta třetí osobou.
- Než například vyvrtáte otvor do zdi, ujistěte se, že pod povrchem není elektrické vedení. Proto po nalezení kovu vždy hledejte také elektrické vedení.

Pokyny k baterii

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat.
- Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).

Věcné škody


- Před každým použitím proveďte funkční test, abyste zajistili spolehlivé zobrazení.
- Pokud je přístroj vadný, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte přístroj za deště nebo na mokrému povrchu.
- Uživatel nese při používání tohoto zařízení výhradní riziko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku používání tohoto přístroje.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.



Vložení/výměna baterií

- Zatáhnete za jazyček na víku přihrádky na baterii a sejměte jej.
- Vložte baterii podle obrázku tak, jak je zobrazeno v přihrádce na baterii. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víko přihrádky na baterii opět nasadíte.

Výměna baterie je nutná, když se na displeji zobrazí indikátor baterie

Funkčnost

- Pokud přístroj nezobrazí žádný sloupec nebo zobrazí maximálně jeden sloupec, nemůže objekt lokalizovat.
- Pokud zařízení lokalizuje objekt, zobrazí se na displeji alespoň 2 sloupce.
- Přímo nad objektem se zobrazí všechny sloupce a zazní nepřerušovaný signální tón.
- Čím blíže jste k objektu nebo elektrickému vedení, tím vyšší je počet zobrazených sloupců. Čím více se od něj vzdalujete, tím je nižší. To umožňuje zúžit oblast, ve které se objekt ve zdi nachází.


Kalibrace

- Aby bylo možné objekt lokalizovat, musí být zařízení nejprve kalibrováno na analyzovaný povrch. Přibližně každých 60 sekund během měření je také nutné provést recalibraci.
- Kalibraci neprovádějte v blízkosti kovových předmětů (kovová skříně apod.), protože by to mohlo ovlivnit měření.
- Pro kalibraci vyberte část stěny, kde neočekáváte nalezení objektu.


- Nejprve vyjměte tužku ze zařízení, abyste ji měli připravenou, až budete chtít označit výsledek měření.




- Pokud přístroj ještě není zapnutý, zapněte jej stisknutím vypínače
- Pomocí tlačítek výběru senzoru **UP** a/nebo **DOWN** nastavte požadovaný režim - šipka musí ukazovat na zvolený režim.




- Přístroj držte pouze v jedné ruce. Druhou rukou se přístroje nesmíte dotýkat, aby nedošlo ke zkreslení výsledku měření. Během kalibrace a následného měření nepřetržitě držte tlačítko měření stisknuté.
- Chcete-li přístroj kalibrovat, položte zadní stranu přístroje zcela na stěnu, na které chcete měřit. Nepohybujte přístrojem!
- Stiskněte tlačítko měření a podržte ho stisknuté. Zazní krátký signální tón a na displeji bliká symbol senzoru
- Počkejte, dokud neuslyšíte další 2 signální tóny. Přístroj je nyní zkalibrován a připraven k měření. Symbol senzoru nyní svítí trvale.
- Během kalibrace se nesmí zobrazit žádný sloupec nebo maximálně jeden sloupec.



kalibrace



vyhledávání




určení přesné polohy

zaznamenání pozice

AC Lokalizace kabelů pod napětím

- Maximální hloubka detekce cca 50 mm pod povrchem stěny.



- Před použitím přístroje k vyhledání vodiče pod napětím vyzkoušejte, zda správně funguje: Podržte zařízení před zásuvkou nebo vodičem pod napětím, který znáte, a sledujte, zda zařízení reaguje.
- Aby zařízení rozpoznalo napájecí vedení, musí jím také protékat proud. Chcete-li například sledovat průběh elektrického vedení od vypínače ke svítidlu, zapněte svítidlo.

- Jakmile je detekováno vedení pod napětím, zobrazí se v režimu **AC** kromě sloupcového displeje také symbol .
- Pokud přístroj nemůže najít vodič pod napětím, ale jste si jisti, že vodiče musí být přítomny, přepněte do režimu **METAL**. Elektrické vedení může být umístěno za kovovým krytem nebo přímo vedle kovové vzpěry apod. Vedení s kovovým pláštěm, stíněné nebo nepoužívané, telefonní kabely a televizní kabely nelze lokalizovat jako vedení pod napětím.
- Pokud je hledaný kabel pod napětím skrytý za dřevěným povrchem nebo omítkou, může dojít k chybě zobrazení. V takovém případě odpojte vedení od sítě (vypněte pojistku) a přepněte do režimu **DEEP**, abyste případně našli vedení bez napětí.
- V případě pochybností se vždy poraďte s kvalifikovaným stavebním odborníkem.

Čištění

- POKYN** - věcné škody
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Přístroj v případě potřeby otřete suchým hadříkem.

Technické parametry

Model:	711 488
Baterie:	1x bloková baterie 6LR61/9 V (Zn/MnO ₂)
Hloubka detekce	
pro dřevěné spodní konstrukce:	max. 25 mm
pro kov ve stěnách:	max. 40 mm
kabely pod napětím ve stěnách:	max. 50 mm
zvýšená citlivost senzoru kov/dřevo:	max. 45 mm
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Informace k dodané baterii

Výrobce
Maxell Asia, Ltd.
Unit Nos. 03B-06, 13/F, 909 CheungShaWan Road, Kowloon, HongKong,
P.R. China
www.maxell.jp
E-mail
jerry@maxell.net.cn
Model
6LR61
Čistá hmotnost
47,8 g
Datum výroby
2025/02
Vyrobeno
v Číně



www.tchibo.cz/navody



Číslo výrobku: 711 488

Výrobce: Hama GmbH & Co. KG
Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Germany (Německo)