

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Šňůra není hračka pro děti. Zejména malé děti udržujte mimo dosah balkonové zástěny a šňůry. Hrozí nebezpečí uškrcení!

Výstraha před požárem

- Mějte na paměti, že balkonová zástěna na ochranu před větrem je vyrobena z hořlavého materiálu:
 - Do blízkosti balkonové zástěny nestavte žádné přístroje na vaření nebo topení.
 - V blízkosti balkonové zástěny nepoužívejte otevřený oheň ani petrolejové lampy nebo svíčky.

Věcné škody

- Je-li balkonová zástěna mokrá, nebalte ji, aby nevznikly plíšňové skvrny.
- Balkonovou zástěnu skladujte na suchém místě.
- Balkonovou zástěnu používejte jen k určenému účelu použití.

Ošetřování

- ▷ Balkonovou zástěnu vyperte v pračce. Šňůru k tomuto účelu vložte do sáčku na praní.
- ▷ Potom nechte balkonovou zástěnu dobře uschnout.
- ▷ Dodržujte pokyny k ošetřování uvedené na našité etiketě.

Likvidace

- ▷ Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Obal roztříďte a zlikvidujte.
- ▷ Chcete-li se s výrobkem rozloučit, zlikvidujte ho v souladu s platnými předpisy. Informace získáte u komunální sběrný.

Možnosti upevnění

