


Tchibo

Sada kuchyňských pomůcek



**Tři miniaturní kuchyňské pomůcky
pro loupání, strouhání, krájení**

Číslo výrobku: 733 699

Návod k použití
www.tchibo.cz/navody



Vážení zákazníci,

Vaše nová sada kuchyňských pomůcek obsahuje úspornou škrabku, struhadlo a kráječ na pizzu. Box pro praktické uchovávání zároveň slouží jako záchytná nádoba pro struhadlo.

Věříme, že Vám bude dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



POZOR - nebezpečí zranění


- Nedotýkejte se ostrých bočních stran čepelí.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.

POKYN - věcné škody


- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nenechávejte na kuchyňských pomůckách ulpívat zbytky jídla, ale vždy je ihned po použití důkladně vyčistěte. K čištění používejte pouze jemné prostředky na mytí nádobí. Pro zabránění zraněním by měla být voda při oplachování tak čirá, abyste mohli čepele při oplachování dobře vidět.
- Kuchyňské pomůcky a box lze také mýt v myčce nádobí. Po čištění je co nejdříve vyjměte z myčky nádobí a dobře je usušte.

Přehled (rozsah dodávky)


struhadlo




úsporná škrabka





kráječ na pizzu




úložný box a záchytná nádoba




Použití struhadla




Click!




Použití úsporné škrabky



Použití kráječe na pizzu



Uložení sady kuchyňských pomůcek



- ▷ Při nepoužívání nebo uskladnění vložte struhadlo do boxu vždy čepelí směrem dolů.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz