





Seznam zvuků



Číslo výrobku:
721 347

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Demo skladby

- Demo 1 Pro Elišku (Beethoven)
- Demo 2 Turecký pochod (Mozart)
- Demo 3 H Waltz (Rob Carroll)
- Demo 4 American Patrol (Glenn Miller)
- Demo 5 The heart asks pleasure first (čínská lidová píseň)
- Demo 6 Americký vojenský pochod (Banda Taurina)
- Demo 7 Love Story (Francis Lai)
- Demo 8 Předehra Carmen (Georges Bizet)
- Demo 9 Čínský nový rok (čínská lidová píseň)
- Demo 10 Menuet G dur (Bach)
- Demo 11 Minutový valčík 64-2, C# (Chopin)
- Demo 12 Santa Lucia (neapolská skladba)
- Demo 13 Na krásném modrém Dunaji (Johann Strauss II)
- Demo 14 Spring (čínská lidová píseň)
- Demo 15 Kánon (Johann Pachelbel)
- Demo 16 Tichá noc, svatá noc (Franz Xaver Gruber)
- Demo 17 Symfonie č. 5 (Beethoven)
- Demo 18 Jingle Bells (James Lord Pierpont)
- Demo 19 Menuet E dur (Luigi Boccherini)
- Demo 20 Jarní hlasy (Johann Strauss II)

Seznam zvuků

Číslo	Název	
Zvuk 1	Acoustic Grand Piano	Koncertní křídlo
Zvuk 2	Bright Acoustic Piano	Světlé křídlo
Zvuk 3	Electric Grand Piano	Elektrické křídlo
Zvuk 4	Honky-tonk Piano	Honky-tonk klavír
Zvuk 5	Rhodes piano (elektromechanické piano)	
Zvuk 6	Chorused piano	Elektrické piano s efektem sboru
Zvuk 7	Harpsichord	Cembalo
Zvuk 8	Clavi	Clavichord
Zvuk 9	Celesta	
Zvuk 10	Zvonkohra	
Zvuk 11	Music Box	Hrací stroj (automatofon)
Zvuk 12	Vibraphone	Vibrafon
Zvuk 13	Marimba	
Zvuk 14	Xylophone	Xylofon
Zvuk 15	Tubular Bells	Trubicové zvony
Zvuk 16	Dulcimer	Cimbál
Zvuk 17	Drawbar Organ	Akordeon
Zvuk 18	Percussive Organ	Hammondovy varhany
Zvuk 19	Rock Organ	Rockové varhany
Zvuk 20	Church Organ	Kostelní varhany
Zvuk 21	Reed Organ	Harmonium
Zvuk 22	Accordion	Akordeon
Zvuk 23	Harmonica	Harmonika
Zvuk 24	Tango Accordion	Bandoneon
Zvuk 25	Acoustic Guitar (Nylon)	Akustická kytara (nylon)
Zvuk 26	Acoustic Guitar (Steel)	Akustická kytara (ocel)
Zvuk 27	Acoustic Guitar (Jazz)	Akustická kytara (jazz)
Zvuk 28	Acoustic Guitar (Clean)	Akustická kytara (čistá)

Zvuk 29	Acoustic Guitar (Muted)	Akustická kytara (tlumená)
Zvuk 30	Overdriven Guitar	Přebuzená kytara
Zvuk 31	Distortion Guitar	Zkreslená kytara
Zvuk 32	Guitar Harmonics	Kytarové akordy/harmonie
Zvuk 33	Acoustic Bass	Akustická baskytara
Zvuk 34	Elektrická baskytara (prstová)	
Zvuk 35	Elektrická baskytara (trsátko)	
Zvuk 36	Fretless Bass	Bezpražcová kytara
Zvuk 37	Slap Bass 1	Slapping baskytary 1
Zvuk 38	Slap Bass 2	Slapping baskytary 2
Zvuk 39	Synthie-Bass 1	Syntetická baskytara 1
Zvuk 40	Synthie-Bass 2	Syntetická baskytara 2
Zvuk 41	Violin	Housle
Zvuk 42	Viola	Viola
Zvuk 43	Violoncello	
Zvuk 44	Double Bass	Kontrabas
Zvuk 45	Tremolo Strings	Tremolo struny
Zvuk 46	Pizzicato Strings	Struny pizzicato
Zvuk 47	Orchestral Harp	Orchestrální harfa
Zvuk 48	Timpani	Tympány
Zvuk 49	String Ensemble 1	Strunový soubor 1
Zvuk 50	String Ensemble 2	Strunový soubor 2
Zvuk 51	Synth Strings 1	Syntetické struny 1
Zvuk 52	Synth Strings 2	Syntetické struny 2
Zvuk 53	Choir/Sbor: „Aah“	
Zvuk 54	Voice/Hlasy: „Ooh“	
Zvuk 55	Synth Voice	Syntetické hlasy
Zvuk 56	Orchestra Hit	
Zvuk 57	Trumpet	Trumpeta
Zvuk 58	Trombone	Pozoun

Zvuk 59	Tuba	
Zvuk 60	Muted Trumpet	Tlumená trumpet
Zvuk 61	French Horn	Lesní roh
Zvuk 62	Brass Section	Žestě
Zvuk 63	Synth Brass 1	Syntetické žestě 1
Zvuk 64	Synth Brass 2	Syntetické žestě 2
Zvuk 65	Soprano Sax	Sopránsaxofon
Zvuk 66	Alto Sax	Altsaxofon
Zvuk 67	Tenor Sax	Tenorsaxofon
Zvuk 68	Baritone Sax	Barytonsaxofon
Zvuk 69	Hoboj	
Zvuk 70	English Horn	Anglický roh
Zvuk 71	Bassoon	Fagot
Zvuk 72	Clarinet	Klarinet
Zvuk 73	Piccolo	Piccolo flétna
Zvuk 74	Flute	Příčná flétna
Zvuk 75	Recorder	Zobcová flétna
Zvuk 76	Pan Flute	Panova flétna
Zvuk 77	Blown Bottle	Foukaná láhev
Zvuk 78	Shakuhachi	(Šakuhači - japonská bambusová dlouhá flétna)
Zvuk 79	Whistle	Píšťalka
Zvuk 80	Okarina	Okarína

Zvuky syntezátoru / zvukové efekty

Zvuk 81	Lead 1 (Square/čtvercový)
Zvuk 82	Lead 2 (Sawtooth / Zub pily)
Zvuk 83	Lead 3 (Calliope)
Zvuk 84	Lead 4 (Chiff)
Zvuk 85	Lead 5 (Charang)
Zvuk 86	Lead 6 (Voice/Hlas)
Zvuk 87	Lead 7 (Fifths/Kvinty)
Zvuk 88	Lead 8 (Bass+Lead)
Zvuk 89	Pad 1 (New age)
Zvuk 90	Pad 2 (Warm)
Zvuk 91	Pad 3 (Polysynth)
Zvuk 92	Pad 4 (Choir/Sbor)
Zvuk 93	Pad 5 (Bowed)
Zvuk 94	Pad 6 (Metallic/Kovový)
Zvuk 95	Pad 7 (Halo)
Zvuk 96	Pad 8 (Sweep)
Zvuk 97	PX 1 (Rain/Déšť)
Zvuk 98	PX 2 (Soundtrack)
Zvuk 99	PX 3 (Crystal/Krystal)
Zvuk 100	PX 4 (Atmosphere/Atmosféra)
Zvuk 101	PX 5 (Brightness/Jas)
Zvuk 102	PX 6 (Goblins/Skříťci)
Zvuk 103	PX 7 (Echoes)
Zvuk 104	PX 8 (Sci-Fi)
Zvuk 105	Sitar
Zvuk 106	Banjo
Zvuk 107	Shamisen (japonská dlouhokrká drnkací loutna)
Zvuk 108	Koto (japonský strunný hudební nástroj)
Zvuk 109	Kalimba (africký hudební nástroj - lamelofon)

Zvuk 110	Dudy	
Zvuk 111	Fidel (Fidula)	
Zvuk 112	Shanai (indický dřevěný foukací nástroj)	
Zvuk 113	Tinkle Bell (Zvonečky)	
Zvuk 114	Agogo (perkusní nástroj ve tvaru zvonu)	
Zvuk 115	Ocelové bubny	
Zvuk 116	Woodblock (dřevěný perkusní nástroj)	
Zvuk 117	Taiko Drum (japonský buben)	
Zvuk 118	Melodic Tom	Tom tom buben
Zvuk 119	Synth Drum	Syntetický buben
Zvuk 120	Reverse Cymbal	Otočený činel
Zvuk 121	Guitar Fret Noise	Zvuky kytarového pražce
Zvuk 122	Breath Noise	Zvuk dechu
Zvuk 123	Seashore	Zvuk moře
Zvuk 124	Bird Tweet	Švitoření ptáků
Zvuk 125	Telephone Ring	Vyzvánění telefonu
Zvuk 126	Helicopter	Zvuky vrtulníku
Zvuk 127	Applause	Aplaus
Zvuk 128	Gunshot	Výstřel

Seznam rytmů

Pořadí	Název	Tempo	Číslo	Název	Tempo
RH1	Beat 1	148	RH29	Trip Hop	109
RH2	8 Beat 2	130	RH30	Ground bet	94
RH3	8 Beat 3	116	RH31	Saturday N.	110
RH4	8 Beat Adria	100	RH32	70's Disco	117
RH5	8 Beat Party	120	RH33	Disco Choco	106
RH6	8 Beat Rock	116	RH34	Disco Hands	122
RH7	Root Rock	128	RH35	Disco Funk	126
RH8	Hard Rock	120	RH36	Disco Fox	125
RH9	16 Beat Pop	80	RH37	Disco Party	120
RH10	16 Guitar Pop	100	RH38	Big Band 1	134
RH11	Kool Shuffle	88	RH39	Big Band 2	184
RH12	Pop Shuffle	90	RH40	Big Band 3	92
RH13	Jazz Rock	100	RH41	Swing	154
RH14	16 Beat Ballad	76	RH42	Swing Fox	192
RH15	Slow & Easy	70	RH43	Shuffle	158
RH16	Love Song	70	RH44	Acoustic Jazz	140
RH17	Organ Ballad	78	RH45	Jazz Ballad	76
RH18	Analog Ballad	77	RH46	Dixieland	110
RH19	6/8 Slow Rock	68	RH47	Soul Shuffle	106
RH20	Modern 6/8	56	RH48	Cat Groove	180
RH21	Acoustic Bld	158	RH49	Gosp Brothers	108
RH22	House	120	RH50	Gosp Sisters	90
RH23	Euro Beat	145	RH51	Boogie Woogie	166
RH24	Euro House	146	RH52	Coco Twist	176
RH25	Trance	128	RH53	Rock & Roll	176
RH26	Club Dance	123	RH54	60's R & Roll	170
RH27	Techno1	152	RH55	Soul	116
RH28	Techno2	85	RH56	Rock Shuffle	137

Číslo	Název	Tempo	Číslo	Název	Tempo
RH57	Motown Soul	150	RH84	Ober Walzer	192
RH58	6/8 Blues	68	RH85	Polka Pop	126
RH59	Country Rock	148	RH86	Tarantella	136
RH60	Country 2/4	105	RH87	Reel	112
RH61	Country 8 Beat	124	RH88	Musette	208
RH62	Country Pop	180	RH89	Jazz Waltz	194
RH63	Country Swing	150	RH90	Christmas	80
RH64	Country Shuffle	126	RH91	Slow Waltz	90
RH65	Country Ballad	72	RH92	Vienna Waltz	180
RH66	Country Waltz	140	RH93	English Waltz	90
RH67	Blue Grass	142	RH94	Slow Fox	108
RH68	Hoedown	128	RH95	Quickstep	200
RH69	Latin Pop	120	RH96	Foxtrott	186
RH70	Samba City	110	RH97	Tango	130
RH71	Bossa Nova	160	RH98	Samba	104
RH72	Guitar Bossa	136	RH99	Rumba	112
RH73	Mambo	104	RH100	Cha Cha Cha	132
RH74	Salsa	106			
RH75	Beguine	120			
RH76	Gypsy Rumba	166			
RH77	Pop Rumba	160			
RH78	Happy Reggae	88			
RH79	Disco Latin	100			
RH80	US March	116			
RH81	German March	112			
RH82	6/8 March	120			
RH83	Ober Polka	128			