


Dávkovač těsta

cs Návod k použití



Vážení zákazníci,

s tímto novým dávkovačem těsta můžete tekuté těsto dávkovat čistě a přesně. Díky tomu bude pečení palačinek nebo vafelí úplná hračka.

Aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit k Vaší spokojenosti, přečtěte si pozorně všechny pokyny v tomto návodu.

Přejeme Vám dobrou chuť!

Váš tým Tchibo

Účel použití


- Dávkořač řěsta je určen k řávkování spíše tekutého řěsta, jako je např. řěsto na lívance, vafle nebo palačinky, a vychladlé tekuté marmelády.
- Do řávkovače řěsta neplňte horkou marmeládu. Mohl by se tím poškodit.
- Dávkořač řěsta není určen k uchovávání potravin ani k jejich přenášení.
- V řávkovači řěsta se nesmí nic míchat, tzn. není vhodný k míchání řěsta.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Použití

Před prvním použitím řávkovač řěsta vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a uchovávání“.

1. Do řávkovače řěsta nalijte řěsto maximálně po značku 900 ml.
2. Nasadte víko.

3. Dávkovač těsta držte nad formičkou na muffin nebo nad vaflůvačem.



4. Stiskněte držadlo.

Těsto začne vytékat z dávkovače.

5. Pokud chcete, aby těsto z dávkovače přestalo vytékat, pusťte držadlo.

Čištění a uchovávání

POKYN - věcné škody

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

1. Sejměte víko.
 2. Z dávkovače odstraňte zbytky těsta.
 3. Dávkovač těsta a víko umyjte teplou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí.
Přitom několikrát stiskněte držadlo, aby se uvolnily zbytky těsta.
 4. Zkontrolujte, jestli je otvor k vytékání těsta na spodní straně dávkovače úplně čistý. Případně jej ještě jednou umyjte.
 5. Následně dávkovač těsta důkladně utřete.
- ▷ Dávkovač těsta uložte až když bude úplně suchý.

Dávkovač těsta je také vhodný do myčky do max. 50 °C. Doporučujeme ale šetrnější ruční mytí.

Čistěte jej ale také občas v ruce, protože úporné zbytky těsta by mohly uschnout a nešlo by je později odstranit.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 695 444