


Tchibo Solární světelný řetěz

CS Návod k použití

Přehled (obsah balení)



Další obsah dodávky (integrovaný v solárním modulu):
1 akumulátor AA Ni-MH 1,2 V



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží k dekoraci a nikoliv jako osvětlení. Výrobek je určen pro stálé používání ve venkovních prostorách. Za silného větru jej však uklíďte.

Je určen pro osobní potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Výrobek není hračka! Solární světelný řetěz a bodec k zapíchnutí do země udržujte mimo dosah dětí.

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru, nebo že se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Výrobek nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, vyvarujte se kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa

omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

- Výrobek neuvádějte do provozu, vykazuje-li viditelná poškození.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze ve specializované opravně.

Věcné škody

- Tento výrobek je vhodný k používání venku a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by výrobek poškodilo.

- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy apod.

- Světelné diody není vzhledem k jejich mimořádně dlouhé životnosti třeba měnit. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Světelné diody jsou pevně namontovány ve světelném řetězu. Při otevření dojde k poškození světelných diod, resp. světelného řetězu.

- Vyjměte z výrobku akumulátor, pokud je vybitý nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby akumulátor vytekl.

- Solární modul nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.

- Dbejte na to, aby nebyly výpusti vody zakryté, aby mohla odtékat zkondenzovaná voda.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, protože jinak se může poškodit.

Použití

Umístění


Světelný řetěz není závislý na zdroji elektrického proudu. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umísťování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Solární modul postavte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno co nejdéle vystaven přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte jej na místa, která leží úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřebeny střech apod.). Solární modul neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměl být solární modul stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
- Aby solární modul zůstal stát i při silném větru, zapíchněte bodec pokud možno hluboko do pevné země.

Montáž


Výrobek sestavte podle vyobrazení v kapitole „Přehled (obsah balení)“:

- Sestavte bodec k zapíchnutí do země.
- Bodec k zapíchnutí do země našroubujte na solární modul.
- Zavěste světelný řetěz.
- Spojovací zástrčku zasuňte do spojovací zdířky a utáhněte převlečnou matici.
- Bodec zapíchněte do země.
- Solární modul vyrovnejte tak, aby na něj dopadalo co nejvíce světla.



Uvedení světelného řetězu do provozu


Při dodání je akumulátor již zabudovaný ve výrobku.



➤ Světelný řetěz aktivujte posunutím vypínače na spodní straně solárního modulu do polohy **ON**.

Když je vypínač v této poloze, funguje světelný řetěz plně automaticky:

- Světelný řetěz se zapne, když se začne stmívat.
- Světelný řetěz se vypne, když se začne rozednívat.



➤ K deaktivaci světelného řetězu posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Světlený řetěz je nyní zapnutý natrvalo. Když bude denní světlo dostatečně jasné, bude se akumulátor nadále dobíjet.

Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se může nabíjet pouze tehdy, když se světelný řetěz nachází na slunném místě solárním modulem směrem nahoru.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že nebude akumulátor dostatečně nabit. K deaktivaci světelného řetězu posuňte vypínač na spodní straně solárního modulu do polohy **OFF**. Akumulátor se totiž nabíjí i tehdy, když je světelný řetěz vypnutý.

Čištění

POKYN - věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Světelný řetěz vyčistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Všechny díly poté otřete měkkým, suchým hadříkem do sucha.

Technické parametry

Model:	701 628
Napájení	
solární modul:	2 V / 0,5 W
akumulátor:	1x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Třída ochrany:	III
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Závada/řešení

Světelný řetěz svítí jen slabě nebo nesvítí vůbec.

- Není akumulátor plně nabitý nebo opotřebovaný? Světelný řetěz na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl zase úplně dobít. Akumulátor nelze nahradit.
- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na světelný řetěz nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). V takovém případě světelný řetěz přemístěte.

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- Toto je podmíněno povětrnostními podmínkami a není to na závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší většinou v zimě.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložený akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Postup při demontáži akumulátoru najdete v kapitole „Demontáž akumulátoru“.



Demontáž akumulátoru



VÝSTRAHA - nebezpečí zranění

Výrobek nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

- Solární modul odšroubujte z bodce k zapíchnutí do země.
- K deaktivaci světelného řetězu posuňte vypínač na spodní straně solárního modulu do polohy **OFF**.
- Povolte šrouby na skříní s elektronikou pomocí křížového šroubováku.



- Horní a spodní díl skřínky s elektronikou nerozebírejte.
- Vytáhněte zástrčku akumulátoru ze základní desky tak, jak vidíte na obrázku, a vyjměte akumulátor z držáku.
- Akumulátor zlikvidujte podle platných předpisů.

Číslo výrobku: 701 628