




Další informace o přiložené baterii:

Výrobce: Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial
Park, Xixiang St., Bao'An District,
Shenzhen, PRC
Značka: NACCON
Webová stránka: www.naccon.com
Email: aguogo@naccon.com

Další rozsah dodávky (bez vybavení):
• 1x baterie

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrická kulma na řasy je určena k tvarování lidských řas za pomoci tepla. Je koncipována pro soukromé použití a není vhodná ke komerčním účelům.

Nepoužívejte tento přístroj, pokud...

- ... trpíte alergickými reakcemi v oblasti očí,
- ... máte poranění, záněty nebo otoky v oblasti očí,
- ... trpíte zánětem spojivek nebo jinými očními chorobami či stavy,
- ... nosíte kontaktní čočky.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí požáru/výbuchu

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani jinak rozbíjet, vhadzovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Baterie mohou při nesprávném vložení explodovat (např. lithiové baterie). Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Baterie vystavené nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Baterie, které jsou vystaveny extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách), mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Pozor! Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí poranění

- Kartáčkem se nedotýkejte očí.
- Pokud během používání nebo po něm pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity v oblasti očí, okamžitě aplikaci ukončete. Pokud bolest nebo nepříjemné pocity neustupují, vyhledejte v případě potřeby lékaře.
- Z hygienických důvodů by měl být přístroj využíván jen jednou osobou.
- Vykazuje-li přístroj zjevné vady, neuvádějte jej do provozu.
- Pokud by jednou baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody


- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj se nesmí během používání nebo čištění ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí.
- Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Technické parametry

Model:	694 971
Baterie:	1x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Doba nabití:	cca 90 sekund
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Uvedení do provozu

Vložení baterie




1. Stáhněte ochranný kryt.
2. Stáhněte pouzdro rukojeti.
3. Vložte baterii tak, jak je vyobrazeno na přihrádce na baterii. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
4. Pouzdro rukojeti znovu nasadte na přístroj.
5. Opět nasuňte ochranný kryt.



Výměna baterie je nutná, když teplotní čidlo přestane svítit červeně, a přístroj se proto přestane zahřívat.

Použití

Zapnutí/vypnutí přístroje




- ▷ **Zapnutí:** Vypínač posuňte nahoru až na doraz do polohy **ON**.
- ▷ **Vypnutí:** K vypnutí posuňte vypínač směrem dolů až na doraz.

Tvarování řas



- Kulmu na řasy můžete používat také po nanesení řasenky.
- Kulmu na řasy používejte vždy před zrcadlem, abyste dobře viděli, co děláte, a neporanili se.



1. Přístroj zapněte.
Se zvyšující se teplotou mění ukazatel teploty barvu z modré na červenou, dokud není po cca 90 sekundách dosaženo optimální teploty.
2. Pomalu a rovnoměrně několikrát přejedte kartáčkem po horní linii řas od základu až ke konečkům, jak je znázorněno na obrázku. Upravení jedné linie řas by mělo trvat max. 10 sekund.
3. Postup zopakujte i u spodní linie řas.
4. Následně vytvarujte řasy na druhém oku.
5. Přístroj nakonec vypněte.
6. Potom si případně řasy namalujte.

Po použití

Čištění

POKYN - věcné škody

- Přístroj se nesmí ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Přístroj po každém použití otřete suchým nebo ve vodě mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.

Uchovávání

- ▷ Po vyčištění opět nasuňte ochranný kryt.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na studeném, suchém místě chráněném před slunečními paprsky.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neobdobném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.



www.tchibo.cz/navody