




Cestovní aroma difuzér



CS Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 103767FV04X00X · 2019-11

Vážení zákazníci,

s tímto novým cestovním aroma difuzérem si můžete svou oblíbenou vůni užívat nyní i na cestách.

Cestovní aroma difuzér je malý a praktický, takže jej lze uložit do každé tašky. Díky tomu je ideální do kanceláře, hotelového pokoje, obytného přívěsu nebo jiných malých místností.

Cestovní aroma difuzér můžete nabíjet přes USB a používat nezávisle na síti.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám s ním hodně zábavy!

Váš tým Tchibo

Obsah

3 K tomuto návodu

4 Bezpečnostní pokyny

10 Přehled (rozsah dodávky)

11 Použití

11 Před použitím

11 Nabíjení a přímý provoz

12 Naplnění vody

13 Zapnutí/vypnutí

14 Čištění

15 Technické parametry

16 Likvidace



www.tchibo.cz/navody

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Tento výrobek slouží ke zlepšení vůně v místnosti. Není vhodný ke zvlhčování místností.

Výrobek je koncipován pro soukromé používání v uzavřených prostorách a není vhodný ke komerčním ani terapeutickým účelům.

Výrobek se nesmí používat jako inhalátor.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Než začnete přístroj používat, zeptejte se svého lékaře, pokud trpíte nějakým onemocněním dýchacích cest nebo plic.
- Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.
- Přístroj používejte pouze s takovými vonnými přísadami, které jsou rozpustné ve vodě a jsou výslovně doporučené k používání s přístroji tohoto druhu. Jiné látky mohou případně obsahovat jedovaté látky nebo látky ohrožující zdraví, vyvolávat alergické reakce nebo představovat riziko požáru.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem.

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

- Přístroj a jeho připojovací kabel se musí od zapnutí přístroje až do jeho úplného vychladnutí nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nádržka na vodu se plní vodou. Cestovní aroma difuzér a USB kabel se však nesmí během nabíjení dostat do styku s vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto přístroj neumísťujte například během nabíjení do blízkosti umyvadla ani dřezu.
- Přístroj plňte pouze dodanou pipetou, nikdy ne pod vodovodním kohoutkem.
- Pokud voda přeteče, okamžitě ji utřete, aby s ní nepřišly do styku žádné elektrické díly.
- USB kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. USB kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo jeho USB kabel viditelně poškozený, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Nádržku na vodu nikdy nepřepĺňujte.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu bez vody.
- Připojovací zástrčku vytáhněte z přístroje, ...
... když bude přístroj úplně nabitý,
... než do něj začnete naplňovat vodu nebo vyprazdňovat nádržku na vodu,

... pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše a ... než začnete přístroj čistit.

Přitom tahejte vždy za připojovací zástrčku, nikoli za připojovací kabel.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze ve specializované opravně. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Výrobek obsahuje pevně vestavěný akumulátor, který není možné demontovat nebo vyměnit ani se nesmí demontovat nebo vyměňovat.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Výrobek se nesmí vha-
zovat do ohně. Hrozí
nebezpečí výbuchu!




POZOR na věcné škody

- Nestavte přístroj na horké povrchy.
- Doporučujeme Vám používat destilovanou (demineralizovanou / de-ionizovanou) vodu, abyste zabránili tvorbě vápen-
ných usazenin v přístroji. Do nádržky na vodu ale můžete nalít také čistou, čerstvou vodu z vodovodu (pitnou vodu).
- Do přístroje nenalévejte vodu s teplotou vyšší než 45 °C.

- Nepoužívejte znečištěnou vodu. Přístroj se tím může poškodit.
- Přístroj stavte vždy na pevný, rovný podklad odolný proti vlhku. Zvláště při používání s tvrdou vodou / vůněmi může docházet ke srážení vody/tvorbě usazenin/ usazenin.
- Nestavte přístroj přímo pod police, závěsné skříňky ani do přímé blízkosti jiných choulostivých předmětů. Výstup mlhy nesměrujte na žádné předměty. Vodní mlha by je mohla poškodit.
- Zabraňte škodám způsobeným vodou: Přístroj vždy ihned po použití vyprázdněte. Nestavte jej na zem, ale trochu vyvýšeně. Zajistěte, aby se přístroj nemohl převrátit nebo nemohl být stržen dolů. I když je přístroj vypnutý, může se uvnitř ještě nacházet zbytek vody, který může vytéct.
- Aromatické vůně obsahující olej (např. eukalyptový olej) se nesmí používat, protože by mohly poškodit přístroj. Používejte jen vonné přísady rozpustné ve vodě.

- Používejte výhradně dodaný USB kabel.
- Příklad nepříkrývejte, např. ručníkem, a neprovazujte jej pod příkrývkou nebo polštářem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)



Není zobrazeno: pipeta

Použití



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění


- Než začnete do přístroje nalévat vodu, vytáhněte připojovací zástrčku z přístroje.
- Používejte výhradně vonné přísady rozpustné ve vodě.

Před použitím

- ▷ Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Nabíjení a přímý provoz


PC/Mac
USB



Výrobek můžete připojit pomocí dodaného USB kabelu do USB portu svého počítače, ...

... abyste mohli nabít integrovaný akumulátor nebo

... abyste jej mohli uvést přímo do provozu.

Výrobek můžete také připojit pomocí dodaného USB kabelu do vhodného USB adaptéru (viz Technické parametry).




Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Přesto však výrobek uveďte do provozu aniž byste akumulátor nejdříve úplně nabili. Akumulátor nabíjte až když bude vybitý.

Proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 2-3 hodiny. Kontrolka během toho svítí červeně. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne. Doba provozu je přibližně 1 hodina.

Naplnění vody

1. Než začnete do přístroje nalévat vodu, vytáhněte připojovací zástrčku z přístroje.

2.



Nádržku na vodu naplňte vodou (čerstvou pitnou vodou nebo destilovanou/demineralizovanou vodou). Voda by měla mít pokojovou teplotu. Do nádržky nenalévejte víc vody než po značku MAX.

3. Přidejte 3-4 kapek vonného oleje rozpustného ve vodě.



Když do nádržky na vodu přidáte vonný olej, může se během používání kolem přístroje vytvořit sražená voda.

Vonné oleje rozpustné ve vodě můžete koupit v obchodě. Dodržujte pokyny výrobce.

4. Plnicí otvor opět zavřete zátkou.
5. Přístroj stavte vždy na pevný, rovný podklad odolný proti vlhku.


- ▷ Když budete chtít přístroj provozovat přímo, připojte jej přes dodaný USB kabel do počítače nebo přes USB kabel a vhodný adaptér do síťové zásuvky.

Zapnutí/vypnutí



NEBEZPEČÍ pro Vaše zdraví

Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.



K zapnutí přístroje roztáhněte obě dvě poloviny krytu od sebe.

Z výstupního otvoru začne vystupovat jemná mlha. Kontrolka svítí zeleně.



Přístroj se automaticky vypne, jakmile bude nádržka na vodu prázdná.

- ▷ K vypnutí přístroje posuňte obě dvě poloviny krytu opět k sobě.

Kontrolka zhasne.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Nádržka na vodu se plní vodou. Cestovní aroma difuzér a USB kabel se však nesmí během nabíjení dostat do styku s vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Pokud se připojovací zástrčka ještě nachází v připojovací zdířce, tak ji z ní vytáhněte a pokud jsou obě dvě poloviny krytu ještě otevřené, tak je posuňte směrem k sobě.
 2. Vytáhněte z plnicího otvoru zátku.
 3. Vylijte případně zbývající vodu a nádržku na vodu vypláchněte čerstvou vodou.
 4. Přístroj případně očistěte mírně navlhčeným hadříkem a utřete měkkou, savou utěrkou.
- ▷ Když přístroj nebudete používat, uložte jej na suché a chladné místo.

Technické parametry

Model:	386 689
Akumulátor: (testovaný podle UN 38.3)	1x lithium-iontový akumulátor 3,7 V --- 400 mAh jmenovitá energie: 1,48 Wh (není možné vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 2-3 hodin
Doba provozu:	cca 1 hodin
USB port:	5 V --- 1 mA (symbol --- označuje stejnosměrný proud)
Žárovka:	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložený akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku.

Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 386 689
