

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

Celem zastosowania produktu jest lepsze widzenie podczas prac manualnych i majsterkowania w prywatnym gospodarstwie domowym. Produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń ani do użytku komercyjnego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Zawsze należy najpierw podłączyć kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem wkładać zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy ułożyć tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać lampki w przypadku, gdy urządzenie, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie lub takiego, który odpowiada specyfikacji technicznej produktu.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ... jeśli podczas użycia wystąpią usterki,

... po użyciu,
... w razie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla podłączeniowego należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem wzroku / pożarem

- Pod żadnym pozorem nie wolno patrzeć przez lupę na słońce! Niebezpieczeństwo utraty wzroku!

• Zagrożenie pożarowe! Nigdy nie wystawiać lupy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Lupa może skupić energię promieni słonecznych i nagrzać jakiś palny materiał w takim stopniu, że dojdzie do jego zapłonu.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Nie wolno podłączać lampki do zewnętrznego ściemniacza, ponieważ spowodowałoby to uszkodzenie układów elektronicznych lampki.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych okładzin zacisku lampki i rozmięknąć go. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić wokół krawędzi mebla podkładkę antypoślizgową.
- Nie mocować lampki na delikatnych przedmiotach, które mogą zostać uszkodzone w wyniku nacisku wywieranego przez zacisk lampki.
- Pielęgnacja lampki ogranicza się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Lampkę można zczyścić za pomocą lekko zwilżonej ściereczki.

Dane techniczne

Lampka:

Model: 626 091
Klasa ochronności: II 
Moc: 5 W
Źródło światła: 36 diod LED

Lupa:

Duża soczewka: 2-krotne powiększenie
Mała soczewka: 4-krotne powiększenie

Zasilacz sieciowy:

Model: HNDAQ50200E1

Producent:
Shenzhen Huoniu technology co., Ltd.,
9144030075567269XG,
Block No.5, The 4th Industrial Zone,
Xitian Community, Gongming Town,
Guangming New District, Shenzhen,
Guangdong, P. R. China

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz
MAKS. 0,45 A

Wyjście: 5,0 V — 2,0 A 10,0 W

(symbol — oznacza prąd stały)

(symbol  wskazuje biegunowość wtyczki)

Sprawność

średnia podczas pracy: 78,5%
przy niskim obciążeniu (10%): 72,19%

Zużycie energii
w stanie bez obciążenia: 0,1 W

Klasa ochronności: II 

Moc: 10 W


Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl




W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Użytkowanie



1. Zamocować lampkę zgodnie z powyższym rysunkiem na odpowiednim stole.





2. Włożyć wtyczkę USB go gniazdka USB zasilacza sieciowego, a następnie włożyć ten zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Obwódka wokół włącznika/wyłącznika zaświeca się na niebiesko.



3. Ustawić ramię lampki według własnych potrzeb.



➤ Ustawić głowicę lampki według własnych potrzeb.

Można ją obracać o 360° wokół własnej osi, a także odchylać o 220° do góry oraz w dół.



➤ Nacisnąć przycisk , aby włączyć lub wyłączyć lampkę.

Obwódka świetlna wokół włącznika/wyłącznika gaśnie.

➤ Nacisnąć przycisk +, aby stopniowo zwiększać jasność świecenia lampki.

➤ Nacisnąć przycisk -, aby stopniowo zmniejszać jasność świecenia lampki.

➤ Nacisnąć przycisk , aby przełączać między trzema dostępnymi temperaturami barwowymi światła białego:
3000 K: biel ciepła
4750 K: biel neutralna
6500 K: biel światła dziennego.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.

Výrobok je určený len na lepšie videnie pri ručných prácach v domácnosti a nie je vhodný na osvetlenie miestnosti a na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokрыmi rukami.

VAROVANIE pred poraneniami

- Výrobok zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra.

- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojny kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepokýnali.

- Prípojny kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Prístroj nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach samotného prístroja, prípojného kábla, sieťového adaptéra alebo po páde prístroja.

- Používajte len priložený sieťový adaptér alebo sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom.

- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky:
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... po použití,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.
 Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmieste vymieňať ani prípojný kábel. Opravy prístroja alebo prípojného kábla zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

VAROVANIE pred poškodením očí/požiarom

- Nikdy nepozerajte s lupou do slnka! Nebezpečenstvo oslepnutia!



• Nebezpečenstvo požiaru!

Lupa nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Lupa dokáže akumulovať energiu slnečných lúčov a tým nahriať horľavý materiál tak silno, že sa vznieti.

POZOR - Vecné škody

- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Svetidlo nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäknú materiál protišmykových upínacích doštičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte preto okolo hrany výrobku príp. protišmykovú podložku.
- Neupevňujte svetidlo na citlivých predmetoch, ktoré sa môžu poškodiť tlakom svorky.
- Ošetrovanie svetidla sa obmedzuje na povrch. Svetidlo sa môže čistiť ľahko navlhčenou utierkou.

Technické údaje

Svietidlo:

Model: 626 091

Trieda ochrany: II

Výkon: 5 W

Zdroj svetla: 36 LED

Lupa:

Veľká šošovka: 2-násobné zväčšenie

Malá šošovka: 4-násobné zväčšenie

Sieťový adaptér:

Model: HNDA050200E1

Výrobca:

Shenzhen Huoniu technology co., Ltd.,
9144030075567269XG,
Block No.5, The 4th Industrial Zone,
Xitian Community, Gongming Town,
Guangming New District, Shenzhen,
Guangdong, P. R. China

Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

0,45 A MAX

Výstup: 5,0 V --- 2,0 A 10,0 W

(symbol --- znamená jednosmerný prúd)

(symbol zobrazuje pólovanie konektora)

Účinnosť v prevádzke Ø: 78,5 %
pri nízkom zaťažení (10 %): 72,19 %

Príkon pri nulovom zaťažení: 0,1 W

Trieda ochrany: II

Výkon: 10 W


Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk




V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Používanie



1. Upevnite svetidlo podľa vyobrazenia na vhodnom stole.




2. Zapojte USB konektor do zdierky na sieťovom adaptéri a zasunite sieťový adaptér do sieťovej zásuvky.

Svetlo okolo spínača zap./vyp. svieti na modro.




3. Vyrovnajte rameno svetidla.



▷ Nasmerujte hlavu svetidla.

Môžete ju otočiť o 360° okolo svojej osi a okolo 220° nahor alebo nadol.



▷ Na zapnutie alebo vypnutie svetidla stlačte .

Svetlo okolo spínača zap./vyp. zhasne.

▷ Stláčajte + na postupné zvyšovanie jasu.

▷ Stláčajte — na postupné znižovanie jasu.

▷ Stlačte na prepínanie medzi farbami svetla:

3 000 K: teplá biela

4 750 K: neutrálna biela

6 500 K: biele denné svetlo

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

