




Également fournie
(intégrée à la tête du luminaire):
1 batterie AA Ni-MH 1,2 V

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour une utilisation permanente à l'extérieur. Rangez-le toutefois à l'abri en cas de vent fort.

Il est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les batteries peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une batterie peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une batterie dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque de blessure

- N'utilisez pas l'article avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!
- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.
- Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.


Risque de détérioration

- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles.
- La diode électroluminescente a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Elle ne peut ni ne doit être remplacée. La diode électroluminescente est montée de manière définitive dans la tête du luminaire. Vous pourriez détériorer la diode électroluminescente ou la tête du luminaire en essayant de l'ouvrir.
- Enlevez la batterie de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.
- Ne collez rien sur le module solaire, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Veillez à ce que les sorties d'eau restent dégagées pour permettre à l'eau de condensation de s'écouler.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Cet article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Il est donc protégé contre les contacts avec un outil ou un fil ainsi que contre les corps étrangers d'un diamètre supérieur à 1 mm et contre les projections d'eau de toutes directions comme la pluie. Protégez néanmoins l'article contre les fortes pluies et l'eau courante et ne le plongez pas dans l'eau.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, conservez-le à l'intérieur pour éviter tout risque de détérioration.

Utilisation

Mettre le luminaire en service

L'article est livré avec la batterie en place.



Dans cette position, le luminaire fonctionne de manière entièrement automatique:

- Le luminaire s'allume à la tombée du jour.
 - Le luminaire s'éteint dès que la lumière revient.
- Si vous souhaitez désactiver le luminaire, mettez l'interrupteur sur **OFF**. La batterie continue à se recharger dès que la luminosité est suffisante.
- Revissez la tête du luminaire sur l'ouverture du verre.

Choix de l'emplacement

Le luminaire est indépendant de toute alimentation électrique. Néanmoins, comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez le luminaire dans un endroit ensoleillé pendant la journée. Choisissez un emplacement où il sera exposé le plus longtemps possible au rayonnement direct du soleil.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas le luminaire sur le côté nord d'un bâtiment. L'ensoleillement n'y est pas suffisant pendant la journée.
- La nuit, le luminaire ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.
- Disposez le luminaire de manière à ce que personne ne puisse se cogner dessus et l'arracher par inadvertance. Il y a risque de bris de verre.

Charger la batterie

- La batterie ne peut se charger que si le luminaire est placé dans un endroit ensoleillé, avec le module solaire dirigé vers le haut.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Dans ce cas, mettez l'interrupteur situé sur la face inférieure de la tête du luminaire sur **OFF** pour désactiver le luminaire. La batterie se recharge même quand le luminaire est éteint.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- Essayez le luminaire avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau.

Caractéristiques techniques

Modèle:	680 283
Alimentation	
Module solaire:	2 V / 0,27 W
Batterie	1 x type HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1 000 mAh

Classe de protection: III

Protection contre les projections d'eau: IP44

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Problèmes / solutions

Le luminaire ne s'allume pas ou que faiblement.

- La batterie n'est pas complètement chargée, ou elle est usagée? Éteignez le luminaire solaire quelques jours pour que la batterie puisse se recharger complètement. La batterie ne peut pas être remplacée.
- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si le luminaire est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez d'emplacement.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries. Les agents lumineux défectueux doivent être éliminés dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.


Enlevez la batterie comme indiqué au chapitre «Démonter la batterie».

Démonter la batterie



AVERTISSEMENT - risque de blessure

N'utilisez pas le luminaire solaire avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!




- Desserrez les deux vis sur la face inférieure de la tête du luminaire avec un tournevis cruciforme.
- Démontez les parties supérieure et inférieure de la tête du luminaire **avec précaution** pour ne pas arracher les câbles.
- Retirez le connecteur de la batterie du circuit imprimé comme illustré et sortez la batterie de son support.
- Éliminez la batterie conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Référence: 680 283



www.fr.tchibo.ch/notices



Bezpečnostní pokyny

Přečtete si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen pro stálé používání ve venkovních prostorech. Za silného větru jej však uchovávejte chráněně.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru nebo se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!


Nebezpečí poranění

- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, vyvarujte se kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití

Uvedení svítidla do provozu

Při dodání je akumulátor již vložený.



Když je vypínač v této poloze, funguje svítidlo plně automaticky:

- Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
- Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.

- K deaktivaci svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**. Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.
- 3. Přišroubujte hlavu svítidla zpět na skleněný otvor.

Výběr místa k postavení

Svítidlo není závislé na zdroji elektrického proudu. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umístění třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Umístěte svítidlo na slunné místo. Pro umístění svítidla zvolte místo, na kterém bude přes den co nejdéle vystaveno přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte ho na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Neumísťujte svítidlo ani na severní stranu budov. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by svítidlo nemělo být ozařováno jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdů do garáže apod. Myslete na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
- Umístěte svítidlo tak, aby do něj nikdo nemohl náhodně narazit a strhnout ho dolů. Hrozí nebezpečí rozbití skla.

Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se může nabíjet pouze tehdy, když se svítidlo nachází na slunném místě solárním modulem směrem nahoru.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akumulátor se nenabije dostatečně. V takovém případě posuňte k deaktivaci svítidla vypínač na spodní straně hlavy svítidla do polohy **OFF**. Akumulátor se totiž nabíjí i tehdy, když je svítidlo vypnutý.

Čištění

POZOR na věčné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Svítidlo vyčistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

Technické parametry

Model:	680 283
Napájení	
solární modul:	2 V / 0,27 W
akumulátor:	1x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1 000 mAh
Třída ochrany:	III ⚡
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Závada/řešení

Svítidlo svítí pouze slabě nebo nesvítí vůbec.

- Není akumulátor plně nabitý nebo opotřebený? Solární svítidlo na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl znovu plně dobít. Akumulátor nelze vyměnit.
- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na solární svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z časově nebo pohybem řízených lamp). V případě potřeby jej přemístěte.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložený akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů. Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.


Postup při demontáži akumulátoru najdete v kapitole „Demontáž akumulátoru“.

Demontáž akumulátoru



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Nepoužívejte solární svítidlo s normálními bateriemi, které nelze nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!



- Povolte oba šrouby na spodní straně hlavy svítidla křížovým šroubovákem.
- Opatrně** rozeberte horní a dolní část hlavy svítidla, abyste neodtrhli kabely.
- Vytáhněte zástrčku akumulátoru podle obrázku ze základní desky a vyjměte akumulátor z držáku.
- Akumulátor zlikvidujte podle platných předpisů.

Číslo výrobku: 680 283



www.tchibo.cz/navody