




Solární svítidlo „Šnek“





Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární svítidlo slouží k dekoraci, ne k osvětlení. Je vhodné ke stálému používání ve venkovních prostorách.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí poranění


- Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některý z akumulátorů vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu.

Věcné škody

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí ponořit do vody.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Na výrobek si nesedejte ani nestoupejte.
- Otvory na spodní straně nikdy nezakrývejte, aby mohla případně odtékat dešťová nebo zkondenzovaná voda.
- Solární modul se nachází uvnitř solárního svítidla. Výrobek se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pevně vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.
- Pokud budete výrobek používat uvnitř, postavte jej příp. na protiskluzovou podložku.



Přehled (rozsah dodávky)



Solární svítidlo je stabilizováno integrovaným závažím a nevyžaduje žádné další upevnění k zemi.

Použití

Vybalení a nabití akumulátorů

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Po vybalení postavte výrobek na několik hodin pokud možno na slunné místo, aby se akumulátory dostatečně nabily pro první použití ve tmě (viz také odstavec „Nabíjení akumulátorů“ a „Výběr místa k instalaci“).

Zapnutí a vypnutí solárního svítidla

▷ Zapnutí:

Vypínač posuňte do polohy **ON**.

- Během stmívání se výrobek zapne.
- Během svítání se výrobek vypne.

▷ Vypnutí:

Vypínač posuňte do polohy **OFF**.

Při dostatečném jasu se budou akumulátory nadále nabíjet.

Výběr místa k instalaci

Výrobek funguje nezávisle na zdroji elektřiny. Je však závislý na sluneční energii, a proto je při umístění třeba zohlednit a dodržet následující body:


- Postavte výrobek na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu záření.
- Neumísťujte ho na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Neumísťuje výrobek na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by výrobek neměl být trvale osvětlen jinými zdroji světla, např. silným bodovým světlem, které osvětluje vjezd do garáže

apod. Mějte na paměti, že spousta světelných zdrojů se zapíná teprve uprostřed noci nebo v závislosti na pohybu.

Nabíjení akumulátorů

- Akumulátory lze nabíjet pouze tehdy, pokud se výrobek se solárním modulem nachází na slunném místě.
- Nezávisle na počasí a intenzitě slunečního světla může trvat několik hodin, než solární modul akumulátory plně nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akumulátory nebudou dostatečně nabité. Světlo na několik dní vypněte. Akumulátory se nabíjejí, i když jsou LED diody vypnuté.

Výměna akupacku



VÝSTRAHA - nebezpečí požáru/zranění

Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akumulátory jsou dimenzovány pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akupack vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

1. Povolte všechny čtyři šrouby na krytu přihrádky na akumulátory pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt přihrádky na akumulátory.
3. Stiskněte zaskakovací výstupky na zástrčce starého akupacku směrem k sobě a zástrčku vytáhněte. Případně si vezměte na pomoc ploché kleště.
4. Zasuňte konektor nového akupacku. Akupack si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu (viz kapitola „Zákaznický servis“).

5. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasadíte na přihrádku.
6. Všechny čtyři šrouby opět pevně přišroubujte.

Čištění

POKYN - věcné škody:

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Výrobek otřete lehce navlhčeným hadříkem.

Technické parametry

Model: 700 022

Napájení

Solární modul: 5 V, 2 W
Akupack: 3x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh
Třída ochrany: III 
Stupeň krytí: IP44
Zdroj světla: 11x LED

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada/řešení

Výrobek ve tmě nesvítí.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na výrobek nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). Výrobek případně přemístěte.
- Jsou baterie plně nabité?
Viz kapitola „Použití“.

Vadná LED.

- LED není možné vyměnit.

Výrobek svítí ve tmě pouze slabě.

- Akumulátory nejsou plně nabité nebo jsou opotřebované. Solární svítidlo na několik dní vypněte, aby se akumulátory mohly znovu plně nabít.
- Případně musí být akupack vyměněn (viz kapitola „Výměna akupacku“).

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo od jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Ty si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **e-mailovou adresu** (pro zaslání informací o stavu a doručení) a **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení)
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpresnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Před odesláním výrobek vyčistěte a dobře ho zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Nebo můžete výrobek také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, máte následující možnosti:

- Můžete schválit odhadovanou výši nákladů na opravu Vašeho výrobku (náklady hradíte Vy).
- Můžete si nechat zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady).
- Nebo pro Vás můžeme výrobek zdarma zlikvidovat.

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis

 **800 900 826**
(zdarma)

Využijte online servis a rychle
získejte odpovědi na:

www.tchibo.cz/faq

Kontakt:

www.tchibo.cz/contact

Číslo výrobku: 700 022
