


Tchibo

Svítilicí spínač s LED

CS Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 151421AB1X1XVI • 2025-08



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován jako odnímatelné nástěnné svítidlo - s držákem pro nalepení na vhodné hladké povrchy. Výrobek je určen pro použití v suchých vnitřních prostorech. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí způsobená poleptáním/požárem/popálením

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Baterie / přihrádku na baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozdílnou kapacitou.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
- Výrobek nezapínejte, pokud se nachází v obalu.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

VÝSTRAHA před nebezpečími způsobenými nesprávným používáním

- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem.


Věcné škody

- Nepoužívejte výrobek venku nebo ve vlhkých místnostech.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Zabudované LED nelze vyměnit, protože jinak by došlo ke zničení výrobku.

Vložení/výměna baterií

Potřebujete 3 baterie LR6 (AA).

1. Sejměte spínač z upevňovací desky.
2. Vyjměte případně vybité baterie.
3. Do přihrádky na baterie na zadní straně vložte nové baterie, jak je znázorněno na obrázku.



Přípevnění svítidla na stěnu

Svítilicí spínač můžete pomocí lepicí podložky nalepit na vhodný hladký povrch.

Dbejte následujících pokynů:

- Svítidlo v žádném případě neupěvňujte nad umyvadla, sporák nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Svítidlo nepřipevňujte na kulaté, zakřivené předměty nebo na předměty tvaru trubky. Mohlo by spadnout a způsobit poranění nebo se poškodit.


Nalepení nástěnného držáku:

- Lepicí podložka drží na všech hladkých a rovných površích, jako např. na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachlích atd. Nástěnný držák nelepte přes spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí podložka nedrží.
- Lepicí podložka je určena k trvalému upevnění. Nástěnný držák neupěvňujte na citlivé povrchy, pokud jej budete chtít později zase odstranit.

1. Podklad musí být zbaven prachu, mastnoty, silikonu a vápenatých usazenin. Podklad vyčistěte a odmastěte čistým alkoholem (izopropanol) nebo metyl-alkoholem. Čistící prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné.
2. Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechte pořádně uschnout.

Dbejte na správnou montáž nástěnného držáku a svítícího spínače: Šipka musí vždy směřovat nahoru (viz obrázky). Svíticí spínač pak lze shora nasadit do držáku a ve vypnutém stavu spínač dole vyčnívá (viz obrázek níže).


3. Umístěte nástěnný držák ve správné poloze a na cca 10 sekund ho silně přitlačte. Přibližně po 30 minutách jej znovu přitiskněte na cca 10 sekund.



Po dalších 24 hodinách lze nástěnný držák plně zatížit.


- Maximální pevnosti lepeného spoje se dosahuje při teplotách od 23 °C do 40 °C.

➤ Nasadíte svítidlo na nástěnný držák.



Použití

➤ Pro zapnutí a vypnutí přepněte spínač.



LED uvnitř spínače po vypnutí ještě chvíli svítí, než zcela zhasne.

Čištění

➤ V případě potřeby výrobek otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lihtiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Technické parametry

Model: 728 351
Baterie: 3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO₂)

Doba provozu
(s jednou sadou baterií): cca 100 hodin

Zdroj světla: LED
Okolní teplota: +10 až +40 °C
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Informace o přiložených bateriích

Výrobce: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd.
Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan City, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;
www.chaochuang.com

E-mail: marvelous@chaochuang.com
Model: CHAO CHUANG LR6 AA 1,5 V
Datum výroby: 2025/08
Made in: China (Čína)

Číslo výrobku: 728 351



www.tchibo.cz/navody

