

154673 Multifunkční kempingové světlo s ventilátorem



UPOZORNĚNÍ:

Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění postupů, které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

1. Nezakrývejte ani neblokuje ventilací otvory. Pokládáte-li zařízení na polici, ponechte kolem něj 5 cm volného místa na všech stranách.
2. Nainstalujte zařízení v souladu s dodaným návodem k obsluze.
3. Uchovávejte zařízení mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky a jiné produkty generující teplo nebo otevřený plamen. Zařízení se smí používat pouze v mírném klimatu. Je nutné se vyhnout extrémně chladnému i extrémně teplému prostředí. Provozní teplota od 0° do 35 °C.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
5. Elektrostatické výboje by mohly narušovat normální používání tohoto zařízení. Pokud k tomu dojde, zařízení jednoduše resetujte a restartujte podle tohoto návodu k obsluze. Buďte opatrní během přenosu souborů a provádějte jej v prostředí bez statické elektřiny.
6. Varování! Do ventilačních otvorů ani jiných otvorů zařízení nikdy nevkládáte žádné předměty. Zařízením proudí vysoké napětí. Pokud byste do něj vložili předmět, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratování interních součástí. Ze stejného důvodu zabraňte kontaktu zařízení s vodou i jinými tekutinami.
7. Nepoužívejte zařízení v mokřem nebo vlhkém prostředí, jako jsou koupelny nebo kuchyně s párou nebo v blízkosti plaveckých bazénů.
8. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Zajistěte, aby v blízkosti zařízení ani na něm nebyly žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
9. Pokud by mohlo docházet ke kondenzaci, zařízení nepoužívejte. V případě použití jednotky v teplých a vlhkých prostorách může vlhkost proniknout do jednotky za vzniku kapek nebo kondenzace a jednotka nemusí fungovat správně. Nechte jednotku vypnutou po dobu 1 nebo 2 hodin před zapnutím: jednotka musí být před zapnutím suchá.
10. Toto zařízení je vyrobeno s nejlepší péčí a než opustí výrobní závod, je několikrát zkontrolováno. Přesto je možné, že jako se všemi elektrickými přístroji může dojít k problémům. Pokud zaznamenáte kouř, nadměrné generování tepla nebo jakýkoli jiný neočekávaný jev, je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové napájecí zásuvky.
11. Toto zařízení musí být napájeno napájecím štítkem s technickými údaji. Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo místního elektrikáře.
12. Udržujte zařízení mimo dosah zvířat. Některá zvířata ráda okusují napájecí kabely.

13. K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. Chcete-li vyčistit těžko odstranitelné skvrny, lze použít vlhký hadřík s naředěným čisticím prostředkem.
14. Dodavatel není zodpovědný za poškození nebo ztrátu dat způsobené závadou, nesprávným používáním nebo úpravami výrobku nebo výměnou baterie.
15. Během formátování a přenosu souborů nepřerušujte připojení zařízení. V opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
16. Pokud je zařízení vybaveno funkcí přehrávání prostřednictvím konektoru USB, paměťové zařízení USB je třeba zapojit přímo do zařízení. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože by mohl způsobovat rušení vedoucí ke ztrátě dat.
17. Typový štítek je umístěn na dolním nebo zadním panelu zařízení.
18. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim ke správnému používání zařízení neudělují pokyny osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
19. Tento výrobek je určen pouze pro neprofesionální použití, nikoliv pro komerční nebo průmyslové použití.
20. Zajistěte, aby zařízení bylo ve stabilní poloze. Na škody způsobené používáním zařízení v nestabilní poloze, vibracemi, nárazy nebo nedodržováním jakýchkoli varování nebo opatření uvedených v tomto návodu k obsluze se nevztahuje záruka.
21. Nikdy nesnímejte kryt tohoto zařízení.
22. Nikdy toto zařízení neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
23. Zabraňte dětem v přístupu k plastovým sáčkům.
24. Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
25. Veškeré opravy světle kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je nutný, bylo-li zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, např. v případě poškození síťového kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny či pádu předmětu dovnitř zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, nesprávného fungování nebo upuštění na zem.
26. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům z osobních hudebních přehrávačů může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.

Popis:



Představení používání kempingových světel

1. Před prvním použitím výrobek plně nabijte. Úplné nabití výrobku trvá přibližně 3 až 4 hodiny (skutečná doba nabíjení závisí na výstupním proudu nabíječky). Při nabíjení bliká kontrolka baterie a kontrolka baterie svítí i po úplném nabití (informace o funkci kontrolky baterie si přečtěte v analýze funkce v bodu 4).
2. Přepínání režimu osvětlení: stisknutím spínače zdroje světla přepínáte v pořadí: přední světlo svítí měkce – hlavní světlo silně svítí bíle – bílé hlavní světlo slabě svítí bíle – hlavní světlo bíle bliká
3. Přepínání režimu ventilátoru: stisknutím spínače ventilátoru nastavíte převody a přepínáte v pořadí: měkký vítr – střední vítr – silný vítr
4. Kontrolka baterie: při zapínání světla a nabíjení mějte na paměti, že každá modrá kontrolka představuje 25 % baterie.
5. Stisknutím spínače světlo zapnete. Dalším stisknutím a podržením spínače světlo vypnete. Pokud byl poslední světelný převod aktivní déle než 10 sekund, jedním stisknutím světlo vypnete.
6. Pomocí funkce výstupu USB A může v případě nouze nabíjet mobilní telefony
7. Nabíjení USB: univerzální nabíjecí rozhraní typu C, kompatibilní s powerbankami, notebooky, nabíjením v autě a dalšími elektronickými zařízeními.
8. Chcete-li odstranit otisky prstů na průhledném krytu, použijte bavlněný tampon namočený v čističi čoček, kterým je jemně otřete.

- Model: 759495 Ventilátor s LED 2 v 1
- Hmotnost: 341 g
- Rozměry: 108 × 108 × 98 mm
- Vstup: 5 V/1 A max. USB C
- Nabíjecí baterie: Lithium-iontová 3,7 V 3 000 mAh (2 ks 1 500 mAh)
- Jmenovitý výkon ve watthodinách: 11,1 Wh
- Doba nabíjení: přibl. 3,5 hodiny
- Doba provozu s plně nabitou baterií: Přib. 5 hodin (při použití režimu s nejnižším ventilátorem)

Výrobce dobíjecí baterie:

Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd, West section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan Province, Čína
E-mail: 760172564@qq.com

Datum výroby: 01/2026

Výrobce:

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands
support@commaxxgoup.com

