

Tchibo

Hřejivá plyšová hračka



Vážení zákazníci,



v tomto návodu k použití jsme pro Vás shromáždili důležité informace k používání tohoto výrobku. Pozorně si je přečtěte, aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 714 125

CS Návod k použití

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

POZOR! Bezpečnostní pokyny



Tento výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Hřejivá plyšová hračka slouží k relaxaci a navození pocitu pohody. Polštář je určen výhradně k ohřevu v **mikrovlnné troubě**. Polštář naplněný hliněnými kuličkami pohlcuje teplo a uchovává ho, aby ho později mohl předat lidskému tělu.

Hřejivého plyšáka smí používat děti od 3 let. Nezapomeňte si přečíst tento návod k použití. Plyšový potah bez vnitřního polštářku je vhodný i jako hračka pro děti do 3 let.

Hřejivý plyšák je určen pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním, terapeutickým ani medicínským účelům.

Hřejivého plyšáka používejte pouze na těle do max. +40 °C a vždy s potahem. Pečlivě vyzkoušejte teplotu, abyste našli tu, která je pro Vás nej příjemnější.

Nepoužívejte hřejivého plyšáka při ...

- ... zánětech,
- ... potížích s krevním oběhem,
- ... horečnatých onemocněních,
- ... snížené citlivosti nervů.

Nebezpečí pro děti

- Hřejivý plyšák není dětská hračka! Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Nevhodný pro děti mladší 36 měsíců.
- Pouze potah bez polštářku je vhodný jako hračka pro děti do 36 měsíců.
- Ohřívání polštáře v mikrovlnné troubě smí provádět pouze dospělé osoby. Zahřátý polštář může způsobit popáleniny nebo požár.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Zeptejte se svého lékaře!

- Pokud jste těhotná, máte bolesti nebo potíže s krevním oběhem nebo se léčíte, zeptejte se svého lékaře, zda je pro Vás používání hřejivého polštářku bezpečné.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli bolest nebo jiné potíže, okamžitě hřejivého plyšáka sejměte.

Výstraha před popálením

- Hřejivý plyšák může způsobit popáleniny. Vyhněte se dlouhodobému přímému kontaktu s pokožkou.
- Výrobek se nesmí používat, pokud osoba není schopna správně vnímat teplo. Upozorňujeme, že malé děti jsou na teplo citlivější než dospělí. Určitá onemocnění, jako například diabetes, mohou být doprovázena poruchami citlivosti vůči teplotě. Postižení nebo nemocní nemusí být případně schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo. Nepoužívejte proto tento výrobek u dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných, popř. u osob, které nejsou schopny vnímat teplo. Pokud máte jakékoli pochybnosti, zeptejte se nejprve svého lékaře.
- Před použitím vyzkoušejte teplotu na vnitřní straně zápěstí. I nízké teploty od 41 °C mohou v závislosti na délce používání vést k popálení pokožky! Polštářek používejte pouze **s potahem a/nebo přes oblečení**.

Nebezpečí požáru

- Polštář nenechávejte během zahřívání bez dozoru.
- Polštář nepřehřívejte, protože teplota polštáře se může zvýšit i po jeho vyjmutí, a může vést k popálení a požáru. Proto je nezbytné dodržovat dobu zahřívání a příkon uvedený v tomto návodu. Pokud není na Vaší mikrovlnné troubě uveden výstupní výkon, podívejte se do návodu k použití mikrovlnné trouby a zjistěte správný výstupní výkon.
- Polštář zahřejte až po dosažení pokojové teploty. Může trvat až 1 hodinu, než dostatečně vychladne.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Výrobek se nesmí používat trvale. Po použití dejte tělu dostatek času na zotavení, než znovu přiložíte teplou hřejivou plyšovou hračku.
- Výrobek se nesmí používat a poraněné pokožce.
- Teplá plyšová hračka je určena pouze pro vnější použití. Obsah se nesmí požívat.
- Je třeba zabránit jakémukoli dlouhodobému pronikání vlhkosti, ke kterému může u osob upoutaných na lůžko docházet v důsledku pocení. Nebezpečí vzniku plísní. Příznakem plísní může být silný zatuchlý, plesnivý zápach nebo tvorba skvrn od plísní.

Pokud trpíte alergiemi nebo respiračními onemocněními s nevysvětlitelnou příčinou, měli byste se používání hřejivého plyšáka zdržet.

Použití

- ▷ Upozornění! Před každým použitím zkontrolujte, zda hřejivý plyšák není poškozený. Poškozené plyšové hračky nepoužívejte.

Zahřátí polštářku

1. Rozepněte suchý zip na zadní straně plyšové hračky a vyjměte polštář z potahu.
2. Polštář vložte do mikrovlnné trouby na přibližně 15 sekund při výkonu 1000 W. Nenechávejte jej po tuto dobu bez dozoru.
3. Po zahřátí uchopte polštář tenkým hadříkem, aby nedošlo k poranění vysokou teplotou. Zkontrolujte teplotu. Příliš horký polštář nechte před použitím vychladnout.
4. Polštář vložte zpět do potahu.

Použití

- Nikdy nepokládáte polštář přímo na pokožku! Vždy jej nejprve vložte do potahu.
 - Před použitím zkontrolujte teplotu hřbetem ruky nebo na vnitřní straně zápěstí. V případě potřeby vložte mezi teplého plyšáka a kůži další tkaninu.
- ▷ Přiložte teplého plyšáka na požadovanou část těla.

Ošetřování

- Potah lze prát v pračce. Dodržujte všité pokyny k ošetřování.
- Samotný polštář s výplní nelze prát. Pokud bude třeba, oťete jej vlhkým hadříkem. Čas od času jej vyvětrejte. Uschovejte ho po každém použití na chladném a suchém místě. Vyhněte se přímému slunečnímu záření, teplotě z topení a také vlhkosti, abyste zabránili vzniku plísní.