Tchibo

Badwanduhr



de Gebrauchsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137021AB2X2XIV · 2023-09

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Anzeigen von Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit vorgesehen. Die Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Display wechselt automatisch alle 3 Sekunden. Der Artikel ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahren für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf.
  Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
  Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren von Verletzungen

- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Die mitgelieferte Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Sachschäden

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Saugnäpfe können sich im Laufe der Zeit lösen. Befestigen Sie den Artikel so, dass nichts beschädigt wird, falls er einmal herunterfällt.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Befestigen Sie die Saugnäpfe nicht an empfindlichen Oberflächen. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke oder Kunststoffe das Material der Saugnäpfe angreifen und so unliebsame Spuren auf der Oberfläche entstehen.
- Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Der Artikel darf in normal feuchten Räumen, wie z.B. im Badezimmer, verwendet werden – jedoch nicht in der Dusche.
  Richten Sie den direkten Wasserstrahl nicht auf den Artikel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Artikel zu reinigen.

Inbetriebnahme



1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie die Batterie wie abgebildet in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).



3. Stellen Sie die Zeiger durch Drehen des Zeigereinstellrades ein.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

Das Auswechseln der Batterie wird notwendig, wenn die Genauigkeit der Uhr nachlässt.

Aufhängen oder Aufstellen der Uhr

Aufhängen (mit Saugnäpfen)



1. Reinigen Sie die Saugnäpfe vor Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend gründlich.
2. Schieben Sie die Saugnäpfe in die drei Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.
3. Auch die Fläche, an die Sie einen Saugnapf anbringen, **muss gründlich gereinigt** und anschließend getrocknet werden.

- Damit ein Saugnapf gut haftet, muss der Untergrund staub-, fett-, kalkfrei und eben sein. Auf strukturierten Oberflächen haften Saugnäpfe nicht.
- **Tipp**: Kleben Sie die beiliegenden, transparenten selbstklebenden Folien unter. So hält der Saugnapf deutlich länger.

4. **Klebefolien** vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund dort aufkleben, wo die Saugnäpfe haften sollen: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Klebefolie erreicht wird!
5. Klebefolien **gründlich säubern und trocknen**.
6. Badwanduhr so platzieren, dass die Saugnäpfe auf den Klebefolien haften.
7. **Fest andrücken**.

Aufhängen (ohne Saugnäpfe)



1. Ziehen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet aus den Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.
2. Befestigen Sie die Uhr anschließend mit einem Nagel an einer geeigneten Wand.

Aufstellen



1. Ziehen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet aus den Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.



2. Stecken Sie den beiliegenden Standfuß in die beiden unteren Öffnungen. Dabei muss die abgeflachte Seite nach unten zeigen.

Technische Daten

Modell:	680 599
Batterie:	1x LR6 (AA)/1.5 V (ZnMnO2)

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Artikelnummer: 680 599

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Tchibo

Bathroom Wall Clock



(en) **Instructions for use**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137021AB2X2XIV · 2023-09

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The product is designed to display the time, temperature and humidity. The temperature and humidity in the display change automatically every 3 seconds. The product is intended for home use and is not suitable for commercial purposes.

Danger to children

- Swallowing batteries can be fatal. If a battery has been swallowed, it can lead to severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children.
  If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Danger – risk of injury

- If a battery has leaked, avoid any contact with your skin, eyes and mucous membranes. Rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- The supplied battery must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.

Material damage

- Protect the batteries from excessive heat. Remove the battery from the product when it is flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Suction pads may loosen in the course of time. Attach the product in such a way as to ensure that nothing could be damaged should it fall down.
- When inserting the battery, ensure the polarity is correct (+/–).
- Do not fasten the suction pads to sensitive surfaces. Some varnishes and plastics may react adversely with the material of the suction pads and leave unwanted marks on the surface.
- Never expose the product to extreme changes in temperature, direct sunlight, dust or impacts.
- The product can be used in rooms exposed to normal levels of moisture such as bathrooms, but it must not be used in the shower. The water jet should never be aimed directly at the product.
- Do not use abrasive or solvent-based cleaning products to clean the product.

Prior to first use



1. Open the battery compartment on the back of the clock.
2. Insert the battery into the battery compartment as illustrated. Ensure correct polarity (+/–).



3. Adjust the hands by turning the hand adjustment wheel.
4. Carefully close the battery compartment again.

A change of battery is necessary when the clock no longer keeps accurate time.

Hanging or setting up the clock

Hanging up (with suction pads)



1. Clean the suction pads before use with warm water and a mild washing-up liquid. Then dry them thoroughly.
2. Insert the suction pads into the three recesses on the back of the clock.
3. The surface on which the suction pads will be placed **must be thoroughly cleaned** and then dried.

- To ensure the suction pads adhere firmly, the surface must be even and free of dust, grease and limescale. Suction pads will not adhere to textured surfaces.
- **Tip**: Stick the enclosed transparent, adhesive films on the surface. This helps the suction pads to stick for far longer.

4. Remove the backing from the **adhesive films** and stick them onto the cleaned surface where you would like to attach the suction pads: Carefully flatten the film, working outwards from the centre. **Wait 24 hours** for the adhesive films to achieve full adhesion!
5. **Thoroughly clean and dry** the adhesive films.
6. Position the clock in such a way that the suction pads stick to the adhesive films.
7. **Press on firmly**.

Hanging up (without suction pads)



1. Pull the suction pads out of the recesses on the back of the clock as illustrated.
2. Use a nail to hang up the clock on a suitable wall.

Setting up



1. Pull the suction pads out of the recesses on the back of the clock as illustrated.



2. Insert the enclosed stand into the two lower openings. The flat side must be facing downwards.

Technical specifications

Model:	680 599
Single-use battery:	1x LR6 (AA)/1.5 V (ZnMnO2)

Disposal

The product, its packaging and the supplied battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Devices, **single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer.

Product number: 680 599

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany